





تمديدات صحية وتدفئة مركزية

(نظري وعملي)

المسار المهني - الفرع الصناعي

فريق التأليف:

أ. عادل عمار

م. أسامة حمادنة

أ.ابراهيم قدح (منسقاً)



قررت وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين تدريس هذا الكتاب في مدارسها بدءاً من العام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ م

الإشراف العام

د. صبري صيدم	رئيس لجنة المناهج
د. بصري صالح	نائب رئيس لجنة المناهج
أ. ثـروت زيــــد	رئيس مركز المناهج

	الدائرة الفنية
كمال فحماوي	إشراف فني
شروق صعيدي	التصميم الفن

التحرير اللغوي د. سهير قاسم المتابعة للمحافظات الجنوبية د. سمية النخالة

الطبعة التجريبية ٢٠٢٠ م/ ١٤٤١ هـ

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

دولة فلسطين وَرَازُوْلالْتَرَيْتُهُ وَالنَّحِالُهُ إِنْ النَّعِ الْهُمْ إِنْ النَّعِ الْهُمْ النَّعِ الْهُمُ النَّعِ الْهُمُ







يتصف الإصلاح التربوي بأنه المدخل العقلاني العلمي النابع من ضرورات الحالة، المستند إلى واقعية النشأة، الأمر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية والاحتياجات الاجتماعية، والعمل على إرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون، من خلال عقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات، يتفاعل المواطن معها، ويعي تراكيبها وأدواتها، ويسهم في صياغة برنامج إصلاح يحقق الآمال، ويلامس الأماني، وينو لتحقيق الغايات والأهداف.

ولما كانت المناهج أداة التربية في تطوير المشهد التربوي، بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن خطة متكاملة عالجت أركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية بكل اقتدار، والإعداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون التورط بإشكالية التشتت بين العولمة والبحث عن الأصالة والانتماء، والانتقال إلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه أكثر إنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.

ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تلقّي المعرفة، وصولاً لما يجب أن يكون من إنتاجها، وباستحضار واع لعديد المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد، وللبنية المعرفية والفكريّة المتوخّاة، جاء تطوير المناهج الفلسطينية وفق رؤية محكومة بإطار قوامه الوصول إلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا، وتلبية المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة، وهو ما كان له ليكون لولا التناغم بين الأهداف والغايات والمنطلقات والمرجعيات، فقد تآلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

ثمّة مرجعيات تؤطّر لهذا التطوير، بما يعزّز أخذ جزئية الكتب المقررة من المنهاج دورها المأمول في التأسيس؛ لتوازن إبداعي خلّق بين المطلوب معرفياً، وفكرياً، ووطنياً، وفي هذا الإطار جاءت المرجعيات التي تم الاستناد إليها، وفي طليعتها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، بالإضافة إلى وثيقة المنهاج الوطني الأول؛ لتوجّه الجهد، وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

ومع إنجاز هذه المرحلة من الجهد، يغدو إزجاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق التأليف والمراجعة، والتدقيق، والإشراف، والتصميم، وللجنة العليا أقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن واثقون من تواصل هذه الحالة من العمل.

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله، وبعد، زملاءنا المعلمون والمعلمات، طلبتنا الأعزاء، نقدّم لكم كتاب التّمديدات الصّحية والتدفئة المركزية للصّف الحادي عشر المهني، والمبني على منهجية المواقف التّعليميّة التّعلميّة والمشتقة من وحدات نمطية تخصّ منهاج التّمديدات الصّحية، والتي تدعم هدف « تحقيق الكفايات المهنية للطّلبة المتعلّمين، كما يتطلبها سوق العمل.

اشتمل الكتاب على ثلاث وحدات نمطية، الأولى « أنواع الأنابيب وقطع توصيلها»، حيث تناولت مواقف تعليمية تعلمية، ومادة نظرية تعرّف الطّالب بأنواع الأنابيب المستخدمة في هذه المهنة، وقطع توصيلها، ومواصفاتها من حيث مواد صنعها، وقياس سماكات جدران الأنابيب، وأطوالها، وأقطارها باستخدام أدوات القياس المختلفة.

واشتملت الوحدة الثّانية «طرق توصيل الأنابيب» على مواقف تعليميّة تعلميّة، ومادة نظرية تبيّن الطرق الرئيسية لتوصيل أنابيب التمديدات الصّحية، وكيفية استخدام الأدوات والأجهزة الخاصة بعملية توصيل هذه الأنابيب.

أما الوحدة الثّالثة «تمديد شبكات المياه والصرف الصحي» فجاءت بمواقف تعليميّة تعلميّة، ومادة نظرية تبين الأسس العملية لطرق تمديد شبكات المياه والصّرف الصّحي في المباني، من حيث اختيار شكل الأنابيب المستخدمة وأقطارها، وتركيب قطع الوصل وأكواع التأسيس، واستخدام الأدوات الخاصة في هذه المهنة لإنجاز المهمات المختلفة في عمليات التمديد.

وتجدر الإشارة لأهمية اتباع شروط السّلامة والصّحة المهنية أثناء تنفيذ المواقف التّعليميّة التّعلميّة.

وأخيراً، فإننا نقدم لكم نتاج مجهود فريق التأليف، الذي نعدّه نسخة تجريبية، وكلنا ثقة بإخواننا المعلمين والمعلمات وأبنائنا الطّلبة أن يزودوا الإدارة العامة للمباحث العلمية في مركز المناهج/ وزارة التربية والتعليم المقترحات كافة، والملاحظات والتعليقات بما يضمن التّجويد والتّطوير لما فيه مصلحة طلبتنا الأعزاء.


فريق التأليف

المحتويات

٥	الموقف التّعليمي التّعلّمي الأول: تصنيف الأنابيب المعدنية المستخدمة في التّمديدات الصّحية.		
71	" الموقف التّعليمي التّاني: تصنيف قطع الوصل المعدنية المستخدمة في التّمديدات الصّحية.	الوحدة	أنواع الأنابيب
٣٥	الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّالث: تصنيف الأنابيب البلاستيكية المستخدمة في التّمديدات الصّحية.	_	بب وقطع توصيلها
٤٦	الموقف التّعليمي التّعلّمي الرابع: تصنيف قطع الوصل للأنابيب البلاستيكية المستخدمة في التّمديدات الصّحية.	3	يلها
٦.	الموقف التّعليمي التّعلّمي الأول: توصيل أنواع مختلفة من أنابيب التّمديدات الصّحية بالتسنين.	<u>_</u> 2	<u>:</u> ق ط
٧١	الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّاني: توصيل الأنابيب البلاستيكية UPVC	حلة النا	
٧٧	الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّالث: توصيل أنابيب تمديدات المياه والصّرف الصّحي باستخدام اللحام.	لوحدة النمطية الثانية	توصيل الأثابيب
99	الموقف التّعليمي التّعلّمي الأول: تأسيس منزل بشبكة صرف صحي داخلية.		' }
١٠٨	الموقف التّعليمي التّعلّمي الثاني: تأسيس منزل بشبكة مياه ساخنة وباردة.		لميل شب
171	الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّالث: تأسيس منزل بشبكة صرف صحي داخلية	3	شبكات ال
171	الموقف التّعليمي التّعلّمي الرابع: تأسيس شبكة صرف صحي حول المنزل.	حدة النمطية الثالثة	لمياه والصرف الصحي الصحي



أنواع الأنابيب وقطع توصيلها



ناقش وتأمّل: كيف نميّز بين أنواع أنابيب التمديدات الصّحية؟ وكيف نحدد أشكال قطع توصيلها؟

📈 الوحدة النمطية الأولى: أنواع الأنابيب وقطع توصيلها



يتوقّع من الطلبة بعد دراسة الوحدة والتفاعل مع مواقفها التّعليميّة التّعلميّة أن يكونوا قادرين على معرفة أنواع الأنابيب، وقطع توصيلها، والمستخدمة في مهنة التّمديدات الصّحية، وذلك من خلال الآتي:

- ١ استخدام أدوات قياس الأنابيب، ووحداتها.
- ٧ التّمييز بين أنواع الأنابيب المستخدمة في أعمال التّمديدات الصّحية، حسب مادة الصّنع.
 - التّمييز بين أنواع الأنابيب المستخدمة في أعمال التّمديدات الصّحية، حسب الأقطار.
 - ك التمييز بين أنواع قطع وصل الأنابيب، حسب الصّنف.
 - معرفة ميزات كلّ نوع من أنواع الأنابيب المستخدمة في أعمال التّمديدات الصّحية.
 - ٦ القدرة على اختيار قطعة الوصل المناسبة، حسب أماكن تركيبها.



🕜 الكفايات:



الكفايات المتوقع امتلاكها من الطلبة بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، والتفاعل مع مواقفها التّعليميّة التّعلميّة:

🥏 أولاً: الكفايات الاحترافية:

- استخدام أدوات القياس بدقة.
- معرفة وحدات القياس المستخدمة في معرفة مواصفات الأنابيب.
 - التّمييز بين أنواع الأنابيب حسب مادة الصّنع.
 - اختيار قطعة الوصل المناسبة حسب مكان التركيب.
- معرفة ميزات كلّ نوع من أنواع الأنابيب لاختياره في التّمديدات الصّحية المختلفة.

🥢 ثانياً: الكفايات الاجتماعية والشخصية:

- يحافظ على خصوصية الزّبون وأسراره.
 - التعامل بمصداقية.
- القدرة على تقديم الدعم والمساعدة.
 - القدرة على التواصل الفعّال.
 - القدرة على الاستماع لرأى الزّبون.
- قدرة الحصول على المعلومة من الرّبون.
 - توفير أجواء مناسبة للنقض.
 - القدرة على التأمّل الذّاتي.
- الاستعداد لتلبية طلبات الزبائن الخارجية.
 - المبادرة في الاستفسار.
- القدرة على تطوير الذَّات، ومتابعة الأمور الفنية المستجدة.
 - التحدّث اللائق.
 - دقة المواعيد.

🥢 ثالثاً: الكفايات المنهجية:

- التّعلم التّعاوني.
 - الحوار.
 - المناقشة.
 - لعب الأدوار.
- القدرة على البحث.
- جمع البيانات بالاتصال والتواصل مع أصحاب الخبرة.
 - استخدام التّكنولوجيا لجمع المعلومة.
 - استخدام الكتالوجات.

🥏 قواعد الأمن والسلامة المهنية:

- ارتداء لباس العمل.
- ارتداء كفوف اليدين الواقية.
- الإلمام التّام والتّوعية الكاملة بقواعد الأمن والسّلامة المهنية.
 - وجود خطة طوارئ تتعلق بالسّلامة المهنية.



الموقف التّعليمي التّعلّمي الأول: تصنيف الأنابيب المعدنية المستخدمة في التّمديدات الصّحية

وصف الموقف التّعلّمي: أثناء تقديمك لاختبار من أجل العمل في متجر للأدوات الصّحية، طلب منك صاحب المتجر تصنيف الأنابيب المعدنية في متجره، حسب مادة الصّنع وأقطار مقاطعها الدائرية، وسماكة جدران هذه الأنابيب، وميزات كلّ نوع، ومجالات استخدامها.

خطوات العمل:

الموارد	المنهجية	الوصف	خطوات العمل الكامل
• شبكة (الإنترنت). • كتالوجات فنية لأنواع أنابيب معدنية في مجال التمديدات الصحية. • الاتصال بفنيين مهرة؛ لمعرفة مجالات	العصف الذّهني. • تكليف مجموعة من الطّلبة بتحضير عرض بوربوينت عن أنواع الأنابيب المعدنية المستخدمة في التمديدات الصّحية. • تكليف مجموعة ثانية بتحضير فيديو يبيّن طريقة استخدام أدوات القياس؛ لقياس أطوال وأقطار وسماكات الأنابيب. • زيارة متاجر للأدوات ويارة مصانع تختص المصدية.	وميزاتها، ومجالات استخدامها. • جمع بيانات عن أسماء العناصر والمركبات الداخلة في تصنيع الأنابيب المعدنية المختلفة. • جمع بيانات عن كيفية التّمييز بين أنواع هذه الأنابيب.	أجمعُ البيانات، وأُحللها





• وسيلة مواصلات. • حاسوب وشبكة (إنترنت). • نشرات فنية. • أدوات قياس.	لمخاطبة المعنيين بالزيارات الميدانية. • تحضير كاميرات تصوير من قبل الطلبة، ودفاتر ملاحظات؛ لاستخدامها أثناء الزيارات. • تحميل نشرات فنية من شبكة (الإنترنت) لأنابيب معدنية مستخدمة في التمديدات الصّحية، وقراءتها ومناقشتها بشكل جماعي.	• عمل خطة عمل للقيام بزيارات ميدانية لمتاجر أدوات صحية، ومصانع للأنابيب المعدنية. • قراءة نشرات فنية تتعلق بمواصفات الأنابيب المعدنية، والعمل على تحضير ومشاهدة فيديوهات توضّح طرق تصنيع الأنابيب المعدنية، والمواد التصنيع. • التدرب على استخدام أدوات القياس المستخدمة لمعرفة في التميز بين أنواع • تحضير أدوات القياس لاستخدامها في التمييز بين أنواع الأنابيب حسب القياسات.	أُخططُ وأُقرّر
أنواع مختلفة من الأنابيب المعدنية. • أدوات قياس	متابعة المعلم لعمل • المجموعات المختلفة أثناء • التنفي، وتقديم التغذية	يقسم المعلم الطّلبة إلى مجموعات عمل. • إحضار أنواع مختلفة من الأنابيب المعدنية، وتوزيع كلّ نوع على مجموعة عمل، للقيام بتمثيل الدور الموجود في الموقف التعليمي التعلّمي. • تمييز الأنابيب حسب مادة العينية (اللون والشكل)، العينية (اللون والشكل)، والملمس. • تمييز الأنابيب حسب الطول والملمس. • تمييز الأنابيب حسب الطول والقطر وسماكة جدار الأنبوب، باستخدام أداة قياس مناسبة (مسطرة، متر، كليبر، ميكروميتر).	ٲؙ۫ڹڡۜٚۮ۫



• دفتر تسجيل الملاحظات من قبل	• مراقبة المعلّم لسير العمل بين المجموعات، وإبداء	• التأكد من قدرة الطّالب على استخدام أدوات القياس بدقة. • التأكد من القدرة على تمييز أنواع الأنابيب وأشكالها المعدنية، من خلال مادة الصّنع والقياسات المختلفة.	أتحققُ
	بالتوثيق • مناقشة الطّلبة من قبل المعلّم. • مراجعة البيانات المكتوبة عن مواصفة الأنابيب من قبل كل محموعة، ومقارنتها	• توثيق الخطوات السابقة جميعها، وتوثيق النتائج، وتوثيق كيفية التمييز بين أنواع الأنابيب حسب مادة الصّنع. • توثيق طرق استعمال أدوات القياس، ومواد العمل. • تعرض كلّ مجموعة ملاحظاتها بعد تنفيذ الأعمال • توثيق أسماء الأدوات الخاصة بالعمل.	أوثّقُ وأعرضُ
	الطّلبة . • تحليل ورقة العمل	• مقارنة الطّلبة بين النتائج التي حصلوا عليها بعد التتنفيذ والمتطلبات بحسب طلب صاحب المتجر في حلّ المشكلة. • تلخيص الطّلبة للنتائج التي تم الحصول عليها . • تقديم المعلّم التغذية الراجعة الخاصة به . • قيام المعلم بتقييم عمل الطّلبة من خلال ملاحظاته ومتابعته لهم أثناء التنفيذ .	أقوم









- اذكر أنواع الأنابيب المعدنية حسب مادة الصنع.
- اذكر أسماء أدوات القياس المستخدمة في الموقف التّعليمي التّعلّمي.
- كيف يمكن قياس سماكة جدار أنبوب معدني باستخدام الورنية " الكليبر"؟ أتعلم:

أتعلم

تختلف الأنابيب المستخدمة في التمديدات الصحية من حيث مادة الصّنع، وقياسات أطوالها، ومواصفاتها الفنية، ففي الموقف التّعليمي التّعلّمي الأول في هذه الوحدة، تم التطرق إلى تمييز الأنابيب المعدنية، ولا بد من معرفة أساليب وطرق لتمييز هذا النّوع من الأنابيب من خلال أخذ قياساتها، والمواد الداخلة في عملية تصنيعها.







اعتمد النظام الدولي للوحدات سبع وحدات أساسية، ثم اشتقت منها بقية الوحدات الفرعية، ولتوضيح ذلك انظر الله النظر البحدول أدناه:

جدول الوحدات الأساسية في النظام الدولي للوحدات ورموزها									
ز	الرم	لوحدة	1	الكمية					
Kg	كغم	Kilogram	كيلو غرام	Mass	الكتلة				
M	٩	Meter	متر	Length	الطول				
S	ث	Second	ثانية	Time	الزمن				
C	°	Degree	درجة مئوية	Tempreture	درجة الحرارة				
A	أم	Ampere	أمبير	Electric Current	التيّار الكهربائيّ				
Cad	قد	Candela	قنديلة	Luminous Intensity	شدة الإنارة				
Mol	مول	Mole	مول	Amount of Substance	كمية المادة				





(1) الكتلة: هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، تقاس بوحدة الكيلو غرام، الغرام أو المليغرام.

(ب) الطول: المسافة بين نقطتين، تقاس بوحدة المتر ومشتقاتها ومضاعفاتها، ومنها:

۱ المليمتر (مم)
$$= 1 \div \dots = 1 + \dots$$
 ۱


ا السنتيمتر (سم) =
$$1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = 0$$
 م

ا الکیلو متر (کم) =
$$1 \cdot \dots \times 1$$
 م

الزمن: يقاس بوحدة الثانية، ومن وحداته:

 درجة الحرارة: وتعرف بأنها المؤشر على كمية الطّاقة الحرارية التي يخزنها أيّ جسم، كما أنها تعدّ مؤشراً على مدى حركة الذرات والجزيئات داخل الجسم، وبالتالي القدرة على تحديد الحالة الداخلية له، ودرجة الحرارة عبارة عن مقياس لمدى برودة أو سخونة أيّ جسم، كما أنها تحدد اتجاه انتقال الحرارة تلقائياً.

تستخدم الدرجة المئوية (سيلسيوس) بوصفها وحدة أساسية لقياس درجات الحرارة في النظام الدولي، فنقول أن الماء يتجمد عند درجة حرارة (صفر°) سيلسيوس تجمداً كلياً، ويغلى عند (١٠٠°) سيلسيوس عند (١) ضغط جوي.





النياً: وحدات القياس المشتقة:

تشتق هذه الوحدات من الوحدات الأساسية، ومن أبرز هذه الوحدات:

(أ) الضغط: هو مقدار القوة المؤثّرة في وحدة المساحة، ومن وحدات قياسها:







بحث: ابحث عن أهمية استخدام وحدة الضّغط في مجال التمديدات الصّحية.

- (N). الوزن: مقدار قوة جذب الأرض لكتلة الأجسام، ووحدة قياسها نيوتن (N).
- ﴿ جِ السرعة: هي المسافة المقطوعة في وحدة الزمن، وتقاس بوحدة م/ث، كم / ساعة.
- (د) الحجم: هو مقياس فيزيائي لقياس الحيز الذي يشغله جسم ما، ومن وحدات قياسه: سم ، م ، لتر.
- 👞 تدفق السوائل: حجم جريان السائل بالنسبة لوحدة الزمن، ومن وحدات قياسه: م ٌ / دقيقة ، لتر/ ثانية.

ويبين الجدول أدناه، التحويل بين أنظمة الوحدات، وبالأخص الوحدات المستخدمة في مجال التّمديدات الصّحية.

	يل بين أنظمة الوحدات	التّحو	
التّحويل بين النظامين	النظام الإنجليزي	النظام الدولي	الكمية
۱ انش = ۲٫۵۶ سم	۱ انش	ملمتر = $1/1$ م سنتيمتر = $1/1$ م	
۱ انش — ۲٫۵۶ سیم	قدم = ۱۲ إنشاً	سنتيمتر— ۱۰۰٬۱ م ديسمتر= ۱۰/۱ م	الطول
۱ میل = ۱٫۵۸۲ کم	ميل = .٨٢٥ قدماً	متر = ۱ م	
1جالون امریکي = ۳٫۷۸٥٤ لتر	جالون أمريكي Gal _{us}	کیلومتر= ۱۰۰۰ م سنتیمتر مکعب = سم	
۱ جالون بريطاني = ٤,٥٤٦١ لتر	جالون بريطاني Gal _{uk}	لتر = ۱۰۰۰ سم	الحجم
۱ قدم مکعب = ۲۸٬۳۱۶۸ لتر	قدم مكعب (Ft³)	متر مکعب = ۱۰۰۰ لتر	

أثالثاً: أدوات القياس الخطية

تتعدد أنواع أدوات القياس الخطية، وسنركز على الأدوات التي تلزم في مجال التّمديدات الصّحية، ومنها:

المسطرة الفولاذية: تصنع من الفولاذ المرن المقسى؛ كيلا تتأثر حافاتها بعمليات التّخطيط، وتستخدم لقياس الأبعاد القصيرة، وتخطيط أشغال ألواح الصّاج، وتعليم القطع التي تحتاج لأعمال القصّ أو التسوية، وفحص السطوح للتأكد من استوائها.





تتوافر بأطوال مختلفة، مثل: ١٥٠ ملم، ٣٠٠ ملم، ٥٠٠ ملم، ١٠٠٠ ملم. تدرج بوحدات الملم، والسنتيميتر، والإنش، وتبلغ دقة قياسها للأبعاد نصف وحدة التدريج.







المتر المعدني: أداة القياس الرئيسية لوحدة الأطوال، وهي شريط معدني مدرج بالسنتيمترات، يلف داخل علبة معدنية أو بلاستيكية، يسحب من الحافظة عند أخذ القياس، ويعود بتأثير نابض زمبركي. يتوافر بأطوال مختلفة، مثل: ٢ م، ٣ م، ٥ م.

الميكروميتر: هو واحد من أدق أجهزة قياس الأبعاد المتوفر في المشاغل الصّناعية والمختبرات، حيث إن دقته عادة ما تكون ١٠,١ مم وقد تصل في بعض الأجهزة قيماً دون ذلك




عادة ما تكون ١٠,١ مم وقد تصل في بعض الأجهزة قيماً دون ذلك مثل ١٠٠١ مم زيادة على دقته، ويتميز جهاز الميكرومتر باستعمالاته المتعددة في قياس الأبعاد وسهولة استخدامه.أما مبدأ عمل جهاز الميكرومتر فمبني على الحركة الدورانية للولب أو القلاووظ. ويجب الانتباه إلى معايرة الأداة قبل استخدامها، والمدى الذي تقيسه هذه الأداة.








الورنية (الكليبر): أحد أدق أدوات قياس الأبعاد الخارجية، والداخلية، والأعماق، للقطع المختلفة. ويتوافر بوحدات قياس مختلفة (ملم، انش)، والشكل أدناه يبيّن أجزاء هذه الأداة.



 $\frac{1}{2}$ ويمكن حساب دقة الورنية من المعادلة الآتية: دقة الورنية = عدد أقسام تدريج دقة الورنية

ولبيان طريقة قراءة قياس ورنية دقة قياسها ٢٠/١ أي ٠,٠٥ ووحدة قياس تدريجها بالملمتر، انظر الشكل أدناه.







والتي المحتلفة، والتي المحتلفة المحتلفة المحتلفة والتي المحتلفة والتي المحتلفة والتي المحتلفة والتي المحتلفة المحتلفة المحتلفة والتي المحتلفة المح








فكر: لدينا خط أنابيب يبلغ طوله نحو (٣٠) م، ما الوسائل التي يمكن استعمالها لقياس هذا الخط؟



تعدّ الأنابيب المعدنية من أهم المواد المستخدمة في أعمال التّمديدات الصّحية (شبكات المياه الباردة والساخنة، شبكات الصّرف الصّحي)، وتمديدات شبكات التدفئة المركزية، وأنظمة التّكييف والتّبريد.

تصنع هذه الأنابيب من « الحديد الفولاذي، حديد السكب، النحاس أو الألمنيوم»، بمقاسات متنوعة من حيث الطول وسماكة جدار مقطع الأنبوب وقياسات الأقطار (الداخلية والخارجية للأنبوب)، والهدف الرئيسي منها نقل السوائل والغازات المختلفة من مكان لآخر، وتحدد مواصفاتها بحسب طبيعة استخدامها.







أولاً: الأنابيب الفولاذية



يمكن تصنيف هذه الأنابيب من حيث قوة تحملها للحرارة والضغط والكسر، أو من حيث المواد الداخلة في تصنيعها، أو حسب لونها، وطريقة تصنيعها، كما الأصناف الآتية:

🕦 الصّنف الخفيف (Class A): يستعمل هذا الصنف في تمديدات شبكات الري، والمياه الباردة، وصناعة الأثاث المنزلي الخفيف؛ نظراً لانخفاض تحمله للضّغط بشكل نسبي، وخفة وزنه مقارنة بالأصناف الأخرى، وتطلى هذه الأنابيب لمقاومة الصّدأ. ويعتبر هذا الصّنف حسب سماكة جدار الأنبوب من صنف (Schedual 10).





🕜 الصّنف المتوسط (Class B): ويستعمل في تمديدات شبكات المياه والتدفئة المركزية التي يزيد فيها الضّغط عن (٧بار) ولغاية (٤٠ بار)، ويكون وزنه وسمك جداره أكبر من الصّنف الأول. ويعتبر هذا الصّنف حسب سماكة جدار الأنبوب من صنف (Schedual 40).





الصّنف الثقيل (Class C): ويعتبر أثقل الأصناف الثلاثة، وأكبرها من حيث سماكات جدران الأنابيب، ويستعمل في تمديدات شبكات الضغط العالى، كشبكات التدفئة المركزية، وشبكات البخار التي يزيد فيها الضّغط عن ٤٠ باراً. ويعدّ هذا الصنف حسب سماكة جدار الأنبوب من صنف (Schedual 80).

ويتوافر هذا الصّنف حسب طريقة التّصنيع، على نوعين:


أ الأنابيب الفولاذية المصنّعة باللحام (Seam Welded Pipes): يمرر شريط من الفولاذ المطاوع خلال عمليات تشكيل مختلفة ليصبح دائري المقطع، ثم يتم لحامه بلحام الكهرباء.





رب الأنابيب الفولاذية المصنّعة دون لحام(Seamless pipes): يصنع عن طريق عملية البثق دون أن يلحم، ويتحمل ضغطاً أعلى من الأنابيب المصنّعة باللحام، لذا تستخدم في شبكات البخار.







وتصنّف الأنابيب الفولاذية حسب لونها إلى الأصناف الآتية:

الأنابيب الفولاذية السوداء: سميت هذه الأنابيب بالسّوداء؛ لخلو الفولاذ المطاوع المصنوعة منه من أيّ طبقة طلاء، حيث إن تطبيقات استخدامه تتطلب ذلك، فبعض السوائل تتفاعل مع مواد الطُّلاء كالزنك مثلا، وتسبب تقشرها لتختلط مع السّوائل المارة في الأنبوب، فتدخل إلى أجهزة حساسة تتسبب في تلفها، وتستخدم في تمديدات شبكات التّدفئة المركزية.







ب الأنابيب الفولاذية البيضاء: يتم طلاء الحديد المطاوع المصنوعة منه هذه الأنابيب بمادة الزنك ضمن عملية « الجلفنة»، داخل الأنبوب وخارجه لمقاومة الصّدأ، فالحديد الفولاذي يحتوي على نسبة قليلة من الكربون، التي تجعل مقاومته للصّدأ قليلة، وتستخدم هذه الأنابيب في تمديدات شبكات المياه الصّالحة للشّرب.



ج الأنابيب الفولاذية المقاومة للصّدأ (-less Steel Pipes مكوّنة من (كروم، نيكل، حديد)؛ لإعطائها اللمعان والصّلابة، كما تحتوي على نسبة من الكربون والحديد والفسفور، وتستخدم في تمديدات الأنابيب المستخدمة للصّناعات الغذائية.



ثانياً: أنابيب حديد السكب

تصنع هذه الأنابيب من حديد الرّهر، وتحتوي على نسبة عالية من الكربون، فهي مقاومة للصّدأ، لكنها قابلة للكسر، منها ما يبطن بالخرسانة « الباطون»، ويستخدم لنقل المياه، وتوزيعها في الشّبكات داخل المدن. وقد انحسر استخدام هذا النّوع من الأنابيب؛ نظراً لانتشار الأنابيب البلاستيكية.



والجدول أدناه، يبيّن مقارنة بين أنابيب فولاذية، حسب سماكة جدران هذه الأنابيب، وأوزانها:









/					E										-	_			-	01	6		6								
3				XX	kg/r	_			2,5	3,6	5,5	7,8	9,5	13,4	20,4	7,72	_	41,0	57,4	79,2	107,9	155,1	25,40 186,9								
1				*	(mm)				7,47	7,82	60'6	9,70	10,15	11,07	14,02	15,24		17,12	19,05	21,95	22,23	25,40	25,40								
뙭	_	3		Q	kg/m				2,0	2,9	4,2	9'5	7,2	11,1	14,9	21,3		33,5	49,1	9′29	111,3	172,1	238,7								
.J	,	د الأوزاز الأوزاز		160	(mm)		-		4,78	5,56	6,35	6,35	7,14	8,74	9,53	11,13		13,49	15,88	18,26	23,01	28,58	33,32								
3	- جَـ	ار الان = كا			kg/m																100,9	155,1	208,1								
		سماحه جدار الانبوب = ملم الأوزان = كغم /م		140	mm)							-					_				29'02	25,40	28,58								
긖	-	1			kg/m	П												28,3	40,3	54,2	90,4	133,0									
سماكات جدران أنابيب وأوزانها				120	(mm)							-		-		-	_	11,13	12,70	14,27	18,26	21,44	25,40 186,9								
رُون	1				m/g	П	Т				Г										6'52	114,7	_								
<u>:</u>	4			100	mm)				<u> </u>					-			_			-	15,09	18,26	21,44 159,9								
) m/8	Г																0'96									
ნ.	٦. ع			8	mm)					تالم				at le		(S	×	2 9	รดร	2)		15,09	17,48 132,1								
活	9			S) m/8	5'0	8′0	1,1	1,6	2,2	3,2	4,5	5,4	2,7	11,4	15,3	18,6	22,3	31,0	42,6	64,6	96,0									
ĕ	6.1	ter		XS/ 80S	mm) k	2,41	3,02	3,20	3,73	3,91	4,55	4,85	2,08	5,54	10'2	7,62	80%	95'8	9,53	10,97	12,70	12,70	12,70 132,1								
> ~	- 83	llimet(oer me			g/m (r														0.	-	53,1	81,5									
E	10	s = mil gram p lual	Inal	Inal	Inal	Inal	dual	dual	Schedual	dual	qual	09	nm) k	-			<u> </u>	-				-			_				10,31	12,70	14,27 108,9
Ī	9	Kilo	ř		흔	Н			_		_		_		_				_				-								
	E	<u> </u>	S		5																		7,6								
呈	NE B3	Wall thick eights =	S	40	nm) kg/n				~	21						itne		ж	e 0	+)			0,31 79,7								
SCHED	ASME B3	Wall thickness = millimeter Weights = Kilogram per meter	Sc		/m (mm) kg/n	1,4	9(8,		าส	, 116	٠	رچة	306	٦ (a.	LS		S 0		5,6	3,3	10,31								
PE SCHED	معابير ASME B36.10 - B36.19	Wall thick Weights =	Sc		m) kg/m (mm) kg/n	73 0,4	24 0,6	31 0,8	1,3	1,7	55	3,4	41 گ	2,4) 1	11,3 D.	13,6 S	16,1	21,8	28,3	18 42,6	27 60,3	73,9 10,31								
PIPE SCHEDULE & WEIGHTS	ASME B3	Wall thich Weights =	Sc	STD/ 40S 40	/m (mm) kg/m	1,73	2,24	2,31	2,77 1,3	2,87 1,7	3,38 2,5	3,56 3,4	3,68 4,1	3,91 5,4	5,16 8,6	5,49 11,3 D	5,74 13,6 ST	6,02 16,1			8,18	9,27	9,53 73,9 10,31								
PIPE SCHED	ASME B3	Wall thick Weights =	Sc			0,3 1,73	0,5 2,24	0,7 2,31	1,1 2,77 1,3	1,4 2,87 1,7	2,2 3,38 2,5	2,9 3,56 3,4	3,5 3,68 4,1	4,5 3,91 5,4	8,0 5,16 8,6	9,9 5,49 11,3 D	11,4 5,74 13,6 ST	12,9 6,02 16,1	21,8	28,3	36,8 8,18	51,0 9,27	65,2 9,53 73,9 10,31								
PIPE SCHED	ASME B3	Wall thick Weights =	Sc	STD/ 40S	(mm) kg/m	1,73	2,24	2,31	2,77 1,3	2,87 1,7	3,38 2,5	3,56 3,4	3,68 4,1	3,91 5,4	5,16 8,6	5,49 11,3 D	5,74 13,6 ST	6,02 16,1	21,8	28,3	7,04 36,8 8,18	7,80 51,0 9,27	8,38 65,2 9,53 73,9 10,31								
PIPE SCHED	ASME B3	Wall thick Weights =	Sc	STD/ 40S	(mm) kg/m	0,3 1,73	0,5 2,24	0,7 2,31	1,1 2,77 1,3	1,4 2,87 1,7	2,2 3,38 2,5	2,9 3,56 3,4	3,5 3,68 4,1	4,5 3,91 5,4	8,0 5,16 8,6	9,9 5,49 11,3 D	11,4 5,74 13,6 ST	12,9 6,02 16,1	21,8	28,3	33,3 7,04 36,8 8,18	41,7 7,80 51,0 9,27	49,7 8,38 65,2 9,53 73,9 10,31								
PIPE SCHED	ASME B3	Wall thick Weights = I	S	30 STD/ 40S	(mm) kg/m (mm) kg/m	0,3 1,73	0,5 2,24	0,7 2,31	1,1 2,77 1,3	1,4 2,87 1,7	2,2 3,38 2,5	2,9 3,56 3,4	3,5 3,68 4,1	4,5 3,91 5,4	8,0 5,16 8,6	9,9 5,49 11,3 D	11,4 5,74 13,6 ST	12,9 6,02 16,1	21,8	28,3	7,04 36,8 8,18	7,80 51,0 9,27	8,38 65,2 9,53 73,9 10,31								
PIPE SCHED	ASME B3	Wall thick Weights = I	S	30 STD/ 40S	(mm) kg/m (mm) kg/m	0,3 1,73	0,5 2,24	0,7 2,31	1,1 2,77 1,3	2,41 1,4 2,87 1,7	2,90 2,2 3,38 2,5	2,97 2,9 3,56 3,4	3,18 3,5 3,68 4,1	3,18 4,5 3,91 5,4	tica 4,78 8,0 5,16 8,6	G 4,78 9,9 5,49 11,3 D	4,78 11,4 5,74 13,6 S	4,78 12,9 6,02 16,1	6,55 21,8	28,3	33,3 7,04 36,8 8,18	41,7 7,80 51,0 9,27	49,7 8,38 65,2 9,53 73,9 10,31								
PIPE SCHED	ASME B3	Wall thick Weights = I	S	20 30 STD/40S	(mm) kg/m (mm) kg/m (mm) kg/m	1,45 0,3 1,73	1,85 0,5 2,24	1,85 0,7 2,31	2,41 1,1 2,77 1,3	2,41 1,4 2,87 1,7	2,90 2,2 3,38 2,5	2,9 3,56 3,4	3,18 3,5 3,68 4,1	3,18 4,5 3,91 5,4	4,78 8,0 5,16 8,6	4,78 9,9 5,49 11,3 D	4,78 11,4 5,74 13,6	4,78 12,9 6,02 16,1	6,55 21,8	7,11 28,3	6,35 33,3 7,04 36,8 8,18	6,35 41,7 7,80 51,0 9,27	6,35 49,7 8,38 65,2 9,53 73,9 10,31								
PIPE SCHED			S	20 30 STD/40S	kg/m (mm) kg/m (mm) kg/m kg/m	0,3 1,73	0,5 1,85 0,5 2,24	0,6	1,0 2,77 1,3	1,3	2,1	2,7 2,9 3,56 3,4	3,1 3,5 3,68 4,1	3,9 -9 - 5,4 8,5 3,91 5,4	5,3	6,5 3 6 6,5 3 6 6,9 6,9 6,49 11,3 D	7,4 (7,7)	8,4 0	11,6	13,8	0,02 8,18 8,18 8,18	27,8 6,35 41,7 7,80 51,0 9,27	36,0 6,35 49,7 8,38 65,2 9,53 73,9 10,31								
PIPE SCHED				10 20 30 STD/40S	(mm) kg/m (mm) kg/m (mm) kg/m (mm) kg/m	1,24 0,3 1,73	1,65 0,5 2,24	1,65 0,6 1,85 0,7 2,31	2,11 1,0 2,77 1,3	2,11 1,3	2,77 + 2,1	3,56 3,56 3,56 3,5	2,77 3,1 3,2 3,18 3,5 3,68 4,1	2,777 3,9 4 5 5,4 8	3,05 5,3 9 5	3,05 6,5 3 E 4,78 9,9 5,49 11,3 D	3,05 7,4	3,05 8,4 0	3,40 11,6 👅	3,40 13,8 7,11 28,3	3,76 20,0	4,19 27,8 6,35 41,7 7,80 51,0 9,27	4,57 36,0 6,35 49,7 8,38 65,2 9,53 73,9 10,31								
	القطر الد		OD OO	10 20 30 STD/40S	(mm) (mm) kg/m (mm) kg/m (mm) kg/m (mm) kg/m	0,3 1,73	0,5 1,85 0,5 2,24	0,6	1,0 2,77 1,3	1,3	2,1	2,7 2,9 3,56 3,4	3,1 3,5 3,68 4,1	3,9 -9 - 5,4 8,5 3,91 5,4	5,3	6,5 3 6 6,5 3 6 6,9 6,9 6,49 11,3 D	7,4 (7,7)	8,4 0	11,6	13,8	0,02 8,18 8,18 8,18	27,8 6,35 41,7 7,80 51,0 9,27	36,0 6,35 49,7 8,38 65,2 9,53 73,9 10,31								
	القطر الخارجي أ	(qq')		10 20 30 STD/40S	(mm) kg/m (mm) kg/m (mm) kg/m (mm) kg/m	1,24 0,3 1,73	1,65 0,5 2,24	1,65 0,6 1,85 0,7 2,31	2,11 1,0 2,77 1,3	2,11 1,3	2,77 + 2,1	3,56 3,56 3,56 3,5	2,77 3,1 3,2 3,18 3,5 3,68 4,1	2,777 3,9 4 5 5,4 8	3,05 5,3 9 5	3,05 6,5 3 E 4,78 9,9 5,49 11,3 D	3,05 7,4	3,05 8,4 0	3,40 11,6 👅	3,40 13,8 7,11 28,3	3,76 20,0	4,19 27,8 6,35 41,7 7,80 51,0 9,27	4,57 36,0 6,35 49,7 8,38 65,2 9,53 73,9 10,31								
القطر الإسمي الابار	القطر الخارجي أ		qo	10 20 30 STD/40S	(mm) (mm) kg/m (mm) kg/m (mm) kg/m (mm) kg/m	10,3 1,24 0,3 1,73	1,65 0,5 2,24	17,1 1,65 0,6 1,85 0,7 2,31	21,3 2,11 1,0 2,77 1,3	26,7 2,11 1,3	33,4 2,77 2,1	42,2 2,77 2,7 2,9 3,56 3,4	48,3 2,77 3,1 19 2	60,3 2,77 3,9 9 2 3,18 4,5 3,91 5,4	73,0 3,05 5,3 9 5	88,9 3,05 6,5 3 E C C C C C C C C C C C C C C C C C C	101,6 3,05 7,4 ,78 11,4 5,74 13,6	114,3 3,05 8,4 0	141,3 3,40 11,6	168,3 3,40 13,8 7,11 28,3	219,1 3,76 20,0 6,35 33,3 7,04 36,8 8,18	273,0 4,19 27,8 6,35 41,7 7,80 51,0 9,27	323,8 4,57 36,0 6,35 49,7 8,38 65,2 9,53 73,9 10,31								

أنابيب النحاس أنابيب النحاس



تصنع من سبيكة النّحاس الأصفر، (٦٥ ٪ من النحاس، ٣٥ ٪ من الزنك)، وتستخدم في الزخارف بسبب مظهرها الذّهبي اللامع، وفي التطبيقات التي تتضمّن بعض الاحتكاك الطّفيف مثل الأقفال، والمسننات، والمدحرجات، ومقابض الأبواب، والصّمامات.

ومنها ما يصنع من سبيكة النّحاس الأحمر، (٨٥٪ من النّحاس، ١٥ / من الزنك)، وتسخدم هذه الأنابيب في تطبيقات تمديدات شبكات المياه، وأجهزة التسخين، والتدفئة المركزية والتّكييف والتّبريد.

🗘 ميزات أنابيب النحاس:

تمتاز الأنابيب النحاسية بالميزات الآتية:

- أنابيب عالية الجودة، حيث تقاوم التآكل، وسهلة التّمدد حرارياً.
 - تعد غير سامة مقارنة بالرصاص.
 - تقاوم الصدأ بعكس الحديد.
- النّحاس لين وطري، حيث يسهل التّعامل معه بعكس الحديد والرصاص.
- معامل الاحتكاك للسطح الداخلي لأنبوب النحاس منخفض، لأن النحاس أملس من الحديد؛ مما يؤدّي إلى تقليل الفقد في الاحتكاك.

تأتى أنابيب النّحاس على شكلين، الطّرية المرنة، والتي يسهل ثنيها، وتأتى على شكل لفائف بأطوال وأقطار مختلفة، والصّلبة التبي يصعب ثنيها، وتأتبي على شكل أنابيب مستقيمة.



أنابيب نحاس أصفر



🥎 أنواع انابيب النحاس:

يوجد أربعة أنواع رئيسية للأنابيب النّحاسية حسب سماكات جدران الأنابيب، وهي كالآتي:





النّوع (K): يعد أكبر الأنواع من حيث سماكة جدار الأنبوب، ويستخدم في تطبيقات تمديدات المياه، وأنابيب الحماية من الحريق، وفي معدات وأجهزة التّكييف والتّريد والتّدفئة المركزية، والعديد من التّطبيقات الصّناعية، ولتمييز هذا النوع تقوم الشركات الصانعة بترميزه باللون الأخضر.

ب النّوع (L): سماكة جدار هذا النّوع من الأنابيب متوسطة، أقل من النّوع السابق، وتستخدم في تطبيقات تمديدات المياه الداخلية، والحماية من الحريق، والتّدفئة المركزية، والتّكييف والتّبريد، والهواء المضغوط، وهو أكثر الأنواع شيوعاً، ولتمييز هذا النوّع تقوم الشركات الصّانعة بترميزه باللون الأزرق.

النّوع (M): سماكة جدار هذا النّوع من الأنابيب أقل من الأنواع السابقة (K,L)، وتستخدم في تطبيقات تمديدات المياه داخل المنزل، والتدفئة المركزية بضغوط قليلة، وفي تمديدات الصّرف الصّحي، والتّهوية، وأنظمة تفريغ الهواء، ولتمييز هذا النّوع تقوم الشركات الصّانعة بترميزه باللون الأحمر.

النّوع (DWV): سماكة جدار قليلة قد تتماثل مع النّوع السابق (M)، ويختلف عنه في كونه مصنوع الأغراض التّصريف. ولتمييز هذا النّوع عن النّوع (M)

تقوم الشركات الصّانعة بترميزه باللون الأصفر.

القطر الإسمي وما يقابله القطر الخارجي لأنابيب النحاس						
COPPER PIPE SIZE	ACTUAL OUTSIDE DIAMETER					
1/2"	5/8"					
3/4"	7/8"					
1"	1 1/8"					
1 1/4"	1 3/8"					
1 1/2"	1 5/8"					
2"	2 1/8"					
2 1/2"	2 5/8"					
3″	3 1/8"					
4"	4 1/8"					



1 B88 TYPE K 5/8 NBX0.049





ولإيجاد القطر الخارجي لأنبوب النحاس من القطر الاسمي له، يتم إضافة ثمن الإنش (Λ/Λ)، على القطر الاسمي، فمثلاً إذا كان القطر الاسمي لأنبوب نحاس 2/2» يكون القطر الخارجي للأنبوب خمسة أثمان الإنش (Λ/Λ)، انظر الجدول أدناه.

كما أن شركات إنتاج أنابيب النّحاس، تبيع أنابيب النحاس حسب وزنها، ويختلف الوزن تبعاً لقطر الأنبوب وسماكة جداره، والجدول أدناه من نشرة فنية لأحد الشركات الصّانعة يبيّن ذلك.

نوع أنبوب النحاس COPPER TUBE

		Ту	ре К	Type L	/ ACR	Туре	· M	DWV		
	*DARD GTHS القطر الخارجي					صلب HARD 20' Lengths ثقات COILS Consult		HARD 20	' Lengths	
NOM	0.D.	WALL	WGT/FT	WALL	WGT/FT	WALL	WGT/FT	WALL	WGT/FT	
1/4"	3/8"	0.035	0.145	0.030	0.126	0.025	0.106	-	-	
3/8"	1/2"	0.049	0.269	0.035	0.198	0.025	0.145	_	-	
1/2"	5/8"	0.049	0.344	0.040	0.285	0.028	0.204	_		
5/8"	3/4"	0.049	0.418	0.042	0.362	0.030	0.263	_	_	
3/4"	7/8"	0.065	0.641	0.045	0.455	0.032	0.328	_	_	
1"	1-1/8"	0.065	0.839	0.050	0.655	0.035	0.465	_	_	
1-1/4"	1-3/8"	0.065	1.04	0.055	0.884	0.042	0.682	0.040	0.650	
1-1/2"	1-5/8"	0.072	1.36	0.060	1.14	0.049	0.940	0.042	0.809	
2"	2-1/8"	0.083	2.06	0.070	1.75	0.058	1.46	0.042	1.07	
2-1/2"	2-5/8"	0.095	2.93	0.080	2.48	0.065	2.03	_	_	
3"	3-1/8"	0.109	4.00	0.090	3.33	0.072	2.68	0.045	1.69	
3-1/2"	3-5/8"	0.120	5.12	0.100	4.29	0.083	3.58	_	_	
4"	4-1/8"	0.134	6.51	0.110	5.38	0.095	4.66	0.058	2.87	
5"	5-1/8"	0.160	9.67	0.125	7.61	0.109	6.66	0.072	4.43	
6"	6-1/8"	0.192	13.90	0.140	10.20	0.122	8.92	0.083	6.10	
8"	8-1/8	0.271	25.90	0.200	19.30	0.170	16.46		-	

جدول يبين أوزان الأنابيب النحاسية لكل قدم طول وسماكات جدرانها بالإنش حسب نوعها وقطرها

نشاط: حوّل سماكات جدران الأنابيب النحاسية في الجدول السابق، من وحدة (الإنش) إلى وحدة (ملم).



رابعاً: أنابيب الألمنيوم

تصنع من الألمنيوم، فهي خفيفة الوزن، قابلة للسّحب، سهلة التّوصيل، يتم توصيلها بواسطة وصلات مسننة خاصة، وتستخدم في تمديدات خطوط التبريد والهواء والزيوت، جيدة التوصيل للحرارة.







الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّاني: تصنيف قطع الوصل المعدنية المستخدمة في التّمديدات الصّحية

وصف الموقف التّعلّمي: أثناء عملك في متجر للأدوات الصّحية، حضر زبون، وطلب منك تحضير مجموعة من قطع الوصل المعدنية حسب أشكال وأقطار محددة. والمطلوب تحضير هذه الطلبية مسعرة حسب السّوق الفلسطينيّ.



الموارد	المنهجية	الوصف	خطوات العمل الكامل
	المنهجية • مناقشة الطّلبة بطريقة العصف الذهني. • تكليف مجموعة من الطّلبة بتحضير عرض بوربوينت عن أسماء قطع الوصل المعدنية المسننة وأنواعها المستخدمة في التّمديدات الصّحية.	الوصف عن أسماء حجمع بيانيات عن أسماء قطع الوصل الفولاذية المستنة، المستخدمة في التّمديدات الصّحية، وميزاتها، وأماكن تركيبها. • جمع بيانات عن أسماء قطع الوصل الفولاذية الملحومة، المستخدمة في التّمديدات الصّحية، وميزاتها، وأماكن	
مهرة؛ لمعرفة مجالات استخدام أنواع هذه القطع وميزاتها.	• تكليف مجموعة من الطّلبة بتحضير عرض بور بوينت عن أسماء قطع الوصل المعدنية الملحومة وأنواعها المستخدمة في التّمديدات الصّحية. • زيارة متاجر للأدوات الصّحية.	تركيبها. • جمع بيانات عن أنواع قطع الوصل النحاسية المسننة، المستخدمة في التّمديدات الصّحية، وميزاتها، وأماكن تركيبها. جمع بيانات عن أسماء قطع الوصل النحاسية الملحومة، المستخدمة في التّمديدات الصّحية، وميزاتها، وأماكن تركيبها. • جمع بيانات عن أسعار قطع الوصل المعدنية المختلفة.	





أخطط وأقرر

- قراءة نشرات فنية تتعلق بمواصفات وأشكال قطع وصل الأنابيب المعدنية. • العمل على تحضير ومشاهدة فيديوهات توضّح طرق تصنيع التّمديدات الصّحية، قطع وصل الأنابيب المعدنية، والمواد المستخدمة في عملية التّصنيع .
 - هذه القطع.

- •عمل خطة عمل للقيام تحضير كتب رسمية هاتف نقّال. بزيارات ميدانية لمتاجر لمخاطبة المعنيين • وسيلة مواصلات. أدوات صحية، يتم التعرف بالزيارات الميدانية. فيها إلى أسماء قطع الوصل • تحضير كاميرات تصوير المعدنية، وأسعارها، وأماكن من قبل الطّلبة، ودفاتر (إنترنت). استخدامها.

 - تحضير أدوات القياس المختلفة. لاستخدامها في التمييز بين أنواع قطع وصل الأنابيب حسب قياس الأقطار الداخلية والخارجية، وسماكة جدران

- الوصل المعدنية

- - ملاحظات؛ لاستخدامها
 - أثناء الزيارات.
- تحميل نشرات فنية من شبكة (الإنترنت) لقطع وصل أنابيب • أدوات قياس معدنية مستخدمة في وقراءتها ومناقشتها بشكل • قائمة أسعار قطع جما عيي .
 - تحضير أدوات القياس المختلفة .



• بيئة عمل مناسبة • أنواع مختلفة من قطع وصل معدنية. • أدوات قياس مختلفة.	• متابعة المعلم لعمل • المجموعات المختلفة أثناء. • التنفي، وتقديم التّغذية	• قيام المعلم بتقسيم الطّلبة لمجموعات عمل. • إحضار أنواع مختلفة من قطع وصل الأنابيب المعدنية، وطلب تحضير طلبية قطع الوصل المعدنية، محاكاة للموقف التعليمي التعلمي. التعلمي التعلمي حسب مادة الصنع من خلال المشاهدة العينية حسب قطع الوصل المعدنية • تمييز قطع الوصل المعدنية حسب قياس القطر وسماكة حسب قياس القطر وسماكة عبار الأنبوب، باستخدام أداة قياس مناسبة. • تعبئة قائمة بأسعار قطع الوصل المعدنية المختلفة حسب أسعار السوق المعدنية المختلفة المعدنية المحلي .	أُنفَّذُ
• دفتر تسجيل الملاحظات	• مراقبة المعلم لسير العمل بين المجموعات،	• التأكد من قدرة الطّالب على معرفة قياسات قطع الوصل المعدنية. • التأكد من قدرة الطّالب على تمييز أنواع وأشكال قطع الوصل المعدنية، من خلال مادة الصّنع والقياسات المختلفة، وأماكن تركيبها.	أتحقق





• الدفاتر الخاصة بالتوثيق. • البرمجيات الخاصة بالعرض والتقديم.	بالتوثيق • مناقشة الطّلبة من قبل المعلّم. • مراجعة البيانات المكتوبة	• توثيق الخطوات السّابقة جميعها، وتوثيق النتائج، وتوثيق كيفية التّمييز بين أنواع قطع الوصل المعدنية حسب مادة الصّنع. • قيام كلّ مجموعة بعرض ملاحظاتها بعد تنفيذ الأعمال المطلوبة. • توثيق أسماء قطع الوصل المعدنية المختلفة. • توثيق أسعار قطع الوصل المعدنية حسب أسعار السوق المحلي.	أوثق وأعرض
• ورقة العمل الخاصة بالتقييم.	الطّلبة .	والمتطلبات بحسب.	أُقوّهُ





1

- اذكر أسماء قطع الوصل المعدنية المستخدمة في الموقف التعليمي التعلمي.
- اذكر وظائف قطع الوصل المعدنية المستخدمة في الموقف التّعليمي التّعلّمي.
- ما المواد المصنوعة منها قطع الوصل المعدنية المستخدمة في الموقف التّعليمي التّعلّمي؟
- ما اسم قطعة الوصل التي نريد تركيبها، لتوصيل أنبوبين فولاذيين على استقامة واحدة، وتسهّل أعمال الصّيانة؟



أتعلّم:

تعرفنا في الموقف التعليمي التعلّمي الأول على أنواع ومواصفات الأنابيب المعدنية، ولتوصيل هذه الأنابيب ببعضها ضمن شبكة من الأنابيب؛ بهدف زيادة طولها، أو تغيير مسارها، أو لإغلاقها، لا بد من استخدام قطع وصل تناسب نوع الأنابيب المعدنية. وسنتعلم أسماء قطع الوصل الرئيسية الشائعة الاستخدام، ووظيفتها، وأماكن استخدامها، وهي كالآتي:



تستخدم الأكواع في الأماكن التي تتطلب تغيير اتجاه خط الأنابيب، إما بزاوية قائمة (٩٠°) فيسمّى كوع قائم أو بزاوية (٤٥°) فيسمّى كوع مفتوح.

تصنع هذه الأكواع من الفولاذ المطاوع، أو حديد السّكب، أو النحاس، أو الفولاذ الذي لا يصدأ.

تكون هذه الأكواع إما مسننة تسنينا داخلياً من الطرفين، فيسمّى كوع المفة، أو طرف منها مسنن تسنيناً خارجياً، والطرف الآخر مسنن تسنيناً داخلياً، فيسمّى «كوع استريت». ومنها ما يأتي أحد طرفيه المسنن تسنيناً خارجياً مع شد وصل، «كوع أنثى ذكر مع شد وصل».









وقد تكون قياسات الأقطار متساوية على طرفي الكوع، أو مختلفة ويسمّى «كوع منقص»، حسب القطر.كما يوجد أكواع، يتم وصلها باللحام، فارتبط اسمها به، فنقول مثلاً: «كوع لحام حديد مجلفن ٩٠°.





نستطيع الحصول على انحناء بدرجات مختلفة في الأنابيب الفولاذية والنحاسية في التّمديدات الطويلة، كبديل عن الأكواع، وذلك باستخدام ماكنة ثني الأنابيب الفولاذية، وماكنة ثني الأنابيب النحاسية.



(T) وصلة تي (T)



يتم تركيب وصلة تي، في الحالة التي تتطلب عمل تفريعة قائمة من الخطّ الرئيس، حيث يكون قطر التفريعة مماثلاً لقطر الخطّ الرئيس، وقد تأتي أقطار أطراف وصلة تي منقصة» حسب أقطارها. وقد يأتي أحد أطرافها مسنناً تسنيناً خارجياً، فتسمّى (تي استريت). وبعضها يأتي لها مخرج خارجي فتسمّى «تي مخرج



خارجي». كما يوجد « وصلات تي لحام»، بأقطار وقياسات مختلفة. تصنع هذه الوصلات من الفولاذ المطاوع، أو حديد السكب، أو النّحاس، أو الفولاذ الذي لا يصدأ.





(الجلبة) وصلة المفة (الجلبة)

تستخدم المفة لوصل أنبوبين في خط مستقيم، وتكون أقطارها متماثلة، وهي مسننة من الداخل، ويكثر استخدامها في تمديدات الأنابيب في خطوط مستقيمة، وهذا ما يجعل الشركات الصّانعة أن تزود كلّ أنبوب ٦مفة في أحد طرفي الأنبوب.

وتأتي المفة على أشكال، فيسنن أحد طرفيها تسنيناً خارجياً، والآخر تسنيناً داخلياً، فتسمّى (مفة ذكر-أنثى) حسب قطر الأنبوب، وقد يأتي أحد طرفيها مسننا للتوصيل بطريقة التسنين، والآخر مجهز للتوصيل باللحام، ومنها ما هو مخصص للتوصيل باللحام. تصنع هذه الوصلات من الفولاذ المطاوع، أو حديد السكب، أو النحاس، أو الفولاذ الذي لا يصدأ.







أشكال متنوعة لوصلات المفة المعدنية



ع شد الوصل

يستخدم شد الوصل لوصل أنبوبين في خط مستقيم في حالة كان أحد الأنبوبين أو كلاهما طرفه ثابت، ويستخدم لوصل الصّمامات والمضخات وبعض قطع الوصل مع خطوط الأنابيب؛ لتسهيل الفك والتركيب عند إجراء صيانة. وتتكون قطعة شد الوصل من ثلاث قطع، منها طرفان مسننان لوصل الأنبوبين، وريكورد «صامولة ربط» لشد الوصل. علما أن عملية شد الريكورد لا تحتاج إلى مانع تسرب على الأسنان. علل؟ والبعض منها يحوي جلدة منع تسرب.







وفي بعض الحالات تكون هناك صعوبة في تسنين طرفي الأنبوبين المراد وصلهما، ويمكن تركيب شكل آخر من أشكال شد الوصل، ويسمّى «كابلينج»، (Coupling)، حيث يوضع كلّ أنبوب في طرف دون تسنين شريطة وضع جلدة مانع التسرب المرفقة مع القطعة على طرف الأنبوبين، وشد صامولتي الشد على الطّرفين.










تصنع شدات الوصل من الفولاذ المطاوع، أو حديد السكب، أو النّحاس، أو البلاستيك أو الفولاذ الذي لا يصدأ. وهناك أشكال مختلفة لشدات الوصل، انظر الشكل أدناه.

أشكال مختلفة لشدات الوصل





تستخدم السدة أو الغطاء في نهايات الخطوط من أجل إغلاقها عند انتهاء العمل، أو لعدم الحاجة لاستخدامها، أو لفتحها في حالة الصّيانة، أو لضغط الأنبوب لأغراض الفحص. منها المسنن تسنيناً خارجياً، ومنها الغطاء المسنن تسنيناً داخلياً، ومنها السّدات الملحومة.







تصنع السدات من الفولاذ المطاوع الأسود والمجلفن، الكروم، أو حديد السكب، أو النتحاس، أو البلاستيك أو الفولاذ الذي لا يصدأ. ويمكن تصنيف السدات المسننة حسب الرأس، فمنها ذو الرأس المربع البارز والغاطس، والرأس السداسي البارز والغاطس.



من الأدوات المستخدمة للتعامل مع رؤوس السدات المسننة في الفك والتركيب، مفاتيح البوكس الرباعية والسداسية للرؤوس البارزة، ومفاتيح « الألن» الرباعية والسداسية للرؤوس الغاطسة، إضافة لمفاتيح الشق رينج.













النبل السّداسي المزدوج 🔻



يصنع هذا النبل من الحديد المجلفن أو الأسود، الكروم، النحاس، البلاستيك، الفولاذ الذي لا يصدأ.





٧) النقاصة

تستخدم النقاصة لوصل أنبوبين مختلفين في قياس القطر، ويكون أحد طرفيها مسنناً تسنيناً خارجياً، والطرف الآخر مسنن تسنيناً داخلياً من الخارج لأغراض الفك والتركيب، مسنن تسنيناً داخلياً من الخارج لأغراض الفك والتركيب، عندها تسمّى النقاصة السّداسية. ومنها النقاصة الجرسية أو « الكباية»، والمسننة من الطرفين تسنيناً داخلياً. تأتي عملية التنقيص بشكل مركزي أو لا مركزي حسب طبيعة الاستخدام. تصنع النقاصة من الحديد المجلفن أو الأسود، الكروم، النحاس، الفولاذ الذي لا يصدأ. ومنها النقاصات الملحومة، لتغيير أقطار خطّ الأنابيب الموصولة باللحام.







أشكال متنوعة من النقاصات المعدنية





نقاصة جرسية نقاصة جرسية نقاصة سداسية نحاس مركزية حديد مجلفن



نقاصة جرسية حديد مجلفن نحاس لا مركزية



مركزية

نقاصة حديد مجلفن مركزية لحام





نقاصة نقاصة ستانلس ستيل حديد أسود مركزية لا مركزية لحام لحام



نقاصة حديد أسود مركزية لحام

⟨ ∧ وصلة المصلب

تستخدم هذه الوصلة لوصل أربعة أنابيب متفرعة تشكل زوايا قائمة. وتأتي مسننة من الداخل، وبعض الأشكال تكون مسننة من الخارج للتفريعات الأربع أو مخصصة للحام. وقد تزود بفتحة عمودية خامسة، أو سادسة.





تصنع وصلة المصلب من الحديد المجلفن أو الأسود أو الكربوني، الكروم، النّحاس، الفولاذ الذي لا يصدأ.

أشكال متنوعة من وصلات المصلب



وصلة مصلب حديد مجلفن 6 فتحات



وصلة مصلب نحاس سن خارجي



وصلة مصلب حديد مجلفن



وصلة مصلب نحاس



وصلة مصلب ستانلس ستيل لحام



وصلة مصلب حديد مجلفن 5 فتحات



وصلة مصلب حديد أسود لحام



وصلة مصلب نحاس 5 فتحات لحام



وصلة مصلب فولاذ كربوني لحام



وصلة مصلب نحاس لحام

٩ النبل الأنبوبي



هو قطعة وصل بطول معين من الأنبوب كحد أقصى ١٢ « (٣٠,٤٨ سم)، بأقطار مختلفة تبدأ من (٨/١» - ٢»)، مسنن تسنيناً خارجياً من الطّرفين، ويستخدم للوصل بين قطعتي وصل طرفيها مسنن تسنينا داخلياً

(أنشى). تكون عملية الشد للربط أو الفك في المنطقة غير المسننة وسط النبل، وتصنع من الفولاذ المطاوع المجلفن أو الأسود، النّحاس، الفولاذ الذي لا يصدأ.






والجدول أدناه، يبين أقطار نبولة حديد مجلفن أو أسود، وأطوالها، من نشرة فنية لأحد الشركات الصّانعة.

قطر	القطر	الطول يبدأ																
النبل	الخارجي	من -						ں)	ة (إنث	النبول	أطوال							
in إنش	in إنش	in إنش																
1/8	0.405	3/4	11/2	2	21/2	3	31/2	4	41/2	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
1/4	0.540	7/8	1½	2	21/2	3	31/2	4	41/2	5	51/2	6	7	8	9	10	11	12
3/8	0.675	1	1½	2	21/2	3	31/2	4	41/2	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
1/2	0.840	11/8	11/2	2	21/2	3	31/2	4	41/2	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
3/4	1.050	1%	1½	2	21/2	3	31/2	4	41/2	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
1	1.315	1½		2	21/2	3	31/2	4	41/2	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
11/4	1.660	1%		2	21/2	3	31/2	4	41/2	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
11/2	1.900	13/4		2	21/2	3	31/2	4	41/2	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
2	2.375	2			21/2	3	31/2	4	41/2	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
21/2	2.875	21/2				3	31/2	4	41/2	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
3	3.500	25/8				3	31/2	4	41/2	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
4	4.500	27/8						4	41/2	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
5	5.563	3							41/2	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
6	6.625	31/8							41/2	5	5½	6	7	8	9	10	11	12

قطع وصل متنوعة خاصة

قطع الوصل كثيرة، قد لا نستطيع أن نحصيها في هذا الكتاب، ولكن نأخذ بالاعتبار أن كلّ قطعة وصل لها استعمالات خاصة حسب الحاجة العملية، فمثلاً هناك قطع وصل لأنظمة تمديدات الغاز وشبكات البخار والهواء ذات الضغط العالي، تبدأ من (Psi 10000).









الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّالث: تصنيف الأنابيب البلاستيكية المستخدمة في التّمديدات الصّحية:

وصف الموقف التعلّمي: أثناء تقديمك لاختبار للعمل في متجر للأدوات الصحية، طلب منك صاحب المتجر تصنيف الأنابيب الللاستيكية في متجره، حسب مادة الصنع وأقطار مقاطعها الدائرية، وسماكة جدران هذه الأنابيب، وميزات كل<mark>ّ نوع، ومجالّات استخدامها.</mark>



الموارد	المنهجية	الوصف	خطوات العمل الكامل
• شبكة (الإنترنت). • كتالوجات فنية لأنواع أنابيب بلاستيكية في مجال التمديدات الصّحية. • الاتصال بفنيين مهرة؟	الطّلبة بتحضير عرض بور بوينت عن أنواع الأنابيب البلاستيكية المستخدمة في التمديدات الصّحية. التمديدات الصّحية ثانية بتحضير فيديو يبيّن بتحضير فيديو يبيّن طريقة تصنيع الأنابيب في التمديدات الصّحية. المستخدمة في التمديدات الصّحية. الصّحية، يحوي أنواعاً مختلفة من الأنابيب الله ستيكية .	الصّحية في فلسطين. • جمع بيانات عن أنواع الأنابيب البلاستيكية، المستخدمة في ومجالات استخدامها. • جمع بيانات عن أسماء العناصر والمركبات الداخلة في تصنيع الأنابيب البلاستيكية المختلفة. • جمع بيانات عن كيفية التمييز البلاستيكية المختلفة. • جمع بيانات عن كيفية التمييز وقياسات أقطار وسماكات وقياسات أقطار وسماكات جدران الأنابيب في التمديدات الصّحية. البلاستيكية المستخدمة في التمديدات الصّحية.	أجمعُ البيانات، وأُحللها





• وسيلة مواصلات. • حاسوب وشبكة (إنترنت). • نشرات فنية.	لمخاطبة المعنيين بالزيارات الميدانية.	عمل خطة عمل للقيام بزيارات ميدانية لمتاجر أدوات صحية، ومصانع للأنابيب البلاستيكية. قراءة نشرات فنية الأنابيب البلاستيكية. العمل على تحضير ومشاهدة فيديوهات توضّح طرق تصنيع والمواد المستخدمة الأنابيب البلاستيكية، والمواد المستخدمة في عملية التصنيع. تحضير أدوات القياس في التمييز عسب القياسات.	أُخطِّطُ وأُقررُ
• أنواع مختلفة من الأنابيب البلاستيكية.	ي	• يقسم المعلم الطلبة اللي مجموعات عمل. • إحضار أنواع مختلفة من الأنابيب البلاستيكية، وتوزيع كلّ نوع على مجموعة عمل، للقيام الموقف التعليمي التعلمي. الموقف التعليمي التعلمي. • تمييز الأنابيب حسب المشاهدة العينية (اللون المطبوعة على الأنابيب. والمطبوعة على الأنابيب. والطول والقطر وسماكة • تمييز الأنبيب حسب الطول والقطر وسماكة بحدار الأنبوب، باستخدام الداة قياس مناسبة (مسطرة، متر، كليبر).	ئْفْذُ



• دفتر تسجيل الملاحظات	• مراقبة المعلّم لسير العمل بين المجموعات، وإبداء الملاحظات. • الالتزام بالوقت المحدد.	الطّالب على استخدام	أتحقق
• البرمجيات الخاصة	• • مناقشة الطلبة من قبل المعلّم. • مراجعة البيانات المكتوبة عن مواصفة الأنابيب من قبل كلّ	جميعها، وتوثيق النتائج، وتوثيق كيفية التمييز بين أنواع الأنابيب البلاستيكية حسب مادة الصّنع. • توثيق طرق استعمال أدوات القياس، ومواد	أوثق وأعرض





• مقارنة الطّلبة بين • مناقشة جماعية بين • ورقة العمل الخاصة النتائج التي حصلوا عليها الطّلبة. با لتقييم . بعد التّنفيذ والمتطلبات • تحليل ورقة العمل بحسب طلب صاحب الخاصة بالتقييم. المتجر في حلّ ا لمشكلة . • تلخيص الطّلبة النتائج التي تم الحصول عليها .

أقوم

الأسئلة الرئيسية: =========



- اذكر أنواع الأنابيب البلاستيكية حسب طبيعة الاستخدام؟
- ما أقطار الأنابيب البلاستيكية المستخدمة في تمديدات المياه والصّرف الصّحي؟

• تقديم المعلّم التغذية

• يقيّم المعلم عمل الطّلبة من خلال ملاحظاته ومتابعته لهم

الراجعة الخاصة به.


أثناء التنفيـذ.

- اذكر ميزات وعيوب كلّ نوع من أنواع الأنابيب البلاستيكية المستخدمة في التّمديدات الصّحية؟
 - ما اسم عملية تصنيع الأنابيب الصّحية المستخدمة في تمديدات الصّرف الصّحي؟



بعد اكتشاف البلاستيك، وخصوصاً مواد البولي إيثيلين والبولي فينيل كلورايد، ودخوله في صناعة الأنابيب البلاستيكية المستخدمة في تمديدات شبكات المياه وشبكات الصّرف الصّحي، وذلك لخفة وزنها، وسهولة تركيبها، وعدم تأثرها بالمواد الكيميائية، مقارنة مع الأنابيب المعدنية.

نستطيع أن نصنف الأنابيب البلاستيكية، حسب مادة الصّنع إلى الأصناف الآتية:



تصنع هذه الأنابيب من مادة البولي فينيل كلورايد، وتأتى بأقطار تتراوح بين (١¼١» - ٨»)، وسماكات مختلفة





حسب القطر تبدأ من (١,٨ ملم - ٤ ملم)، وتتحمل درجات حرارة للمياه المارة فيها كحد أقصى (٢٠٠) مئوية. أكثر الأنواع شيوعاً المستخدمة لنقل المياه العادمة.






مميزاتها: تتميز هذه الأنابيب بالميزات الآتية:

- خفة الوزن وسهولة التّوصيل.
 - ٢ سهولة التركيب.
 - ٣ طول العمر الافتراضي.
- عناسبة للتّركيب تحت الأرض وفوقها.
 - ه مقاومة للتآكل من قبل القوارض.
- المرونة في نقاط التوصيل يسمح للأنابيب بالانحراف قليلاً.


كما يوجد نوعان آخران من أنابيب (PVC):


Chlori-) أنابيب الكلوريد المتعدد الفينيل الكلورايد (CPVC) (nated PolyVinyl Chloride

تختلف عن أنابيب (PVC)، بتحمله لدرجة حرارة المياه المارة فيها، والتي تصل كحد أقصى (٢٠٠°) مئوية، إضافة إلى مقاومتها للمواد والأحماض الكيميائية مقارنة مع أنابيب (PVC).



تصنع هذه الأنابيب من مادة البرولي فينيل كلورايد الصّلب، منها ما يصنع لأغراض تمديدات المياه، ومنها ما يصنع لأغراض نقل مياه الصرف صحي العادمة، كما يمكن استخدامها لنقل كوابل وأسلاك الهواتف الأرضية.












تقدمت الصناعة الفلسطينية في مجال تصنيع أنابيب الصّرف الصّحي، حيث يوجد في السّوق الفلسطينيّ أشكال أنابيب (UPVC)، بأطوال وأقطار وسماكات جدران مختلفة، والمطابقة للمواصفات الفلسطينية (PS10 ، PS09)، وهي كالآتي:

(UPVC) أنابيب (UPVC) ذات المفة والجلدة الكاتمة



وتستخدم لنقل مياه الصّرف الصّحي المنزلي، ونقل مياه الصرف صحي تحت سطح الأرض، ولتمديد كابلات الهاتف تحت سطح الأرض.

وتصنف حسب القساوة إلى (SN4)، (SN8).

	KGI	EM U-F	PVC	PIPES (SI	N4) PS S	TAND	ARD	حسب المواصف الفلسطينية	أنابيب SN4) U-PVC)
رمز CODE	الوصف DESCRIPTIO	DN		القطر الإسمي NOMINAL DIAMETER	القطر (انش) (SIZE(Inch	A(min.)	C(max.)	(ملم) THICKNESS(mm)	الوزن (كغم/م) AVERAGE WEIGHT PER METER(Kg)
04-0250 - 9	U-P.V.C PIPES	PS	SN4	110	4	32	26	3.2 + 0.6	1.689
04-0250 - 9	U-P.V.C PIPES		SN4	110	4	32	26	3.0 + 0.6	1.589
04-0260 - 9	U-P.V.C PIPES	PS	SN4	160	6	42	32	4.0 + 0.6	3.033
04-0270 - 9	U-P.V.C PIPES	PS	SN4	200	8	50	40	4.9 + 0.7	4.631
04-0280 - 9	U-P.V.C PIPES	PS	SN4	250	10	55	70	6.2 + 0.9	7.328
04-0290 - 9	U-P.V.C PIPES	PS	SN4	315	12	62	70	7.7 + 1.0	11.392
04-1220 - 9	U-P.V.C PIPES	PS	SN4	355	14	66	70	8.7 + 1.1	14.483
04-1230 - 9	U-P V C PIPES	Pŝ	SN4	400	16	70	80	9.8 + 1.2	18.437

	KGEN	l U-	PVC	PIPES (S	N8) PS S	TANC)ARD	سب المواصف الفلسطينية	أنابيب U-PVC (SN8) ح
رمز CODE	الوصف DESCRIPTION			القطر الإسمي NOMINAL DIAMETER	القطر (انش) (SIZE(Inch	A(min.)	C(max.)	(ملم) THICKNESS(mm)	الوزن (كغم/م) AVERAGE WEIGHT PER METER(Kg)
04-0206 - 8	U-P.V.C PIPES For Tel.Cables	PS		110	4	32	26	3.2 + 0.8	1.700
04-0350 - 9	U-P.V.C PIPES	PS	SN8	110	4	32	26	3.2 + 0.8	1.732
04-0360 - 9	U-P.V.C PIPES	PS	SN8	160	6	42	32	0.7 + 4.7	3.545
04-0370 - 9	U-P.V.C PIPES	PS	SN8	200	8	50	40	5.9 + 0.8	5.528
04-0380 - 9	U-P.V.C PIPES	PS	SN8	250	10	55	70	7.3 + 1.0	8.555
04-0390 - 9	U-P.V.C PIPES	PS	SN8	315	12	62	70	9.2 + 1.2	13.544
04-1320 - 9	U-P.V.C PIPES	PS	SN8	355	14	66	70	10.4 + 1.3	17.211
04-1330 - 9	U-P.V.C PIPES	PS	SN8	400	16	70	80	11.7 + 1.4	21.763





(t) أنابيب (UPVC)، ذات المفة

ارتبط اسم هذا الشكل من أنابيب UPVC، بالمادة اللاصقة المستخدمة لوصل أنبوبين منه من النوع نفسه، وهي (PVC Cement).



	U-PVC SC	DLVENT CEMEN	NT SOCKETS F	بمادة "سننك" PPES	أنابيب U_PVC ذات المقة والموصولة
(مز CODE	الوصف DESCRIPTION	القطر (ملم) SIZE(mm) D	القطر (انش) SIZE(inch) D	السماكة (ملم) THICKNESS (mm)	الوزن (كغم/م) AVERAGE WEIGHT PER METER(Kg)
04-2020 - 9	U-P.V.C PIPES	50	2	2.2	0.45
04-2030 - 9	U-P.V.C PIPES	75	3	2.2	0.70
04-2050 - 9	U-P.V.C PIPES	110	4	3.2	1.50
04-2060 - 9	U-P.V.C PIPES	160	6	4.0	3.10

🔷 مميزاتها: تتميز هذه الأنابيب بالميزات الآتية:


- راً مقاومة للمواد الكيميائية ولا تتفاعل معها، ومقاومة للتآكل.
 - ح تمتاز بالقوة والمرونة، وطول العمر الافتراضي.
 - ٣ مجالات استخدامها كثيرة ومتعددة.
- ك سطحها الداخلي أملس، مما يزيد من معدل التدفق لتصريف مياه الصّرف الصّحي والفضلات بسهولة وبسرعة.
 - هولة التركيب.





(OPVC)، المضغوطة المضغوطة

تستخدم هذه الأنابيب لنقل مياه الصّرف الصّحي المنزلي، ونقل الصرف صحي تحت سطح الأرض، ولتمديد كوابل الهاتف تحت سطح الأرض. وتميّز بعض الشركات طبيعة الاستخدام حسب اللون، فمثلاً اللون السكني للأنابيب التي تستخدم لنقل الكوابل الكهربائية، واللون الأبيض للأنابيب التي تستخدم لنقل مياه الصّرف الصّحي والصرف صحي.



ولتسهيل قراءة الرموز المكتوبة على أنابيب U-PVC، انظر الشكل أدناه





تصنع هذه الأنابيب من مادة البولي إيثيلين، والتي تمتاز بقوة التّحمل، ومقاومتها للتآكل، ومقاومتها لتأثير المواد الكيميائية شديدة الفعالية، ويمكن أن نصنّفها إلى الأصناف الآتية:





اناييب البولي إيثيلين المرنة (١)

تمتاز هذه الأنابيب بالمرونة العالية، وتأتى على شكل لفات بأقطار مختلفة (١٦ ملم، ٢٠ ملم، ٢٥ ملم، ٣٢ ملم، ٤٠ ملم، ٥٠ ملم، ولغاية ٢٥٠ ملم)، وتكون هذه الأنابيب معزولة لحمايتها من الصّدمات، ولتسهيل أعمال الصّيانة. بعضها منخفض الكثافة (-Low Density PolyEth ylene)، ویستخدم فی تمدیدات شبكات الري، وبعضها متوسط Middle Density Poly-) الكثافة Ethylene)، وعالى الكثافة (Ethylene Density PolyEthylene)، ومرن أشكالها أيضاً أنابيب كروس لينكد بولى ايثيلين «البكس» (PEX)، Cross – Linked PolyEth-) ylene). وتستخدم في تمديدات شبكات المياه، والتدفئة المركزية،



وشبكات التدفئة تحت البلاط، وأحواض السّباحة وفي مصانع المشروبات والألبان، والصناعات الدوائية والغذائية، وغيرها من التطبيقات. وتتحمل درجات حرارة عالية تصل إلى ١٢٠° مئوية، وضغوط تصل إلى ٤٠ باراً.

(High Density PolyEthylene) أنابيب البولي إيثيلين الصّلبة عالية الكثافة (للهجابية عالية الكثافة (المجابية عالية الكثافة المجابية المجابية


تصنع هذه الأنابيب من مادة البولي ايثيلين عالي الكثافة (HDPE)، وبأقطار تتراوح ما بين (٤٠ملم - ١٦٠ ملم)، وتأتي دون رأس مفة، لأنها تلحم بماكنة خاصة لأغراض التّوصيل، وتستخدم في نقل مياه الشرب، ونقل مياه الصّرف الصّحى، ونقل مياه الأمطار، ونقل المياه لري المحاصيل الزراعية.


🤷 ميزاتها: تمتاز هذه الأنابيب بالميزات الآتية:


- التحمل درجات الحرارة العالية والمنخفضة.
 - تمتاز بالقوة والمرونة العالية.
 - س مقاومة للتآكل والكسر والصّدأ.
- ك مقاومتها العالية للتّفاعل مع الأحماض (ما عدا حمض النيتريك)، والقلويات والمركبات الكيميائية.















٩ صديقة للبيئة.




ثالثاً: الأنابيب البلاستيكية اللدائنية الحرارية

تصنع هذه الأنابيب من مادة البولي بروبلين، وتصنّف حسب طبيعة الاستخدام إلى الأصناف الآتية:

(PP) (Polypropylene) أنابيب البولي بروبلين الحرارية متعدد الطبقات (Polypropylene)

تستخدم هذه الأنابيب في تمديدات شبكات البنية التحتية، وشبكات الصرف صحى الجوفية، وشبكات الصّرف الصّحى.



(PP-R) أنابيب البوليمر المشترك العشوائي من البولي بروبلين الحرارية (PP-R)

تصنع هذه الأنابيب من البوليمر المشترك العشوائي من البولي بروبلين (PP-R)، وتستخدم في تمديدات

شبكات المياه الباردة والساخنة، وتميّز غالباً باللون الأخضر، لذلك يطلق عليها البعض اسم الأنابيب الخضراء، إضافة إلى ألوان أخرى، حسب الشركة الصّانعة، وتوصل مع بعضها بوساطة ماكنة لحام خاصة.







مميزات الانابيب البلاستيكية اللدائنية الحرارية (PP)، (PP-R)




- تتحمل درجات الحرارة العالية.
- تقاوم عمليات الشد والضغط.
- سطحها الداخلي أملس؛ لتقليل مقاومة الاحتكاك.
 - ع مقاومتها للحريق.
- مقاومتها للصّدأ والتآكل، ولا تتفاعل كيميائياً مع المحيط.
- PP-R لا يؤثّر في مياه الشرب من حيث الرائحة، وهذا ينطبق على أنابيب
 - خفيف الوزن وسهل التشكيل.
 - متاز بامتصاص الصّوت الناجم عن جريان الماء بداخلها.

بحث: ابحث في شبكة (الإنترنت) عن فيديو يبيّن طريقة تصنيع أنابيب البولي بروبلين الحرارية.









وصف الموقف التّعلّمي: أثناء عملك في متجر للأدوات الصّحية، حضر زبون، وطلب منك تحضير مجموعة من قطع الوصل البلاستيكية حسب أنواع وأشكال وأقطار محددة، والمطلوب تحضير هذه الطلبية مسعرة حسب السوق الفلسطيني.



الموارد	المنهجية	الوصف	خطوات العمل الكامل
• حاسوب. • شبكة (الإنترنت). • كتالوجات فنية لأنواع قطع وصل للأنابيب البلاستيكية في مجال التّمديدات الصّحية.	• مناقشة الطّلبة بطريقة العصف الذهني. • تكليف مجموعة من الطّلبة بتحضير عرض بور بوينت عن أسماء قطع الوصل البلاستيكية من نوع UPVC، السّحية. المستخدمة في الطّلبة بتحضير عرض بور بوينت عن أسماء الطّلبة بتحضير عرض بور بوينت عن أسماء البلاستيكية من نوع قطع الوصل للأنابيب المستخدمة في البلاستيكية من نوع التمديدات الصّحية.	• جمع بيانات عن أسماء قطع الوصل للأنابيب البلاستيكية من نوع UPVC، المستخدمة في التّمديدات الصّحية، وميزاتها، وأماكن تركيبها. الوصل للأنابيب البلاستيكية من نوع PEX، المستخدمة وميزاتها، وأماكن تركيبها. في التّمديدات الصّحية، وميزاتها، وأماكن تركيبها. قطع الوصل للأنابيب فطع الوصل للأنابيب نوع HDPC، المستخدمة البلاستيكية الملحومة، من نوع HDPC، المستخدمة في التّمديدات الصّحية، في التّمديدات الصّحية، وميزاتها، وأماكن تركيبها.	أجمع البيانات، وأحللها





• جمع بيانات عن أسعار • تكليف مجموعة من • الاتصال بفنيين مهرة؛ قطع الوصل المعدنية الطّلبة بتحضير عرض لمعرفة مجالات استخدام بور بوينت عن أسماء أنواع هذه القطع وميزاتها. قطع الوصل البلاستيكية الملحومة، من نوع HDPE، المستخدمة في التمديدات الصحية. • تكليف مجموعة من الطّلبة بتحضير عرض بور بوينت عن أسماء قطع الوصل البلاستيكية الملحومة، من نوع -PP R، المستخدمة في التّمديدات الصّحية.

• زيارة متاجر لـلأدوات

الصّحية.

ا لمختلفة .

- إعداد خطة عمل للقيام تحضير كتب رسمية هاتف نقّال. بزيارات ميدانية لمتاجر أدوات لمخاطبة المعنيين • وسيلة مواصلات. صحية، يتم التعرف فيها إلى الزيارات الميدانية. • حاسوب وشبكة (إنترنت). أسماء قطع الوصل للأنابيب • تحضير كاميرات • نشرات فنية. البلاستيكية وأسعارها، تصوير من قبل الطّلبة، • أدوات قياس.
 - بشكل جماعي. ا لتّصنيع .
 - تحضير أدوات القياس تحضير أدوات القياس لاستخدامها في التمييز بين المختلفة. أنواع قطع وصل الأنابيب حسب قياس الأقطار الداخلية والخارجية وسماكة جدران هذه القطع.

- وأماكن استخدامها. ودفاتر ملاحظات؛ قائمة أسعار قطع
 - قراءة نشرات فنية تتعلق لاستخدامها أثناء بمواصفات وأشكال قطع الزيارات. وصل الأنابيب البلاستيكية. • تحميل نشرات فنية • العمل على تحضير من شبكة (الإنترنت) ومشاهدة فيديوهات توضّح لقطع وصل أنابيب طرق تصنيع قطع وصل بالاستيكية مستخدمة الأنابيب البلاستيكية، والمواد في التّمديدات الصّحية، المستخدمة في عملية وقراءتها ومناقشتها

- وصل الأنابيب البلاستيكية ا لمختلفة .

أخطط وأقرر





 بیئة عمل مناسبة: أنواع مختلفة من قطع وصل أنابيب بلاستيكية. أدوات قياس مختلفة. 	 متابعة المعلم لعمل المجموعات المختلفة أثناء. التّنفيذ وتقديم التغذية 	• يقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات عمل. • إحضار أنواع مختلفة من قطع وصل الأنابيب البلاستيكية، وطلب تحضير طلبية قطع وصل الأنابيب التعليمي التعلمي. التعليمي التعلمي. التعليمي التعلمي البلاستيكية حسب مادة البلاستيكية حسب مادة العينية (اللون والشكل)، العينية (اللون والشكل)، العينية (اللون والشكل)، القطر وسماكة جدار الأنبوب، البلاستيكية حسب قياس المستخدام أداة قياس مناسبة. القطر وسماكة جدار الأنبوب، وصل الأنابيب البلاستيكية وصل الأنابيب المختلفة حسب أسعار قطع المختلفة حسب أسعار وصل الأنابيب البلاستيكية المختلفة حسب أسعار وصل الأنابيب البلاستيكية المختلفة حسب أسعار وصل المنابيب البلاستيكية المختلفة حسب أسعار وصل الأنابيب البلاستيكية المختلفة حسب أسعار	أُنفَّذُ
• دفتر تسجيل الملاحظات	• مراقبة المعلم لسير العمل بين المجموعات، وإبداء الملاحظات.	• التأكد من قدرة الطّالب على معرفة قياسات قطع وصل الأنابيب البلاستيكية. • التأكد من القدرة على تمييز أنواع وأشكال قطع وصل الأنابيب البلاستيكية، من خلال مادة الصّنع والقياسات المختلفة، وأماكن تركيبها.	أتحققُ





• الدفاتر الخاصة بالتوثيق. • البرمجيات الخاصة بالعرض والتقديم.	• مناقشة الطّلبة من قبل المعلّم. • مراجعة البيانات المكتوبة حول مواصفات قطع وصل الأنابيب البلاستيكية من قبل كلّ مجموعة، ومقارنتها	• توثيق الخطوات السّابقة جميعها، وتوثيق النتائج، وتوثيق كيفية التمييزيين أنواع قطع وصل الأنابيب البلاستيكية حسب مادة الصّنع. • تعرض كلّ مجموعة الأعمال المطلوبة. • توثيق أسماء قطع وصل الأنابيب البلاستيكية • توثيق أسعار قطع وصل الأنابيب البلاستيكية • توثيق أسعار قطع وصل الأنابيب البلاستيكية وصل الأنابيب البلاستيكية وصل الأنابيب البلاستيكية حسب أسعار السوق المحلي.	أوثّق وأعرض
• ورقة العمل الخاصة بالتقييم .	الطّلبة.	مقارنة الطّلبة بين النتائج التنفيذ والمتطلبات بحسب طلب الزّبون في حلّ المشكلة . تلخيص الطّلبة النتائج التي تم الحصول عليها . تقديم المعلّم التغذية الراجعة الخاصة به . قيام المعلم بتقييم عمل الطلبة من خلال ملاحظاته ومتابعته لهم أثناء التنفيذ .	أُقوّمُ





- اذكر أسماء قطع وصل الأنابيب البلاستيكية المستخدمة في الموقف التّعليمي التّعلّمي؟
- اذكر وظائف قطع وصل الأنابيب البلاستيكية المستخدمة في الموقف التّعليمي التّعلّمي؟
- ما المواد المصنوعة منها قطع وصل الأنابيب البلاستيكية المستخدمة في الموقف التّعليمي التّعلّمي؟
- ما اسم قطعة الوصل التي نريد تركيبها لتوصيل أنبوبين بلاستيكيين من نوع PEX، على استقامة واحدة، وتسهل أعمال الصّيانة؟
 - هل يمكن أن تحتوى قطع وصل أنابيب PP-R على وصلات نحاسية مسننة؟

أتعلّم:






نقاصة بلاستبك

لا مركزية

Y بلاستيك

بعد التعرف إلى أنواع الأنابيب البلاستيكية في الموقف التّعليمي التّعلّمي السابق، لا بد من معرفة قطع الوصل المناسبة لهذه الأنابيب، وقياساتها وأماكن تركيبها. وسنذكر أكثرها شيوعاً، حسب







هواية بلاستيك







ثانياً: قطع وصل الأنابيب البلاستيكية المرنة








شبلونة تثبيت أكواع تأسيس



شد وصل نحاس بكس



كوع تأسيس بلاستيك





نبل نحاس بکس ذكر (سن خارجي)



كوع تأسيس نحاس مع براغي



مجمع نحاس بكس 4 عيون مع محابس



نبل نحاس بکس أنثى (سن داخلي)



كوع حديقة نحاس



مجمع نحاس بكس عيون 4 عيون



تی نحاس بکس تفريعة ذكر



تی نحاس بکس





تي نحاس بكس تفريعة أنثى



كوع نحاس بكس أنثى



کوع نحاس بکس ذکر



كوع نحاس بكس مزدوج





ثالثاً: قطع وصل الأنابيب البلاستيكية الصّلبة عالية الكثافة HDPE





PP-R رابعاً: قطع وصل الأنابيب البلاستيكية الحرارية







السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصّحيحة فيما يأتي:

رًا وحدة قياس طول قطر أنبوب فولاذي، في النظام الإنجليزي، هي: د- قدم ج - ملم ب- إنش

 أداة لقياس القطر الخارجي والداخلي لأنبوب حديد أسود، إضافة لإحتوائه على عمود قياس للأعماق، بدقة معينة: أ- المتر المعدني ب- الورنية العادية والرقمية ج- الميكروميتر د- المسطرة الفولاذية

٣) قراءة الورنية في الشكل المقابل هي:

أ- ٢٥ ملم ب- ٢٤ ملم 2 3 4 5 6 7 8

تعتبر الأنابيب الفولاذية (SCH40)، من أنابيب:

ج- الصنف الثقيل أ- الصنف الخفيف ب- الصنف المتوسط

٥ السبيكة المتكونة من ٨٥٪ نحاس، ١٥٪ زنك، هي:

أ- سبيكة النحاس الأصفر ب- سبيكة الألمنيوم ج- سبيكة النحاس الأحمر د- سبيكة الكروم

٦ قطعة الوصل التي تتطلب تغيير إتجاه خط الأنابيب بزاوية معينة:

ج-T ب- المفة أ- شد الوصل د- الكوع

تطعة الوصل التي تستخدم لوصل أنبوبين مختلفين في قياس القطر:

أ- الكوع ب- شد الوصل ج- النقاصة د- وصلة المصلب

المواد الرئيسية في تصنيع الأنابيب البلاستيكية المستخدمة في التمديدات الصحية:

ب- البولي فينيل كلورايد د- کل ما ذکر صحیح أ- البولي ايثيلين ج- البولى بروبلين



د- SN4

م الرمز التجاري لأنابيب البولي ايثيلين البلاستيكية عالى الكثافة هو:

أ- PP-R د- U-PVC ج- LDPE د- HDPE

(1) قطعة وصل لأانابيب صرف صحي خارجية تستخدم لمنع رجوع مياه الصرف الصحي ودخول القوارض إلى المنزل: أ- نقاصة بلاستيك بوابة ج- هواية بلاستيك د- سدة بلاستيك

السؤال الثّاني: ما دقة المسطرة الفولاذية المقسمة إلى مليمترات؟

السؤال الثّالث: عدد أنواع الأنابيب المستخدمة في الصّرف الصّحي.

السؤال الرابع: بماذا تطلى الأنابيب الفولاذية لمنع التآكل والصّدأ؟

السؤال الخامس: علل ما يأتي:

أ- يفضل استخدام الأنابيب البلاستيكية الحرارية في تمديدات المياه والصّرف الصّحي للمختبرات الكيميائية. ب- يحرص مصنعو الأنابيب أن يكون السّطح الداخلي للأنبوب أملساً.

ج- انحسار استخدام أنابيب حديد السكب في تمديدات الصّرف الصّحي.

السؤال السّادس: صنف الأنابيب المعدنية، وبيّن استخدام كلّ صنف.



مشروع الوحدة:



أعمل نماذج تبين الأمور الآتية:


- أ) أصناف الأنابيب المستخدمة في التمديدات الصّحية كعينات ملموسة ومحسوسة.
 - ب) أصناف قطع وصل الأنابيب المعدنية.
 - ت) أصناف قطع وصل الأنابيب البلاستيكية.







طرق توصيل الأنابيب



الوحدة النمطية الثّانية: طرق توصيل الأنابيب



يتوقع من الطّلبة بعد دراسة الوحدة والتفاعل مع مواقفها التّعليميّة التّعلميّة أن يكونوا قادرين على معرفة طرق توصيل الأنابيب المستخدمة في مهنة التّمديدات الصّحية، وذلك من خلال الآتي:

- ١ استخدام أنواع ماكنات تسنين الأنابيب الفولاذية.
- ٢ توصيل الأنابيب باستخدام قطع الوصل المسننة.
 - .UPVC توصيل الأنابيب البلاستيكية
- ٤ استخدام ماكنة تفليج الأنابيب النحاسية، لتوصيلها بقطع الوصل المختلفة.
 - استخدام ماكنة لحام القوس الكهربائيّ، للحام الأنابيب الفولاذية.
 - 7 القدرة على لحام أنابيب النّحاس المستخدمة في التّمديدات الصّحية.
 - استخدام ماكنة لحام الأنابيب البلاستيكية عالية الكثافة HDPE.
 - ۱. PP-R استخدام ماكنة لحام الأنابيب البلاستيكية الحرارية



(الكفايات:



الكفايات المتوقع امتلاكها من الطلبة بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع مواقفها التّعليميّة التّعلميّة:

أولاً: الكفايات الاحترافية:

- القدرة على استخدام أدوات قص الأنابيب المختلفة.
 - معرفة الطريقة الأمثل لتوصيل الأنابيب.
- القدرة على استخدام ماكنة تسنين الأنابيب الفولاذية اليدوية والكهربائية.
- اختيار قطعة الوصل المناسبة لنوع الأنبوب لتوصيل أنواع الأنابيب المختلفة.
 - القدرة على تفليج الأنابيب النّحاسية، وتوصيلها ببعضها.
 - القدرة على توصيل أنابيب UPVC .
 - اختيار نوع مفاتيح الربط المناسبة لنوع الأنابيب.

🤣 ثانياً: الكفايات الاجتماعية والشخصية:

- يحافظ على خصوصية الزبون وأسراره.
 - التعامل بمصداقية.
 - القدرة على تقديم الدعم والمساعدة.
 - القدرة على التواصل الفعال.
 - القدرة على الاستماع لرأي الزّبون.
- قدرة الحصول على المعلومة من الزّبون.
 - توفير أجواء مناسبة للنقض.
 - القدرة على التأمّل الذّاتي.
- الاستعداد لتلبية طلبات الزّبائن الخارجية.
 - المبادرة في الاستفسار.
- القدرة على تطوير الذات، ومتابعة الأمور الفنية المستجدة.
 - التحدث اللائق.
 - دقة المواعيد.

🕢 ثالثاً: الكفايات المنهجية:

- التّعلم التّعاوني.
 - الحوار.
 - المناقشة.
 - لعب الأدوار.
- القدرة على البحث.
- جمع البيانات بالاتصال والتواصل مع أصحاب الخبرة.
 - استخدام التكنولوجيا لجمع المعلومة.
 - استخدام الكتالوجات.

🥏 قواعد الأمن والسلامة المهنية:

- ارتداء لباس العمل.
- ارتداء كفوف اليدين الواقية.
- ارتداء نظارات اللحام الواقية للعينين.
- ارتداء كمامات الأنف الواقية من غازات اللحام والأبخرة السامة.
 - وجود طفايات حريق باالقرب من مكان العمل.
 - استخدام وصلات كهربائية سليمة من التشققات.
- الإلمام التّام والتوعية الكاملة بقواعد الأمن والسلامة المهنية.
 - وجود خطة طوارئ تتعلق بالسلامة المهنية.





الموقف التّعليمي التّعلّمي الأول: توصيل أنواع مختلفة من أنابيب التّمديدات الصّحية بالتسنين



وصف الموقف التّعلّمي: اتصل أحد الزبائن، يشكو من وجود كسر في أنبوب المياه الفولاذي قطر 112»، المزود لخزان المياه. ووجّود نقر في أنبوب بلاستيكي مرن (PEX) قطر ١٦ ملم، يزود حنفية عادية لحديقة المنزل، ووجود تسريب غاز من أنبوب غاز نحاسي قطره 111 ، يزود غاز الطبخ، ويطلب إصلاحها.



الموارد	المنهجية	الوصف	خطوات العمل الكامل
• حاسوب. • شبكة (الإنترنت) • كتالوج ماكنة تسنين كهربائية. • الاتصال بفنيين مهرة في المجال نفسه.	مناقشة الطّلبة بطريقة العصف الذهني. تكليف مجموعة من الطّلبة بتحضير عرض بور بوينت عن طرق تسنين الأنابيب الفولاذية. تكليف مجموعة ثانية بتحضير فيديو يبيّن طريقة توصيل الأنابيب المرنة طريقة توصيل الأنابيب المرنة البلاستيكية المرنة (PEX). تكليف مجموعة من الطّلبة بتحضير عرض بور بور بورت عن طريقة تفليج النابيب النحاسية.	• جمع بيانات عن طرق توصيل الأنابيب. • جمع بيانات عن آلية وكيفية عمل ماكنة التسنين اليدوية والكهربائية. • جمع بيانات عن طرق قص أنواع الأنابيب المختلفة. • جمع بيانات عن كيفية عمل تفليج لأنابيب النحاس، لتوصيلها. • جمع بيانات عن قطع وصل، لتوصيلها . • جمع بيانات عن قطع وصل، استقامة واحدة، لأنواع الأنابيب في الموقف. • يعرض الطالب البيانات في يعرض الطالب البيانات	أجمعُ البيانات، وأُحللها



• تحديد موعد الوصول إلى • الاتصال هاتفياً بالزبون، • هاتف نقال. وتحديد مكان العمل. • وسيلة مواصلات. مكان العمل. • تحديد المدة الزمنية التي • الاتصال هاتفياً بالزبون، أخطط وأقرر يمكن أن يستغرقها إنجاز العمل. وإبلاغه بالتكلفة المادية للعمل. • تحديد تكلفة القيام بعمل • تحديد وسيلة المواصلات الصّيانة، وإبلاغ الزبون بها. التي سيتم استخدامها. • تحضير العدد والأدوات اللازمة للذهاب لموقع العمل، وحمل العدد والأدوات. و يقسّم المعلم الطّلبة إلى • القيام بتمارين تدريبية • بيئة عمل مناسبة: مجموعات عمل. على بعض المهارات • ماكنة تسنين يدوية. تحديد مكان كسر الأنبوب الفولاذي. الضرورية للعملية، مثل • ماكنة تسنين كهربائية. • قصّ الأنبوب باستخدام مقصّ (تسنين الأنابيب الفولاذية، • ماكنة تفليج أنابيب الأنابيب الفولاذية. تفليج الأنابيب النحاسية، نحاس. • فلك طرفي الأنبوب باستخدام وضع مانع التسرب • عدد وأدوات: مفتاح الأنابيب. • (مقص أنابيب معدنية، المناسب). ۾ سه انفذ • تسنين طرفي الأنبوبين باستخدام • متابعة المعلّم لعمل مقص أنابيب بلاستيكية ماكنة التسنين اليدوية أو الكهربائية. المجموعات المختلفة مرنة، ماكنة تفليج أنابيب • تركيب شد وصل حديد قطر 1112 أثناء التّنفيذ وتقديم التغذية نحاسية، مفاتيح أنابيب، ، والشد باستخدام مفتاح الأنابيب. الراجعة الفورية. مفتاح سویدي، مفاتیح • يمكن تركيب قطعة الوصل " شق رنج). كبلينج" في حال صعوبة فك • أنابيب فولاذية قطر 1/2" طرفى الأنبوب بعد القص. • أنابيب بلاستيكية • قص أنبوب البلاستيك المرن مرنة قطر ١٦ ملم. من مكان التسريب. • أنابيب نحاسية. • إزالة الجزء التّالف من الأنبوب. • موانع تسرب. • تركيب شد وصل نحاس لربط طرفى الأنبوب. • إغلاق محابس خط الغاز. • قص أنبوب النحاس. • تفليج أنبوب النحاس. • تركيب شد وصل نحاس غاز. • فحص التسريب.

• وجود مضخة.	• فحص التسريب.	 التأكد من قدرة الطّالب على استخدام ماكنات التسنين والعدد والأدوات. التأكد من جودة توصيل الأنابيب. 	أتحقق
• الدفاتر الخاصة بالتوثيق. • البرمجيات الخاصة بالعرض والتقديم.	بالتوثيق. • مناقشة الطّلبة من قبل	• يتم توثيق الخطوات السابقة جميعها، وتوثيق النتائج، وتوثيق كيفية توصيل الأنابيب بالتسنين. وتوثيق طرق استعمال الأدوات ومواد العمل: • تعرض كل مجموعة ملاحظاتها بعد تنفيذ الأعمال المطلوبة.	أوثّقُ وأعرضُ
• ورقة العمل الخاصة بالتقييم .	• مناقشة جماعية بين الطلبة. • تحليل ورقة العمل الخاصة بالتقييم.	• مقارنة الطّلبة بين النتائج التي حصلوا عليها بعد التّنفيذ والمتطلبات بحسب طلب الزبون في حلّ المشكلة. • تلخيص الطّلبة النتائج التي تم الحصول عليها. • تقديم المعلّم التغذية الراجعة الخاصة به. • قيام المعلم بتقييم عمل الطلبة من خلال ملاحظاته ومتابعته لهم أثناء التّنفيذ.	أُقوّمُ



- اذكر أجزاء ماكنة التسنين اليدوية؟
- اذكر أجزاء ماكنة التسنين الكهربائية؟
- اذكر أجزاء ماكنة تفليج الأنابيب النحاسية؟
- ما الأمور الفنية التي نعتمد عليها عند توصيل الأنابيب بالتسنين؟
 - استنتج أهمية وضع زيت التبريد أثناء عملية التسنين؟
- ابحث في شبكة (الإنترنت) عن طريقة تغيير شفرات ماكنة التّسنين الكهربائية؟






ii e


أتعلم:

بعد دراسة أنواع الأنابيب المستخدمة في التّمديدات الصّحية وقطع توصيلها، لا بد من التّعرف إلى طرق ربط هذه الأنابيب وتوصيلها ببعضها.


يمكن حصر طرق توصيل الأنابيب في ثلاث طرق، هي:







وستناول طريقة توصيل الأنابيب بالتسنين، حسب نوع كل أنبوب تم ذكره في الموقف التّعلّمي.



لتوصيل الأنابيب الفولاذية، لا بد من عمل تسنين خارجي للأنبوب ليتم ربطه بقطعة وصل مسننة تسنينا داخلياً، ويتم ذلك باستخدام ماكنات التسنين المختلفة، ومنها:

(١) ماكنة التسنين اليدوية:

تتوافر هذه الماكنات على شكل طقم مكون من لقم تسنين بقياسات مختلفة، تبدأ من 1/2» إلى قطر ٢»، توضع لقمة التسنين المناسبة لقطر الأنبوب في الإسوارة.







يتم تثبيت الأنبوب المراد تسنين طرفه على ملزمة أنابيب خاصة، ومنها أشكال عديدة، كملزمة الطاولة، والملزمة المتنقلة، وملزمة الجنزير.











قد يلزم قص طرف الأنبوب بسبب وجود كسر في الأسنان القديمة، أو لتسوية الطرف ليكون جاهزاً لعملية التسنين، وذلك باستخدام المنشار المعدني اليدوي، أو مقصات الأنابيب الفولاذية أحادية العجلة، تثبت شفرة المقص على مكان قص الأنبوب، وبلف المقص حول الأنبوب لفة واحدة، نشد ذراع المقص ربع لفة، وهكذا حتى تنتهي عملية القص.







نستخدم مزيل الرايش « رايمر»، وهو مخروط فولاذي، يدار داخل حافة الأنبوب، لإزالة الرايش والعوالق الناجمة عن عملية القص".





تثبت لقمة التسنين المناسبة لقطر الأنبوب على طرف الأنبوب المراد تسنينه، وتحريك ذراع ماكنة التسنين ليحرك لقمة التسنين، بعد الانتهاء من عملية التسنين، ندير مفتاح الماكنة لعكس عملية الدوران، وفك لقمة التسنين. يراعى عملية التزييت أثناء عملية التسنين، للحفاظ على أسنان لقمة التسنين وأسنان الأنبوب من الكسر؛ بسبب الحرارة المتولدة من الاحتكاك بين شفرات لقمة التسنين والأنبوب الفولاذي.





ماكنة التسنين الكهربائية:

تعمل بالطاقة الكهربائية، ومكونة من ملزمة لتثبيت الأنبوب ومقص للأنابيب و رايمر، و مزيتة، وأداة التسنين المكوّنة من شفرات تحمل أرقاماً خاصة بمكان تثبيتها، وأرقاماً تخص أقطار الأنابيب التي يمكن التسنين بها، وتأتي على طقمين، طقم لتسنين أنابيب فولاذية بقطر يبدأ من 1/2» إلى 34»، وآخر يبدأ من ۱» إلى ۲».





كما يوجد، شكل آخر من ماكنات التسنين الكهربائية، تحمل باليد، ويركب عليها لقم تسنين بأقطار من 1/2» إلى ٢». من ميزاتها، سهولة الحمل، وتوفر الجهد والوقت في عملية التّسنين، مقارنة مع ماكنة التّسنين اليدوية.







ابحث: في شبكة (الإنترنت) عن طرق التّسنين الداخلي لقطع الوصل الصّحية.



(PEX) ثانياً: توصيل الأنابيب البلاستيكية المرنة (PEX)

تتنوع طرق توصيل الأنابيب البلاستيكية المرنة، فمنها ما يوضع في قطعة الوصل، ويوضع حلقة ربط حول طرف الأنبوب، وبوساطة أداة الربط يتم شدّ الحلقة لتضغط على طرف الأنبوب لربطه مع قطعة الوصل.












ومنها ما يعتمد على قطعة الوصل، المكوّنة من صامولة مسننة، وحلقة منع تسرب، حيث توضع الصّامولة في طرف الأنبوب ثم تركّب الحلقة الكاتمة على طرف الأنبوب، وبعدها تربط الصّامولة مع قطعة الوصل، والأشكال أدناه تبيّن طريقة الوصل.













أثالثاً: توصيل الأنابيب النّحاسية بالتّفليج

قبل عملية تفليج الأنبوب النّحاسي، نحتاج إلى قص الأنبوب لتسويته لعملية التفليج، وذلك باستخدام مقصّات خاصة للأنابيب النحاسية أحادية العجلة، تحوي ريمر خاص لإزالة العوالق الناتجة عن عملية القصّ.





تتم عملية تفليج أنبوب النحاس، بعمل عنق مخروطي للأنبوب، باستخدام ماكنة التّفليج، والمكونة من بلاطة معدنية تحوي فتحات بأقطار تبدأ من 11⁄2 إلى 34، إضافة إلى ذراع بعمود رأسه مخروطي الشكل.









يوضع الأنبوب في الفتحة المناسبة حسب القطر، ويبرز طرف الأنبوب تقريباً ٢ ملم، يركّب ذراع الماكنة ليتوسط العمود الأنبوب، وتتم عملية الضّغط بالشد حتى يتوقف الذراع عن اللف.





تركّب قطعة الوصل ليدخل الطرف المخروطي البارز للقطعة في رأس الأنبوب المفلج، ويتم ربطه بصامولة قطعة الوصل، ويلاحظ عدم وضع مانع تسرب في هذه العملية، لماذا؟









الفلنجة هي حلقة فولاذية مطروقة، تم تصميمها لتصل إلى أجزاء من الأنابيب، أو لتصل أنبوب بقطعة وصل أو صمام أو مضخة أو أي مجموعة فلنجات متكاملة أخرى.





يوجد في مركزها فتحة مسننة بأقطار مختلفة تبدأ من ½» إلى ١٢»، إضافة إلى فتحات لبراغي الربط.









موانع التسرب المائي:

يجب فحص تسرب المياه من قطع الوصل في شبكات التّمديدات الصّحية، فتسرب المياه فيه هدر للمياه، إضافة للأضرار التي يتسببها هذا التّسرب على المادة العازلة المغلفة للأنابيب فيضعف عازليتها، ويتلف مواد البناء، ويزيد الرطوبة في الجدران. ويتم فحص التّسرب من الأنابيب بضغط الشبكة عن طريق مضخات فحص التّسريب، منها اليدويّ ومنها الكهربائيّ، حيث يمكنها ضغط المياه في الشّبكات ٥٠ باراً كحد أقصى، ويراعي عند عملية الضغط أن لا تزيد قيمة ضغط شبكة المياه المنزلية عن ٦ بار حتى لا تتسبب في تلف القطع والأجهزة الصّحية، والأشكال أدناه تبيّن هذه المضخّات.





ولمنع تسرب المياه في تطبيقات التّمديدات الصّحية، نستخدم المواد الآتية:



(١) لفائف وخيوط الليف أو القنب (الكتكت)

لفائف شعرية ليفية ناعمة، تلف على أسنان الأنابيب لتعبئة الفراغات بين أسنان الأنبوب وأسنان قطع الوصل.









٢ لفائف شريط التفلون، والتفلون السائل:

تصنع هذه اللفائف من مادة التفلون البيضاء، إذ تلف بها أسنان الأنابيب بشدة، ومنها التفلون السائل، حيث توضع كمية قليلة على أسنان الأنبوب، وبلف قطعة الوصل يتوزّع على كلّ الأسنان، ليشكل مانعاً قوياً لتسريب المياه.





(Gaskets) «الجاسكيت (Gaskets) مانع التسريب

منها المصنوعة من المطاط، الكرتون المقوى والمعدنية، تركب المطاطية عند وصل الأنبوب البلاستيكي (PVC) بالمفة، كما تركّب لمنع التسرب في الشّطافات، وخزانات الطّرد، وفتحات تصريف المغاسل، والمراحيض، أما الكرتون المقوى من هذه الجاسكيتات فمنها ما يركّب لمنع التّسرب من مقاطع المشعات الحرارية والمعدنية، منها يستخدم لتوصيل قطع النحاسية بالأنابيب البلاستيكية المختلفة، كما يستخدم هذا النوع من موانع التّسرب في الجمع بين الفلنجات الكبيرة.





٤) المواد اللاصقة:

يستخدم هذا النوع من موانع التسرب، وبخاصة عند وصل الأنابيب البلاستيكية، والتي تعمل على إغلاق المسامات بين الأنابيب وقطع الوصل الخاصة بها، منها السيلكون الشفاف، والأبيض، والمقاوم للعفن، ومادة (PVC Cement)، التي تستخدم لتوصيل أنابيب PVC.











مفاتيح الأنابيب:

تتنوع مفاتيح الأنابيب، من حيث الشكل والقياس، فهي مصنوعة من الحديد المطروق؛ لمقاومة أيّ عزم، ويستعمل لربط الأنابيب بقطع الوصل وتثبيتها، ويكون مزوداً بفكين مسننين؛ لمنع انزلاقهما عن سطح الأنبوب، ويتوفر بمقاسات تبدأ من ٦» ولغاية ٤٨».

ويتوافر ما يعرف بالمفتاح المعقوف، الذي يستخدم لربط بطارية المجلى أو المغسلة من الأسفل، وفي حال كان قطر الأنبوب كبيراً نستخدم مفتاح الجنزير.







فكّر: عندما نذكر مفتاح الأنابيب فإننا ننسبه إلى وحدة الإنش، فنقول مفتاح أنابيب (١٤») مثلاً:

هل يعنى هذا الرقم طول المفتاح أم قياس فتحة المفتاح؟

يفضل استخدام المفتاح السويدي أو مفاتيح الشق رينج، لربط قطع وصل الأنابيب النحاسية والمطلية بالكروم، علل.







UPVC الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّاني: توصيل الأنابيب البلاستيكية

وصف الموقف التّعلّمي: أثناء عملك كمساعد لفني تمديدات صحية، طلب منك الفني توصيل أنبوب بلاستيك UPVC قطر ٢» طوله ١٢٠ سـم، بأنبوب آخر من النوع نفسـه والقطر طوله ١٠٠ سـم، بوسـاطة كوع بلاسـتيك مع ريكورد قطر ٢» ٩٠°، وتركيب كوع منقص ٢»X ½»١ مع ريكورد ٩٠°، لأغراض التأسيس لخطّ تصريف مغسلة. إضافة لتوصيل أنابيب بلاستيك UPVC قطر ٤"، لأغراض تمديد خطّ تصريف رئيسي خارجي.



الموارد	المنهجية	الوصف	خطوات العمل الكامل
 حاسوب. شبكة (ا لإ نتر نت) . كتالوج أنابيب بلاستيكية UPVC. الاتّصال والتّواصل مع فنيين مهرة في 	• مناقشة الطّلبة بطريقة العصف الذهني. • تكليف مجموعة من الطّلبة بتحضير عرض بور بور بوينت عن طريقة توصيل الأنابيب البلاستيكية UPVC بالوصلات البلاستيكية المسننة (ريكورد).	• جمع بيانات عن طريقة توصيل الأنابيب البلاستيكية البلاستيكية المسننة (البلاستيكية المسننة (يكورد). وحمع بيانات عن طريقة توصيل الأنابيب البلاستيكية وحمع بيانات عن موانع تسرب المياه المستخدمة في توصيل الأنابيب البلاستيكية توصيل الأنابيب البلاستيكية وصل، تستخدم في توصيل الأنابيب البلاستيكية الأنابيب البلاستيكية وصل، تستخدم في توصيل وصل، تستخدم في توصيل المجموعة وتحليلها مع زملائه.	أجمعُ البيانات، وأحللها





خطة العمل. • قائمة بأسماء العدد والأدوات	مجموعات عمل. • نقاش جماعي لتوضيح آلية العمل. • إعداد خطة العمل وتوزيع	• قيام الطّلبة بعمل خطة عمل تتضمّن الإعداد والتجهيز التنفيذ العمل، من خلال: • تحضير الأنابيب وقطع الوصل بالقياس المطلوب. • تحضير أدوات قصّ الأنابيب البلاستيكية (المنشار المعدني). • تحضير مانع التسرب (جلدة عادية أو مشحمة قطر • تحضير متر معدني، قلم • تحضير متر معدني، قلم علام. • قيام الطّلبة بمناقشة خطط العمل.	أُخطِّطُ وأُقرّر
		المجموعة الأولى: • إحضار العدد والأدوات اللازمة لمكان العمل. • قص أنبوب ٢» البلاستيكي UPVC، حسب القياس المطلوب باستخدام المنشار المعدني. • وضع ريكورد كوع ٢» ٩٠ ، على طرف الأنبوب. • وضع جلدة لمنع التسرب وضع جلدة لمنع التسرب، موفقة مع الكوع بقطر ٢»، حسب الاتجاه الصّحيح. • وضع طرف الأنبوب في كم حسب الاتجاه الصّحيح. • وضع طرف الأنبوب في كم الكوع والضغط عليه ليدخل وضع طرف الأنبوب المسافة المطلوبة. • ربط الريكود باليد بإحكام. • تطبيق ما سبق على باقي قطع الوصل.	ئُفْذُ



• أنابيب بلاستيكية UPVC • كوع بلاستيك مع ريكورد ٢ « ٩٠ °، كوع بلاستيك مع ريكورد منقص ٢» ١٠٠٤/٤ x «٢ ومنشار معدني • منشار معدني . يدوي أو كهربائي. • قلم علام، متر	الضرورية للعملية، مشل: (قص الأنابيب البلاستيكية UPVC، باستخدام المنشار المعدني اليدوي أو الكهربائي، وضع مانع التسرب المناسب) • متابعة المعلم لعمل المجموعات المختلفة أثناء	المجموعة الثانية: • إحضار العدد والأدوات اللازمة لمكان العمل. • وضع جلدة منع التسرب بالنبوب، وحسب الاتجاه الصّحيح. • وضع السّيلكون الشّفاف السّيلكون الشّفاف على طرف الأنبوب الآخر وتوزيعه على سطح الأنبوب من الخارج بشكل منتظم. • وضع الأنبوب في كم من الخبوب والضغط عليه ليدخل المسافة المطلوبة.	
• وجود مضخة فحص التسريب.	 ملاحظة رد فعل المعلم. فحص التسريب. الالتزام بالوقت المحدد. 	• التأكد من قدرة الطّالب على قص الأنابيب البلاستيكية UPVC. • التأكد من جودة توصيل الأنابيب، من حيث: فحص التّسريب، وتوزيع مانع التّسرب، وإحكام ربط الريكورد لقطع الوصل.	أتحققُ
بالتّو ثيـق .	بالتّوثيـق • مناقشـة الطّلبـة مـن قبـل	• توثيق الخطوات السابقة جميعها، وتوثيق النتائج، وتوثيق كيفية توصيل الأنابيب البلاستيكية UPVC. • توثيق طرق استعمال الأدوات ومواد العمل: • تعرض كلّ مجموعة ملاحظاتها بعد تنفيذ الأعمال المطلوبة. • توثيق أسماء الأدوات والمواد الخاصة بالعمل.	أوثّقُ وأعرضُ



• مقارنة الطّلبة بين النتائج • مناقشة جماعية بين • ورقة العمل التي حصلوا عليها بعد التنفيذ الطّلبة . ورقة العمل والمتطلبات بحسب طلب • تحليل ورقة العمل الفني في حلّ المشكلة. الخاصة بالتقييم. • يلخّص الطّلبة النتائج التي تم الحصول عليها . • تقديم المعلّم التغذية الراجعة الخاصة به. • قيام المعلّم بتقييم عمل الطّلبة من خلال ملاحظاته

ء اقوم



الأسئلة الرئيسية: :

- استنتج الطريقة السليمة للقص بالمنشار المعدني اليدوي؟
- ما أهمية وضع جلدة منع التّسرب عند توصيل الأنابيب البلاستيكية UPVC؟

ومتابعته لهم أثناء التنفيذ.

• ابحث في شبكة (الإنترنت) عن طرق فحص التّسريب من شبكات الصّرف الصّحى؟



أتعلّم:

تختلف طريقة توصيل الأنابيب البلاستيكية UPVC، عن السابق ذكره في الموقف التّعليمي التّعلّمي الأول، وهي الطريقة الثّانية من طرق توصيل الأنابيب، (توصيل الأنابيب البلاستيكية UPVC بالأكمام). والكم أو المفة التي يتم عملها في نهاية الأنبوب البلاستيكي أو قطع توصيلها، حيث يدخل الأنبوب في هذا الكم.








وكما تعلمنا في الوحدة الأولى، فهناك قطع توصيل أنابيب من نوع UPVC، ينتهي طرفاها بأسنان ومزودة بريكوردات ربط، ولهذه شكل آخر من أشكال التّوصيل.






ولتوضيح هذه العملية، يمكن أن نقسم أشكال توصيل هذا النوع من الأنابيب إلى الأشكال الاتية:





قبل عملية توصيل هذه الأنابيب، قد نحتاج إلى قص هذه الأنابيب، وذلك باستخدام المنشار اليدوي المعدني، أو مقص القرص الكهربائي.





بعد عملية القص"، يحتاج طرف هذه الأنابيب إلى التسوية بالمبرد اليدوي الناعم، أو قرص الحف الكهربائي، لتسهيل عمليه إدخال الأنبوب للكم في قطعة الوصل.





بعد ذلك نضع ريكورد قطعة الوصل في الأنبوب، ثم نضع جلدة كاتمة لمنع التسرب، وبعدها ندخل طرف الأنبوب لقطعة الوصل وبالضغط، حتى يدخل المسافة المطلوبة، ثم نربط الريكورد بإحكام، والصّور أدناه تبين هذه العملية.







السرب: (السرب: VPVC) ثانياً: توصيل أنابيب UPVC ، بالمادة اللاصقة وجلدة كاتمة لمنع التسرب:



تتم هذه العملية بعد قص الأنبوب إن تطلب الأمر، وتسوية حوافه، بوضع جلدة كاتمة لمنع التسرب في المكان





المخصص لها في كم أو مفة الأنبوب، ثم نضع السيلكون الأبيض أو الشفاف كمادة لاصقة مانعة للتسرب، وتوزيع هذه المادة بشكل منتظم على سطح الأنبوب الداخلي، وطرف الأنبوب الآخر الخارجي. نضع الأنبوب الأول أو قطعة الوصل في مفة الأنبوب الثّاني، وبالضغط حتى يدخل المسافة المناسبة.








وفي بعض الأنابيب من هذا النوع، لا نحتاج لوضع جلدة كاتمة لمنع التسرب، حيث لا يصمم مكان لها في مفة الأنبوب أو قطعة الوصل، بل نضع فقط المادة اللاصقة.









وصف المو<mark>قف التّعلّمي:</mark>

اتصل أحد الزبائن، وأبلغنا عن وجود تسييل للمياه، بسبب حدوث قطع وكسر في أكثر من نوع من الأنابيب (حديد أسود قطر ٤"، أنبوب نحاسي قطر 1/2»، بولي بروبلين PPR قطر ١»، بولي إيثيلين عالي الكثافة HDPE قطر ٤ ") . والمطلوب إصلاح هذه الأنابيب



الموارد	المنهجية	الوصف	خطوات العمل الكامل
والإتصال • كتاب خطي من الزبون لتوضيح المهمة. • كتالوجات فنية. • حاسوب و جهاز عرض. • الإستعانة بوحدات نمطية تتعلق بأشغال لحام القوس الكهربائي، ولحام	بطريقة العصف الذهني. • تكليف مجموعة من الطلاب بتحضير عرض بور بوينت عن طرق توصيل الأنابيب الفولاذية ذات الأقطار الكبيرة، باستخدام ماكنة لحام القوس	جمع بيانات عن طرق توصيل الأنابيب الفولاذية ذات الأقطار الكبيرة. جمع بيانات عن طرق توصيل الأنابيب النحاسية. جمع بيانات عن طرق الحرارية PP-R. توصيل الأنابيب البلاستيكية حمع بيانات عن طرق توصيل الأنابيب البلاستيكية عالية الكثافة HDPE. حمع بيانات عن طرق عالية الكثافة HDPE. حمع بيانات عن طرق طرق قص انواع الأنابيب المذكورة في طرق قص انواع الأنابيب الموقف التعليمي التعلمي. الموقف التعليمي التعلمي عمل توسيع للأنابيب عمل توسيع للأنابيب النحام.	





• جمع بيانات عن كيفية • تكليف مجموعة تجهيز واستخدام ماكنة لحام من الطلاب بتحضير عرض بور بوینت عن القوس الكهربائي. طريقة توصيل الأنابيب • جمع بيانات عن كيفية البلاستيكية عالية تجهيز واستخدام وحدة لحام الكثافة HDPE.. الأوكسي استيلين. • جمع بيانات عن كيفية تجهيز • الإتصال بفنيين مهرة واستخدام ماكنة لحام الأنابيب في هذا المجال البلاستيكية الحرارية PP-R. • زيارات لمواقع عمل • جمع بيانات عن كيفية تنفذ فيها عمليات تجهيز واستخدام ماكنة لحام توصيل هذه الأنواع الأنابيب البلاستيكية عالية من الأنابيب . الكثافة HDPE. • البحث في مواقع الإنترنت • قيام الطالب بعرض البيانات ومشاهدة أفلام تعليمية المجموعة بتحليلها مع زملائه. متعلقة بتوصيل الأنابيب المذكورة في الموقف. تجهيز بيئة مناسبة للقيام • تقسيم الطلاب إلى • وجود أنواع وأشكال بالمهمة، وإبلاغ الطلبة بقرار أربع مجموعات أنابيب مختلفة تكليفهم بالمهمة. • تكليف كل مجموعة • توفر عدد يدوية • نموذج تقدير التكاليف، للقيام بتوصيل نوع كمنشار حديد، ومقص جدولة المواصفات التقنية واحد على الأقل من أنابيب حديد، ومقص • الكاتالوجات الخاصة الأنابيب الأستيك، ومقص بمصنعين الأنابيب • توفير العدد والأدوات أنابيب نحاسية. ومواصفاتها وقياساتها، والمواد اللازمة للقيام • توفر ماكنة لحام القوس أخطط وأقرر • الكاتالوجـات الخاصـة بالعمـل بماكنات اللحام المستخدمة للحام هذه الأنواع من الأنابس.



الكهربائي.

.PP-R

• توفر وحدة لحام

أوكسى إستيلين.

• توفر ماكنة لحام انابيب

• عمل خطة عمل للأربع • التعليمات المتعلقة • توفر ماكنة لحام انابيب مجموعات، التي ستقوم بالمعرفة الأساسية حول HDPE بتنفيذ هذه المهمة، وذلك عمليات لحام الأنابيب • نموذج تقدير التكاليف، بتحضير المواد والعدد (المعايير التقنية، جدولة الطلبات والمواصفات والأدوات اللازمة، بالإضافة وإجراءات السلامة، التقنية. لتجهيز ماكنات اللحام وتقدير التكاليف) • الكاتالوجات الخاصة المختلفة. بالمصنعين، الكتب المرجعية للبيانات، والانترنت. • لبس لباس العمل الكامل • القيام بتمارين تدريبية • وجود أنواع وأشكال من قبل أفراد المجموعات. على بعض المهارات أنابيب مختلفة، مذكورة • لبس كفوف حرارية. الضرورية للعملية، مثل في الموقف. • لبس أوجه اللحام من قبل (لحام قطع أنابيب • وجود عدد يدوية المجموعات التي ستستخدم فولاذية بلحام القوس كمنشار حديد، ومقص وحدة لحام القوس الكهربائي الكهربائي الالكترود أنابيب حديد، ومقص المغطى، توسيع أنابيب انابيب بلاستيك، مقص ولحام الأوكسي استيلين. مجموعة لحام القوس النحاس ولحامها أنابيب نحاسية، سنابك الكهربائي (الالكترود المغطى) بالأوكسي استيلين) توسيع أنابيب نحاس. • متابعة المعلم لعمل • وجود ماكنة لحام تقـوم بالاتـي: • قص الأنبوب الفولاذي المجموعات المختلفة القوس الكهربائي (أنفذ الإلكترود المغطى) و تسـويته. • حف طرفى الأنبوب التنفيذ وتقديم التغذية • وجود وحدة للحام الفولاذي بإستخدام قرص الراجعة الأوكسي أستيلين. • وجود ماكنة لحام الحف الكهربائي. الفورية. انابیب PPR. • اختيار قطر الكترود اللحام المناسب حسب سماكة • وجود ماكنة لحام الأنبوب المراد لحامه. اناسب HDPE. · البدء بلحام الأنبوب. • فحص التسريب مجموعة لحام الأوكسي استيلين تقوم بالاتبي:

- قص الأنبوب النحاسي وتسويته.
- إستخدام سنبك التوسيع المناسب لقطر الأنبوب، وتوسيعه.
- وضع طرف الأنبوب في الفتحة الموسعة لطرف الأنبوب الاخر.
- اختيار فالة اللحام المناسبة لهذه العملية، وتركيبها على الوحدة.
- معايرة ضغط التشغيل لوحدة اللحام (ضغط تشغيل غاز الإستيلين، وضغط تشغيل غاز الأوكسجين).
- البدء بلحام الأنبوب، مستخدما قضيب النحاس أو الفضة في عملية الصهر.
 - فحص التسريب
- مجموعة لحام أنابيب HDPE تقوم بالاتي:
 - قص الانبوب.
- تثبيت طرفي الأنبوب على ماكنة لحام هذه الأنابيب.
- وضع قرص الحف لتسوية طرفى الأنبوب لأغراض اللحام.
- حساب قوة الضغط اللازمة حسب المعادلة المعطاة أو جدول المواصفة، اعتمادا على قطر وسماكة الأنبوب.





- وضع قرص التسخين بعد التأكد من الوصول لدرجة الحرارة المناسبة، ليسخن طرفي الأنبوب.
- رفع قرص التسخين بعد مدة زمنية محددة، وجمع طرفي الأنبوب بتثبيت القوة ولمدة زمنية محددة.
- فك الأنبوب وتركه مدة زمنية محددة للتبريد.
 - فحص التسريب.
- مجموعة لحام أنابيب PP-R تقوم بالاتي:
 - قص الانبوب.
- تركيب لقم التسخين (ذكر، أنشى) حسب قطر الأنبوب.
- تشغیل الماکنة وتعییر درجة الحرارة (۲۵۰ – ۲۷۰) درجة مئویة، والانتظار حتی یفصل منظم درجة الحرارة.
- وضع قطعة الوصل من جهة على لقمة التسنين الذكرية، والأنبوب من جهة على لقمة التسخين الأنثوية.
- نفكها بحرص، ونوصل الأنبوب مع قطعة الوصل، بالضغط. وتركه مدة زمنية محددة للتبريد.
 - فحص التسريب.





قائمة التدقيق الخاصة بالتحكم بالعمل.		التحقق من قدرة الطلبة من استخدام ماكنات اللحام المختلفة. قياسات اسلاك اللحام التي تم اختيارها للحام انابيب الحديد الاسود. انابيب عودة توسيع أنبوب الناس. قيم الزمن التي استخدمها في جمع أنابيب HDPE. قياس درجة حرارة قرص في التسخين المستخدم في Lela أنابيب PP-R. تقيمة الوقت المستغرق قي عملية اللحام. التحقق من جودة لحام التسريب. فحص التسريب. تنظيف مكان العمل. تنظيف مكان العمل.	أتحقق
	باستخدام طريقة لعب الأدوار. • عرض النتائج في غرفة الصف في	• البرمجيات الخاصة بالعرض والتقديم. • قيام فرد من كل مجموعة بشرح ما قام بعمله خلال المهمة، ويعرض الإيجابيات والسلبيات التي واجهها.	أوثق وأعرض
	• النقاش الجماعي. • تحليل ورقة العمل الخاصة بالتقييم.	• ورقة العمل الخاصة بالتقييم.	أقوم



الأسئلة الرئيسية:

- ما أقطار أسلاك لحام القوس الكهربائي التي استخدمتها أثناء عملية لحام أنبوب الحديد؟
 - ما درجة حرارة قرص تسخين أنبوب PPr التي قمت باللحام عليها؟
 - هل تبريد الأنبوب الملحوم له أثر على عملية اللحام؟
 - ا الأشكال الملائمة للتواصل مع الزّبون؟
 - كيف ينبغي أن تتم جدولة طلب الزّبون؟ وما الوثائق اللازمة لذلك؟
 - ما البنود التي يتضمنها تقدير التكلفة وعرض الخدمات؟
 - ما الشكل الصحيح والملائم لتنفيذ عمليات لحام الأنابيب المختلفة؟
 - ما المعايير التقنية وأنظمة السلامة ذات الصلة بلحام الأنابيب المختلفة؟
 - ما الكفايات الرئيسية التي سيكتسبها الطلبة في هذا الموقف التّعلّمي؟
 - كيف تم التاكد من منع عملية تسريب المياه من الأنابيب؟



أتعلّم:

يمكن تعريف عملية اللحام بأنها العملية التي يتم فيها وصل مادتين ببعض بشكل يعطي صلادة دائمة، ويتم ذلك عن طريق رفع درجة الحرارة والضّغط أو دون ضغط حسب الحالة المطلوبة للوصلة. وتتم عادة بواسطة صهر المعدن عن طريق رفع درجة حرارة الوصلة، ويمكن الحصول على الحرارة اللازمة لعملية الصهر بوساطة الغاز أو القوس الكهربي أو بوساطة المستخدمة في وصل القوس الكهربي أو بوساطة المستخدمة في وصل الأنابيب المعدنية والبلاستيكية.













ولتوضيح هذه العملية، سنقسم طرق لحام الأنابيب المذكورة في الموقف التّعليمي التّعلّمي إلى الآتي:



(الإلكترود المغطّى) أولا: توصيل الأنابيب الفولاذية بلحام القوس الكهربائي (الإلكترود المغطّى)

في هذه الطريقة تتم عملية اللحام بوساطة سلك اللحام (الإلكترود المغطّي)، حيث تُصهر حافات الأنبويين الفولاذيين المراد لحامهما عن طريق الحرارة العالية الناتجة من القوس الكهربائيّ المتكون بين أقطاب ماكنة اللحام، حيث تُنقل الطَّاقة الكهربائية من نقطة لأخرى داخل ماكنة اللحام، ومن ثم تحوّل هذه الطَّاقة إلى طاقة حرارية تستعمل في صهر معدن الإلكترود على منطقة اللحام.

وقد سمّي القوس الكهربائيّ بهذا الاسم نسبة إلى استخدام الأقطاب الكهربائية (السّالب والموجب) في صهر المعادن والذي يعدّ مصدراً للطاقة الحرارية اللازمة لإجراء عملية اللحام.








فكر: ما أهمية بودرة اللحام المحيطة بسلك اللحام؟

تتم معايرة ماكنة لحام القوس الكهربائيّ، بمعايرة فرق الجهد الكهربائيّ، حسب قطر الإلكترود المستخدم، والذي يرتبط اختياره بسماكة الأنابيب المراد لحامها.








بحث: ابحث في شبكة الإنترنت عن كيفية إختيار قطر سلك اللحام في القوس الكهربائي.




ثانياً: توصيل الأنابيب النحاسية بلحام الأوكسي استيلين

في هذه الطريقة يستخدم خليط غاز الأوكسجين وغاز الإستيلين، بنسب معينة للحصول على لهب لتسخين منطقة اللحام ولصهر سلك اللحام (نحاس، فضة، حديد، قصدير)، ويتم ذلك بمعايرة ضغط تشغيل أسطوانة غاز الأكسجين، وإسطوانة غاز الإستيلين.



تجدر الإشارة إلى أنه لا بد من عمل توسيع للأنبوب الأول المراد لحامه ليكون كم أو مفة للأنبوب الآخر، وذلك باستخدام سنابك التوسيع حسب قطر الأنبوب. أما قطع وصل أنابيب النحاس لأغراض اللحام فتكون موسعة وجاهزة لعملية اللحام.











ثالثاً: توصيل الأنابيب البلاستيكية عالية الكثافة HDPE

تتم هذه العملية، باستخدام ماكنة لحام أنابيب البلاستيكية عالية الكثافة HDPE ، والمكوّنة من مثبتات الأنابيب وقطع الوصل بأقطار مختلفة، وقرص حف كهربائي لتسوية طرفي الأنبوبين المراد لحامهما، وقرص تسخين كهربائي، وذراع لتحريك الأنبوبين لربطهما بتأثير قوة محسوبة.





في عملية لحام هذا النوع من الأنابيب يجب الأخذ بالاعتبار الأمور الآتية:

- ١ معرفة مواصفات الأنابيب المراد لحامها، من حيث القطر الخارجي وسماكة الأنبوب.
- ك معرفة زمن التسخين، وزمن عملية اللحام مع ضغط القوة، وزمن التبريد في الهواء الخارجي.
 - حساب القوة اللازمة لضغط الأنبوبين على قرص التسخين، أثناء عملية التسخين.
 - عساب القوة اللازمة لجمع الأنبويين ببعضهما.

نركّب في البداية مثبتات الأنابيب على الماكنة حسب أقطار الأنابيب المراد لحامها، ونقص الأنابيب حسب الطول المطلوب باستخدام المنشار اليدوي أو المقص الكهربائيّ.







بعد ذلك نثبت الأنبويين على الماكنة، ونمسح طرفي وسطح الأنبويين لإزالة أيّ عالق، ونضع قرص الحف بينهما لتسوية طرفي الأنبوب، لينطبق كلّ منهما على الآخر تماماً.











بعد وصول درجة حرارة قرص التّسخين إلى الدرجة المناسبة والتي تتراوح عادة بين (۲۰۰ - ۲۳۰) درجة مئوية، يمكن استخدام جهاز قياس درجة الحرارة، نضع قرص التسخين بين الأنبوبين، ونحرك مقبض القوة المحسوبة ونثبتها، لإنشاء بروز مصهور بارتفاع معين، ثم نخفف القوة، وننتظر زمن التسخين المناسب.







نحصل على القوة وأزمنة عملية التسخين واللحام والتبريد حسب سماكة جدار الأنبوب من خلال الكاتلوج المرفق مع ماكنة الحام، أو من خلال الرسم الموضّح على الماكنة.

إضافة إلى معادلة الحصول على القوة الآتية:

$$F = (D-S) * S * 3.14 * Y$$

- F]: القوة اللازمة لضغط الأنبوبين أثناء عملية التّسخين، أو جمع الأنبوبين للحامهما (نيوتن).
 - D:القطر الخارجي للأنبوب (ملم).
 - S:سماكة جدار الأنبوب (ملم).





□ Y:قيمة ضغط معينة، وتساوي (١٠٠٠ نيوتن/ملم ، أو أقل)، وقد تصل إلى (١٠٠٠ نيوتن/ملم) عند حساب القوة اللازمة لضغط الأنبوبين أثناء عملية التسخين (Heating pressure)، وتساوي (١٠٠٠ نيوتن/ملم ، تزيد أو تقل عن ١٠٠٠) عند حساب القوة اللازمة لضغط الأنبوبين أثناء عملية إنشاء البروز المصهور على قرص التسخين (Joining pressure) أو عملية ربط الأنبوبين للحام (Joining pressure).

ال مثال:

نرید لحام أنبوبین من HDPE، قطر کلّ أنبوب S=5 وسماکة جدار کلّ أنبوب (S=5 mm) فطر کلّ أنبوب (S=4) باستخدام ماکنة لحام أنابیب HDPE البلاستیکیة، احسب:

- القوة اللازمة لضغط الأنبوبين أثناء عملية إنشاء البروز المصهور (Equalisation)؟
 - القوة اللازمة لضغط الأنبوبين أثناء عملية التسخين؟
 - القوة اللازمة لضغط الأنبوبين أثناء عملية الربط للحام؟



حساب القطر الخارجي للأنبوب بالملمتر

 $D = 4" \times 2.54 = 10.16$ cm $= 10.16 \times 10 = 101.6$ mm $+ 2 \times 5$ mm = 111.6 mm

حساب القوة اللازمة لضغط الأنبوبين أثناء عملية إنشاء البروز المصهور بالنيوتن

 $F1 = (111.6 \text{ mm-5 mm}) \times 5 \text{ mm} \times 3.14 \times 0.15 \text{ N/mm}^2 = 251 \text{ N}$

حساب القوة اللازمة لضغط الأنبوبين أثناء عملية التسخين بالنيوتن

 $F2 = (111.6 \text{ mm}-5 \text{ mm}) \times 5 \text{ mm} \times 3.14 \times 0.01 \text{ N/mm}^2 = 16.73 \text{ N}$

حساب القوة اللازمة لضغط الأنبوبين أثناء عملية الربط للحام بالنيوتن

 $F3 = (111.6 \text{ mm}-5 \text{ mm}) \times 5 \text{ mm} \times 3.14 \times 0.15 \text{ N/mm}^2 = 251 \text{ N}$

تكون الأنابيب جاهزة بعد عملية التسخين، لعملية الوصل باللحام، نقرّب الأنبوبين، ونضغط بتأثير القوة، ونثبتها، ونتركها زمن اللحام المطلوب، وبعد فك الأنبوبين الملحومين نتركهما زمن التّبريد المطلوب.










فكّر: هل باستطاعتنا تبريد اللحام في هذا النوع من اللحام باستخدام الماء؟ ولماذا؟




الجدير بالذكر أن ارتفاع بروز اللحام في لحام هذا النوع من الأنابيب ألا يزيد عن:

1.1 × سماكة جدار الأنبوب



ولتوضيح المراحل السابقة، انظر الرسم البياني أدناه:







والجدول الآتي يبين ارتفاع البروز المصهور على قرص التّسخين، وأزمنة التّسخين واللحام والتّبريد، حسب سماكة جدار الأنابيب البلاستيكية عالية الكثافة HDPE:

جدول يبين قيم مرجعية لأغراض لحام أنابيب HDPE، عند درجة حرارة محيطية لغاية 40 درجة مئوية وحركة هواء متوسطة

1 سماكة جدار الأنبوب	2 إنشاء البروز المصهور Equalising	3 التسخين Preheating T= 10 * S	4 التبديل Changeover		5 الربط ining زمن التبريد
S	ارتفاع البروز المصهور عند ضغط p = 0.15 ± 0.01 N/mm²	زَمِن النَّسَّخينَ عند ضغط p ≤ 0.01 N/mm²	أقصىي زمن للتبديل	زمن ضغط الربط " اللحام"	عند ضغط ربط p = 0.15 ± 0.01 N/mm²
ملم [mm]	ملم [mm]	[s] ث	s]s] ث	[s] ث	[min]
bis 4,5	0.5	bis 45	5	5	6,5
4,5 7	1.0	45 70	5 6	5 6	6.5 9.5
7 12	1.5	70 120	6 8	6 8	9.5 15.5
12 19	2.0	120 190	8 10	8 11	15.5 24
19 26	2.5	190 260	10 12	11 14	24 32
26 37	3.0	260 370	12 16	14 19	32 45
37 50	3.5	370 500	16 20	19 25	45 61
50 70	4.0	500 700	20 25	25 35	61 85
70 90	4.5	700 900	25 30	35	85 109
90 110	5.0	900 1,100	30 35	35	109 133
110 130	5.5	1,100 1,300	max. 35	35	133 157



ثالثاً: توصيل الأنابيب البلاستيكية الحرارية PP-R:

تتم عملية توصيل الأنابيب البلاستيكية الحرارية PP-R مع قطع الوصل من النوع نفسه، بوساطة ماكنة لحام خاصة وفق مبدأ اللحام بالصّهر، فتسخن المادة إلى درجة حرارة معينة تنصهر عندها القطعتان، ثم يختلط بعضهما ببعض.

ولهذه الماكنة لقم عديدة تناسب أقطار الأنابيب المختلفة، ولكلّ منها درجة انصهار وزمن تنتهي عنده عملية اللحام.



قبل البدء بعملية اللحام، يتم قص الأنبوب حسب الطول المناسب باستخدام أدوات قص الأنابيب المختلفة، وتنظيف طرف الأنبوب جيداً. نشغل الماكنة ونقوم بتعيير منظم درجة الحرارة على درجة الحرارة المناسبة حسب قطر الأنبوب، فعند وصول درجة الحرارة للحد المطلوب يضيء مصباح الإشارة الأخضر، فنضع الأنبوب في لقمة التسخين (الأنثى)، وقطعة الوصل في لقمة التسخين (الذكر)، وننتظر زمن التسخين المناسب، ثم نوصل الأنبوب بقطعة الوصل، ونضغط ليدخل المسافة المناسبة.








فكّر: كيف يمكن توصيل أنبوبين PP-R، دون استخدام قطعة وصل؟

🔷 العوامل المؤثّرة في جودة لحام أنابيب PP-R بقطع وصلها:



عيوب في ماكنة اللحام، إن وجود خلل في منظم درجة حرارة التسخين، قد يؤدي إلى التسخين الشديد للأنبوب، وبالتالي ضعف منطقة اللحام.

أو إذا أُزيلت مادة التفلون عن لقم التسخين، سيؤدي إلى التصاق أجزاء من الأنبوب، فيضعف عملية اللحام.


٣ مشاكل فنية، خاصة بمهارة الفني.


إن الدخول بالأنبوب مسافة أقل من المسافة المطلوبة، سيترك فراغاً داخليّاً يؤدّي إلى تسريب المياه من منطقة اللحام.

أو الدخول أكثر من المسافة المطلوبة، سيؤدي إلى انصهار عكسى يغلق أجزاء من فتحة الأنبوب.














ولحل هذه المشكلة، يجب تحديد المسافة المطلوبة حسب قطر الأنبوب، وذلك من الكاتالوج المرفق مع الماكنة، أو من شبلونة مرفقة مع الماكنة تناسب أقطار أنابيب مختلفة تبدأ من (١٦ ملم - ١٢٥ ملم).



- ك نظافة الأنبوب وقطعة الوصل من أيّ سوائل أو شوائب عالقة (ماء، زيت، شحمة، غبار).
- و الدخول والخروج بالأنبوب بشكل غير مستقيم، سيحدث فراغات داخلية بين الأنبوب وقطعة الوصل، سيؤدي إلى ضعف اللحام وحدوث تسريب مياه.



فعند تلافي المشكلات السابقة، والالتزام بالقواعد الفنية السليمة أثناء عملية اللحام، سيكون اللحام جيداً.





وفيما يلى جدول يبين مسافات دخول الأنابيب البلاستيكية الحرارية PP-R، حسب أقطار الأنابيب، وأزمنة التسخين والتّبريد.

and the same of th	ء ۽	۵.		ع	
المائد المائد المائد	7 1: 1	م أمّال	DD D 7. 1 - 11 7 < "	. L. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	جدول عام يبيّن مسافات
التستحين والتبريد	الا تابيت، وارمنه	حسب اقطاد	ستبحيه الحرارية ۲۲-۱۲)	د حول آلا نابيت البلالة	جدول عام بيين مساقات
	J J	•		3	D \ -3 \ \

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			O (O) .
زمن التّبريد	وقت المعالجة	زمن التّسخين	عمق اللحام (مسافة الدخول)	قطر الأنبوب
دقيقة	ثانية	ثانية	ملم	ملم
۲	٤	٥	١٣	١٦
۲	٤	٥	١٤	۲.
٤	٤	٧	10	40
٤	٦	٨	١٧	٣٢
٤	٦	١٢	١٨	٤٠
٤	٦	١٨	۲.	٥.
٦	٨	7 £	77	٦٣
٨	٨	۳۰	44	٧٥
٨	٨	٤٠	44	٩.
٨	٨	٥.	٣٥	11.
٨	١.	٦.	٤١	170



رابعاً: توصيل الأنابيب بالوصلات المشفهة الملحومة (الفلنجات)

لا يختلف هذا النوع من التّوصيل عن التّوصيل بالفلنجات المسننة، إلا في كون هذا النوع من الفلنجات مخصص لتوصيل الأنابيب باللحام، حيث تخلو هذه الفلنجة من التّسنين الداخلي في مركزها، ويستبدل ذلك، بعنق خاص لعملية اللحام.

فبعد لحام طرفى الأنبوب بفلنجة لحام، يوضع مانع التسرب بين الفلنجتين، ويتم التّوصيل بربط براغي الفلنجات ببعضها.





فكّر: هل يمكن توصيل أنابيب مختلفة في مادة الصّنع ببعضها بعضاً؟

اعمل على إعداد تقرير خاص تقدّمه إلى معلمك عن هذا الموضوع.







السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصّحيحة فيما يأتي:

أداة تستخدم لعمل أسنان للأنابيب الفولاذية، لأغراض التوصيل بالتسنين:

أ- مقص الأنابيب الفولاذية. ب- ماكنة التسنين اليدوية أو الكهربائية.

ج - ماكنة التفليج. د- ماكنة لحام القوس الكهربائي (الإلكترود المغطي).

أداة تستخدم لإزالة رايش الحديد والعوالق الناتجة عن عملية قص الأنبوب الفولاذي:

أ- مفتاح الأنابيب. ب- مقص الأنابيب الفولاذية. ج- قرص الحف الكهربائيّ. د- رايمر الأنابيب.

(٣) من موانع التسرب المستخدمة في توصيل الأنابيب البلاستيكية UPVC:

أ- الجلدة الكاتمة والمادة اللاصقة. ب- خيوط الكتان.

ج- شريط التفلون. د- الحلقة الكاتمة.

للوقاية من تأثير لحام القوس الكهربائي على العينين، نرتدي:

أ- كفوف اليدين. ب - نظارات اللحام الشفافة.

ج- وجه اللحام المعتم أو نظارات اللحام المعتمة.

أداة تستخدم لعمل كم أو مفة في أنبوب النحاس لأغراض التوصيل باللحام:

أ- أداة التفليج. ب- مقص أنابيب النحاس. ج- سنبك التوسيع. د- منظف فالة اللحام.

 أنبوب بلاستيكي HDPE، قطره ٤» وسماكة جداره ٥ ملم، يراد لحامه بأنبوب آخر من النوع نفسه والقطر وسماكة الجدار، أقصى ارتفاع لبروز اللحام، هو:

أ- ٤٠، ملم ب- ١٠، ملم ج- ٥٠، ملم د- لا يسمح بوجود بروز.

آلة تستخدم لفحص تسريب المياه من شبكة الأنابيب :

أ- ماكنة لحام أنابيب PP-R باليدوية والكهربائية.

9 5

- ماكنة المحديد المسافة المطلوبة لدخول الأنبوب البلاستيكي الحراري PP-R، في لقمة تسخين ماكنة اللحام:
- أ- شبلونة العلام. ب- قلم العلام. ج- المتر المعدنيّ. د- مقياس درجة حرارة قرص التّسخين.
- (م) لفائف شعرية ناعمة، تلف على أسنان الأنابيب لتعبئة الفراغات بين أسنان الأنبوب وأسنان قطع الوصل، لمنع التسرب:
- أ- لفائف شريط التفلون. ب- خيوط الكتان (الكتكت). ج- الجلدة الكاتمة. د- المادة اللاصقة.
- حلقات فولاذية مطروقة، تم تصميمها لتصل أجزاء من الأنابيب، أو لوصل أنبوب بقطعة وصل أو صمام:
 أ- الكاسكيت.
 ب- المفة.
 ج- الوصلات المشفهة (الفلنجات).
 - السؤال الثّاني: اذكر خمساً من العدد اليدوية التي تعلمتها في هذه الوحدة، واستخدام كلّ منها؟
 - السؤال الثّالث: استنتج إجراءات الصّحة والسّلامة المهنية عند توصيل الأنابيب بوساطة ماكنة لحام القوس الكهربائيّ.
 - السؤال الرابع: اذكر العوامل المؤثّرة في جودة لحام الأنابيب البلاستيكية الحرارية (PP-R) بقطع وصلها.
 - السؤال الخامس: علل ما يأتي:
 - أ يفضل إزالة الرايش من الأنبوب، قبل عملية التوصيل.
 - ب يجب تثبيت قطع الأنابيب جيداً بملزمة الأنابيب عند القيام بعمليات القص والتسنين.
 - ج نضع زيت التبريد أثناء عملية تسنين الأنابيب الفولاذية.
 - السؤال السّادس: كيف تفك لقمة التسنين في ماكنة التسنين اليدوية عن أسنان الأنبوب بعد الانتهاء من عملية التّسنين؟
 - السؤال السّابع: أذكر أنواع ملازم الأنابيب المستخدمة لتثبيت الأنابيب؟



مشروع الوحدة:



- اعمل شبكة أنابيب رباعية الأضلاع يتوسطها أنبوب، لأنواع الأنابيب الآتية:
- أ) أنابيب حديد فولاذية مجلفنة 1⁄2 " ٦٠ سم × ٦٠ سم، باستخدام قطع الوصل المسننة.
- ب) أنابيب حديد فولاذية سوداء 1⁄2 " ٦٠ سم × ٦٠ سم، باستخدام لحام القوس الكهربائيّ.
- ت) أنابيب نحاسية ٨/٣ " ، ٠٠ سم × ٠٠ سم باستخدام لحام الأوكسي استيلين، أسلاك النحاس، والقصدير.
 - ث) أنابيب نحاسية ٥/٨ "، ٥٠ سم × ٥٠ سم باستخدام التفليج وقطع الوصل النحاسية المسننة.







تمديد شبكات المياه والصرف الصّحي



ناقش وتأمّل: كيف يمكن الحصول على المياه في المنزل والتّنخلص من الفضلات السّائلة والصّلبة؟

🎶 الوحدة النمطية الثّالثة: تمديد شبكات المياه والصّرف الصّحي

يتوقع من الطّلبة بعد دراسة الوحدة وتنفيذ مواقفها التّعليميّة التّعلميّة أن يكونوا قادرين على تمديد شبكات المياه الساخنة والباردة، وشبكات الصّرف الصّحي في مهنة التّمديدات الصّحية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتمة:

- الصّحية. المخططات الهندسية المتعلقة بالتّمديدات الصّحية.
- (٢) القدره على استخدام أنبوب الشقلة لتحديد المستويات والارتفاعات للتمديدات الصّحية.
 - القدره على تحديد أماكن التّمديدات حسب المخططات الهندسية.
 - ﴿ ٤ اختيار قطع الوصل المناسبة حسب موقف التّمديدات الصّحية وتجميعها .
 - القدره على استخدام أدوات الحفر المناسبة لتأسيس التمديدات الصّحية.
 - ٦ القدره على تمديد شبكات المياه والصّرف الصّحي.



🕜 الكفايات المتوقع امتلاكها من الطّلبة بعد الانتهاء من هذه الوحدة وتنفيذ مواقفها التّعليميّة التّعلميّة: -

ري أولاً: الكفايات الاحترافية:

- القدرة على قراءة المخططات الهندسية ذات الصلة
 بالمهنة وفهمها جيداً والتعامل على أساسها وتنفيذها.
- معرفة الألبسة والأدوات اللازمة لضمان الأمن والسلامة المهنيه لكل عمل.
- القدرة على فهم واستعمال أنواع العدة والأجهزة
 الكهربائية الخاصة بالمهنة جميعها.
 - معرفة نوعية العدة المطلوبة لكلّ عمل.
- المعرفة التّامة بالقطع المطلوبة للعمل وطلبها كماً
 ونوعاً وحسب المخطط الهندسي.
- امتلاك المهارة الفنية اللازمة لجمع القطع المطلوبة
 مع بعضها بطريقه صحيحة.

🥏 ثانياً: الكفايات الاجتماعية والشخصية:

- التّحلي بالسمعة والأخلاق الحسنة في المجتمع.
 - التّعامل بصدق وأمانة مع الزبائن.
 - يتبادل المشورة، ويسمع الرأي الآخر.
 - تحمل النقد من الطرف الآخر والتّجاوب معه.
- القدره على إدارة الحوار والاقتاع والحصول على المعلومة من الزّبون.
 - القدره على التواصل الفعال.
 - الحرص على المظهر اللائق واللباس الحسن.
 - الحفاظ على أسرار الزّبون.
 - القدرة على التّأمل الذاتي.
 - القدره على تقديم المساعده الفنية للزّبون.
 - تحمل الزّبون والصبر عليه.
 - الدقة في المواعيد.
 - عدم تجاوز حدود العمل.
- تطوير الـذات ومتابعة الأمـور الفنيـة المسـتجدة علـي صعيـد المهنـي.
- بناء جسور الثقة مع المهنيين الآخرين والتجار أصحاب العلاقه بعمله.

🤣 ثالثاً: الكفايات المنهجية:

● التّعلم التّعاوني.

• العمل بروح الفريق.

- الاتصال والتواصل مع أصحاب الخبرة.
- الاطلاع الدائم على كلّ ما هو جديد في السوق عبر التّجار والتّواصل معهم.
 - استخدام الكتالوجات للمعرفة والاطلاع والتنفيذ.
 - استخدام التكنولوجيا لجمع المعلومات.
 - تبادل الخبرات.

🥏 قواعد الأمن والسّلامة المهنية:

- معرفة أسماء الألبسة والأدوات المستعملة الخاصة بالأمن والسّلامة المهني في العمل على مختلف أنواعها واستعمالاتها.
 - التدرب على استعمال هذه الألبسة والأدوات بطريقه علمية.
 - الانتباه والتّركيز أثناء العمل بما بين يدك، نقطة مهمة لضمان السلامة.
 - الوقفه السليمة أثناء العمل.
 - ارتداء اللباس والأدوات المناسبة لما يتناسب مع كلّ عمل.
 - عدم الاستهتار والحذر أثناء تنفيذ العمل مهما كان حجمه.
 - فحص الأجهزة الكهربائية، والتأكد من جهوزيتها للعمل قبل الاستعمال.
 - عدم استخدام أيّ أداة كهربائية في حال عطل المفتاح.
 - اختيار الكوابل الكهربائية المناسبة للعمل الذي تقوم به.
- اختيار الصواني المناسبة (مقص القرص الكهربائي) بما يتناسب مع طبيعة العمل.
- عدم استعمال الدسك(مقص القرص الكهربائي) دون الواقي الخاص به بصورة قطعية.
 - وضع الإشارات التحذيرية الدالة على وجود عمل.
 - لباس الألبسة العاكسة إذا كان عملك أثناء الليل.
 - ضرورة وجود طفايات حريق في الموقع.
 - الوقوف على تخوت ثابتة أو سقايل أثناء العمل على أماكن مرتفعة.
 - إخبار المسؤول المباشر عن وقوع أيّ إصابة عمل لإجراء اللازم.
 - وجود خزانة إسعاف أولى في موقع العمل للإصابات الخفيفة.
 - اشتراط وجود تأمين للعمال عن إصابات العمل.





الموقف التعليمي التعلّمي الأول: تأسيس منزل بشبكة صرف صحي داخلية



وصف الموقف التّعليمي: اتصل زبون، وطلب تمديد منزله بشبكة صرف صحي للأرضية وسقف الطابق الأرضي مع مزاريب الأمطار كمرحلة أولى على أن يكون العمل جميعه بموجب مخططات هندسيّ ومواصفات فنية وتحت إشرا<mark>ف هندسي.</mark>

الموارد	المنهجية	الوصف	خطوات العمل الكامل
 المخططات. المهندس المشرف، الرّبون. حاسوب. شبكة (الإنترنت). كتالوجات مطابقة للمواصفات المطلوبة. الاتّصال بتجار أدوات صحية. الاتّصال بفنين مهرة من التّخصص نفسه. 	 مناقشة المخططات الهندسية والمواصفات الفنية وتحليلها. العمل الجماعي. الحوار والنقاش. البحث والتّحري، التّصال والتّواصل مع المهنيين والتّجار. 	• دراسة المخططات الهندسية والمواصفات الهنية. • الاستفسار من المهندس المشرف عن الأمور غير الواضحة. • جمع البيانات المطلوبة كافة من السوق المحلية وعبر شبكة (الإنترنت). • جمع البيانات كافة، وإجراء حصراً للكميات كما ونوعاً بما يتطابق مع المخططات الهندسية والمواصفات الهندة المطلوبة.	اجمعُ البيانات، وأُحللها
 هاتف نقال. وسیلة نقل. 	_	• تحديد موعد معه لزيارة الموقع بحضورالإشراف. • توقيع اتفاقية بين الطرفين حول العمل والأجور والدفعات والوقت المطلوب لتسليم العمل للزّبون. • لتنفيذ العمل. • إعداد تقارير لتوثيق العمل المنجز وأية أمور أخرى. • إعداد التقارير اليومية لسير العمل.	أُخطط و أُقررُ





	 كتابة الطلبية اللازمة لتنفيذ العمل. تحديد العده المطلوبة لتنفيذ العمل. الاتصال بالتاجر من أجل تحضير الطلبية المتفق عليها معها، وإرسالها حين الطلب. 	
 المخططات الهندسية. العدة اللازمة للتنفيذ. ألبسة وأدوات الأمن والسلامة المهني. الخطه الزمنية. 	• الوصول إلى موقع العمل. • ارتداء الأبسة والأدوات الواقية لضمان السلامة والأمن المهني. • الاتصال بالتاجر لإحضار الطلبيه المتفق عليها. • تحديد أماكن الفتحات ومزاريب المياه بناء على المخططات الهندسية. والقطع اللازمة كلّ في الأنابيب البلاستيكية والقطع اللازمة كلّ في الأنابيب المياد ووضع موقعها وحسب القياسات والتجلود والمواد اللاصقه والأبعاد المطلوبة ووضع ميزان الماء لتحديد نسبة للتلاحم مع استعمال الميلان في الأنابيب الأفقية ميزان الماء لتحديد نسبة الميلان في الأنابيب الأفقية وتثبيتها جيداً، ووضع بنسبة المزاريب في مكانها وتثبيتها بجانب الأعمدة. الناتهاء كنوع جيد للتوثيق والرجوع عند الحاجة.	أُنْفُذُ



 التقارير اليومية وتقارير التوثيق. كاميرا تصوير. هاتف نقال. وسيلة نقل. 		• إعلام المهندس أو صاحب العمل بضرورة الإشعار قبل موعد الصبة التالية بثلاثة أيام من أجل ترتيب الموعد وإنجاز العمل التالي.	
• أدوات الفحص والقياس.		 التأكد من الالتزام بقواعد الأمن والسلامة المهني. التأكد من إغلاق الفتحات جميعها بالسدات حفاظاً على الخطوط من الباطون أثناء الصب. بعد إتمام العمل يتم فحص القطع والأنابيب من عدم كسرها أو من التسريب. التأكد من ترك المكان التسريب. التأكد من تبك المكان أو الأنابيب، وإرسالها خالياً من تبعثر القطع للمخزن في الموقع. إحصاء العدة التي تم مغادرته. العمل بها في الموقع قبل مغادرته. 	أتحقق
• الدفاتر الخاصة بالتوثيق.	• استخدام نماذج خاصة بالتوثيق	 توثيق أسماء العدة المطلوبة للعمل. يتم توثيق كيفيه استعمال الأدوات ومواد العمل. يتم توثيق خطوات العمل السابقة جميعها، وتوثيق النتائج، وتوثيق عملية التمديدات. 	أوثّقُ وأعرضُ





• البرمجيات الخاصة بالعرض والتقييم.	J. J	• كتابة الملاحظات المهمة جميعهاوتوثيقهاعن العمل. • كتابة التقرير اليومي عن سير العمل، وعدد العمال، والعمل المنجز. • تسليم المهندس أو صاحب العمل نسخه من الصور والتقارير التي تشمل ملاحظات عن العمل والتقارير اليومية. • تسليم العمل المنجز إلى المهندس المشرف أو صاحب العمل، وأخذ الموافقة الخطية على الاستلام.	
• ورقة العمل الخاصة بالتقييم .	الطّلبة. • تحليل ورقة العمل	• مقارنة الطلبة بين النتائج التي حصلوا عليها بعد التنفيذ والمتطلبات بحسب طلب الفني في حلّ المشكلة. • يلخّص الطّلبة النتائج التي تم الحصول عليها . • تقديم المعلّم التغذية الراجعة الخاصة به. • قيام المعلّم بتقييم عمل الطّلبة من خلال ملاحظاته ومتابعته لهم أثناء التنفيذ.	أُقوّمُ





- ما أهمية ارتداء ألبسة وأدوات السلامة والوقاية في موقع العمل؟
 - اذكر أسماء بعض أنواع العدة المستعملة في تنفيذ العمل؟
- كيف يتم تعيين مواقع السيفونات والأكواع في مكانها وتمديدها؟
- ما أهمية وضع الجلدة والسيلكون عند تجميع قطع البلاستيك مع بعضها؟
 - ما نسبة الميلان المطلوبة لكل متر طولي؟



أتعلّم:

قبل الخوض في عمل التمديد يجب أن نتطرق إلى أهمية شبكات الصّرف الصّحي، وأهميتها للمدن والأحياء السكنية وفي المنازل والمنشآت كونها من أهم عناصر البنية التحتية لما توفره من صحة وسلامة للإنسان وتمنع تلوث البيئة، حيث يتم تصريف المياه والفضلات الآدمية جميعها من خلال هذه الشبكات بدءاً من المنزل وانتهاء بشبكات الصّرف الصّحى العامة أو حفر الامتصاص.

لذا يجب أخد الحيطة والحذر والانتباه أثناء التّمديد والحرص على أمرين الأول: طريقة التركيب الجيد من خلال استعمال الجلود الخاصة ومادة السيلكون لعدم التسريب، والثاني إعطاء الميلان المناسب لسهولة جريان الصرف صحى، وعند التنفيذ يجب التقيد بالمخططات الهندسية والمواصفات الفنية المعده سلفاً لتنفيذ العمل، ومن هنا وكخطوة أولى يجب إعادة قراءة المخططات الهندسية والمواصفات الفنية قراءة دقيقة ومتأنية من أجل التنفيذ الصحيح، والاستفسار عن أي نقطة غامضة من المهندس المشرف.

وفي حال وجود أيّ تغيير في المخططات أو المواصفات يتوجب حصولك على كتاب خطى بنوعية التّغيير من قبل المهندس المشرف. وكون العمل في المرحلة الأولى للأرضية، وسيتم تأسيس جميع المرافق الصّحية في المنزل، وأيضاً تأسيس الأنابيب للسطح الذي يليه، ولتصبح تهوية فيما بعد وتأسيس مزاريب مياه الأمطار، لذلك يبدأ العمل في هذه المرحلة بعد صب (الجسور الأرضية)







وطم ما بينها وعمل تسوية وإشباعها بالماء، ودحلها وفرش الأرضية بالبلاستيك وفرد شبكة الحديد. بعد ذلك يتم استدعاء فني التمديدات الصّحية ليقوم بتحضير المواد المطلوبة.

















وأن يقوم بتحديد أماكن الفتحات جميعها بموجب المخطط الهندسي آخذين بالاعتبار الدقة في القياسات والأبعاد.



وعند تمديد الخطوط الأرضية يجب قص الأنابيب بطريقة صحيحة، وكسحها لتسهيل الدخول في القطعة الأخرى.



ووضع الجلدة الكاتمة في مكانها واستعمال السيليكون.









ويتم تركيب القطع في مكانها، وتثبيتها مع استعمال ميزان الماء لتحديد نسبة الميلان ١٪ لكلّ متر طولي.








و ضرورة إغلاق الفتحات بالسدات البلاستيكية جميعها لعدم تسرب الباطون إليها أثناء الصّب.



ويتم استعمال ميزان الماء لتحديد نسبة الميلان في خطوط الصّرف الصّحي بنسبة ١٪.









بعد الانتهاء من التركيب يجب مطابقة العمل حسب المخطط قبل مغادرة الموقع.





وضرورة إجراء فحص للخطوط للتأكد من عدم وجود سيلان أو كسور وتسليم العمل للمهندس المشرف على العمل، وأخذ كتاب خطي بالاستلام.

رم ويوجد نظامان لشبكات الصرف صحي المنزلية:

النظام في المنازل الصغيرة.





الصلبة، ويستعمل هذا النظام في الأبنية الكبيرة والمتعددة الطّوابق والمؤسسات والمستشفيات والمدارس.



ر ولنظام الخطين فائدتان، هما:

- تخفيف الضغط على شبكة الصرف صحي المنزلية.
- إمكانية استغلال مياه الصرف النظيفة كمياه المغاسل والمجلى والاستحمام في خزان خاص، وإعادة استغلاله في ريّ المزروعات، وبذلك يتم توفير استهلاك المياه.







الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّاني: تأسيس منزل بشبكة مياه ساخنة وباردة

وصف الموقف التّعليمي: اتصل زبون، وطلب تمديد منزله بشبكة المياه الساخنة والباردة للأدوات ال<mark>صّحية</mark> جميعها، على أن تشمل التّمديدات ما يلي: المطبخ /مجلى/غسالة/جلايه/فلتر ماء/ثلاجة/وفي الحمام الغربي/ بانيو/مرحاض غربي /شطافة/مغسلة عمودية/حمام الضيوف/مغسلة معلقة/مرحاض غربي/شاور، على أن تكو<mark>ن</mark> التّمديدات بالأنابيب البلاستيكية المرنة، بموجب مخططات هندسية، ومواصفات فنية، وإشراف هندسي.

الموارد	المنهجية	الوصف	خطوات العمل الكامل
 المهندس المشرف، الزّبون. حاسوب. شبكة (الإنترنت). كتالوجات مطابقة 		 القيام بدراسة المخططات الفنية. الاستفسار من المهندس المشرف عن الأمور غير الواضحة. جمع البيانات المطلوبة جميعها من السوق المحليه وعبر شبكة (الإنترنت). جمع البيانات كافة وإجراء حصر للكميات، كماً ونوعاً، بما يتطابق مع المخططات الهندسية والمواصفات الفنية المطلوبة. 	أجمعُ البيانات وأُحللها
• وسيلة نقل.	• التواصل مع المهندس المشرف والزّبون عن طريق الاتّصال المباشر و الهاتف.	 تحديد موعد لزيارة الموقع بحضور الإشراف. توقيع اتفاقية بين الطرفين حول العمل والأجور والدفعات والوقت المطلوب لتسليم العمل للربون. إعداد خطة زمنية لتنفيذ العمل. 	أُخططُ وأُقررُ



• الزيارة الميدانية.	إعداد تقارير لتوثيق العمل المنجز وآية أمور أخرى. إعداد التقارير اليومية لسير العمل. كتابة الطلبية اللازمة لتنفيذ العمل. تحديد العدة المطلوبة لتنفيذ العمل. الاتصال بالتاجر من أجل تحضير الطلبية المتفق عليها معه، وإرسالها حين الطلب.	
	• الوصول إلى موقع العمل. • ارتداء الألبسة والأدوات الواقيه لضمان السلامة والأمن المهني. • تنظيف الموقع من مخلفات البناء. • أخذ شقلة بلاط في المنزل لتحديد مستوى ارتفاع فتحات المياه، وصندوق المجمع. • تحديد أماكن الفتحات والأنابيب الارتفاعات المطلوبة. • تحفير أماكن الفتحات والأنابيب وصندوق المجمع. • تحفير أماكن الفتحات والأنابيب الاتصال بالتّاجر لإحضار وصندوق المجمع. • الاتصال بالتّاجر لإحضار وضعها في شبلونة معدنيه للحفاظ • تثبيت الأكواع البلاستيكية بعد المطلوب للخلاطات ومع استعمال ميزان الماء أثناء مع استعمال ميزان الماء أثناء التركيب لتركيبها مستوية.	أُنفَّذُ





 المخططات العدة اللازمة للتنفيذ. ألبسة وأدوات الأمن والسلامة الحظه الزمنية. هاتف نقّال. سيارة. 	• العمل الجماعي.	• تركيب صندوق المجمع. • في اليوم التالي وبعد جفاف الأكواع والصّندوق يتم تركيب الأكواع النحاسية داخل أكواع البلاستيك. • تجميع العيون الساخنة والباردة حسب العدد المطلوب لكلّ منها، وتثبيتها الفراشة بالقطر نفسه. • تمديد الأنابيب البلاستيكية المرنة، وشبكها بين فتحة المياه والمجمع. • تثبيت الأنابيب البلاستيكية المرنة، والمجمع. • تثبيت الأنابيب البلاستيكية المرنة بالأرضية بوساطة المرابط. • ربط ماكنة الفحص على الشبكة والمجع وإجراء فحص فلى التأكدمن عدم وجودسيلان. • إغلاق فتحات المياه جميعها بسدات للحفاظ عليها. • وضع خليط الإسمنت على الأنانبيب البلاستيكية المرنة جميعها.	
• أدوات الفحص والقياس.	 المشاهدة والملاحظة. استخدام أدوات القياس. 	• التأكد من الالتزام بقواعد والأمن والسلامة المهني. • التأكد من إغلاق الفتحات جميعها بالسدات حفاظاً على الخطوط من الباطون أثناء القصارة والبلاط بعد إتمام العمل يتم فحص القطع جميعها والأنابيب البلاستيكية المركبة، والتأكد من عدم الكسر أو التسريب.	أتحقق



		 التأكد من ترك المكان خالياً من تبعثر القطع أو الأنابيب وإرسالها للمخزن في الموقع. إحصاء العدة التي تم العمل بها في الموقع قبل مغادرته. 	
 الدفاتر الخاصة البرمجيات الخاصة التقارير اليومية، وتقارير التوثيق. كاميرا تصوير. العرض والتقييم. 	بالتوثيق. • كتابة التقارير.	• توثيق أسماء العدة المطلوبة للعمل. • توثيق كيفية استعمال الأدوات ومواد العمل. • توثيق خطوات العمل السابقة وتوثيق النتائج، وتوثيق التمديدات. كتابة جميع الملاحظات المهمة وتوثيقها عن العمل، وعدد العمال والعمل المنجز. • كتابة التقرير اليومي عن سير العمل، وعدد العمال والعمل المنجز. • تسليم المهندس أو صاحب العمل نسخة من الصور والتقارير التي تشمل ملاحظات العمل المنجز إلى المهندس عن العمل والتقارير اليومية. • تسليم العمل المنجز إلى المهندس الموافقة الخطية على الاستلام.	أوثق وأعرض





• مقارنة الطّلبة بين النتائج • مناقشة جماعية بين • ورقة العمل التي حصلوا عليها بعد التنفيذ الطّلبة .
والمتطلبات بحسب طلب • تحليل ورقة العمل الفني في حلّ المشكلة .
الخاصة بالتقييم .
ويلخّص الطّلبة النتائج التي تتم الحصول عليها .
وتقديم المعلّم التغذية الراجعة .
وتيام المعلّم بتقييم عمل الطّلبة من خلال ملاحظاته .
ومتابعته لهم أثناء التنفيذ .

أقوم



الأسئلة الرئيسية: = = = = = =

- ما أهمية ارتداء ألبسة وأدوات السلامة والوقاية في موقع العمل؟
 - اذكر اسماء بعض أنواع العدة المستعملة في تنفيذ العمل.
 - الما أهمية الشقله وتحديدها قبل عملية التمديد؟
 - ما الفرق في الاستعمال بين الشقلة وميزان الماء؟



أتعلّم:

إن شبكات المياه السّاخنة والباردة مهمّة للإنسان، حيث لا يستطيع الاستغناء عنها في استعمالاته الشخصية واليومية، ولا يخلو بيت أو مؤسسة أو مشفى أو مدرسة أو مصنع منها، لما توفره من راحة وسهولة أثناء استعمال المياه ولغاياتها المتعددة، وأيضاً لما توفره من صحة وسلامة أثناء نقل المياه المعقمة من مصادرها في أنابيب تمنع تلوثها وتحافظ عليها.

ولتمديد شبكات المياه الباردة والساخنة نستخدم أنواعاً مختلفة من الأنابيب، ولكلّ منها طريقة خاصة في الترتيب تختلف عن الأخرى، وهنا يجب التقييد أثناء العمل بمواصفات التنفيذ حسب نوع الأنبوب المراد تركيبة في الشبكة.

وعند التنفيذ يجب المحافظة على ارتداء الملابس الواقية لتوفير السلامة والأمن المهنى، والتقيد بالمخططات





الهندسية والمواصفات الفنية المعدة سلفاً لتنفيذ العمل، ومن هنا وكخطوة أولى يجب إعادة قراءة المخططات الهندسية والمواصفات الفنية قراءة دقيقة من أجل التنفيذ الصّحيح، والاستفسار عن أيّ نقطة غامضة من المهندس المشرف.

وفي حال وجود أيّ تغيير في المخطط أو المواصفات يجب الحصول على كتاب خطي بنوعية التغيير من قبل المهندس المشرف.

قبل البدء في عملية التّمديد نعرض جدولاً بارتفاع فتحات المياه والصرف صحي من مستوى البلاط وهي قياسات عالمية:

ملاحظات	فتحات المياه	قطر أنابيب الصرف صحي المطلوب	ارتفاع خط التّصريف	ارتفاع بطارية الطب	ارتفاع البطارية العادية	اسم الأداة الصّحية	الرقم
رخام /شایش/ستانلس/ ویمکن وضع خط التصریف داخل الجدار وأیضاً خارجه علی بعد ۱۰سم من الجدار.		۲ ''بلاستيك	۰۰-۵۵ سم	۲۰-۰۰ سم	۱۱۰-۱۰۰ سم	مجلى من الأنواع كافة	١
أما ارتفاع المغسلة، فهو من ٨٠ سم- ٥٨ سم مغسلة الرجل، ومغسلة ذوي الاحتياجات الخاصة.		۲"بلاستيك	۰۰۰۰۰ مسم	۰۰۰۰۰ مسم	٥، ١- ٠١ سم	مغسلة عموديه/ معلقة/ عادية	۲
وفي بعض الحالات تركب الفتحات تحت البانيو كون البطارية طب على ظهر البانيو.		١١/٢"بلاستيك			۲۰-۱۰ سم	بانيو / جاكوزي	٣





أما بخصوص الأطقم الغربية فيتحدد ارتفاع فتحة النياجره حسب نوع الطقم من ٢٠سم-٥٠سم	۰۰۰۸سم			 	مرحاض غربي فتحة نياجره	٤
	۳۵-۳۰سم			 	مرحاض غربي فتحة شطاف	٥
ويمكن وضعها خارج الجدار وعلى بعد ١٠سم من حافة الجدار.	۱۰-۱۰ سم	۲"بلاستيك	١٠-٥ سم	 	شطاف (بدیة)	٦
ويركب الشاور بطريقتين: • الحافة العلوية له فوق البلاط. • أقل من مستوى البلاط ب ١/٢سم		۱۱/۲ ''بلاستيك		 ۰-۷ سم	شاور بأنواعه جميعاً	٧
ويركب الغسالة والجلاية بطريقتين، إما خارج الجدار أو داخله.	۰۳۰۰۷سم	۲"بلاستيك	٠٢-٠٢سم	 	غسا لة/ جلاية	
ويركب تحت المجلى مباشرة، ويركب على خط تصريف المجلى خط تصريف الشوائب من الفلتر.	۰۵-۰۰ مسم			 	فلتر ماء (تنقية)	٩
ويمكن تركيب خط التصريف داخل الجدار أو خارجه.	۲۰-۲۰سم	۲ ''بلاستيك	. ٥-٥٥سم	 	ثلاجة للشرب	١.



() ملاحظه: الارتفاعات جميعها في الجدول من مستوى سطح البلاط.

وكون أن المطلوب في هذا الموقف هو الأنابيب البلاستيكية المرنة، فمن الضروري التركيز على كل الجوانب الفنية والعلمية و العملية.

وعند تمديد الأنابيب البلاستيكية المرنة نأخذ بالاعتبار أمور عديدة فنية.

- 🕠 التقيد بمواصفات الصّندوق من حيث المادة، والقياس، واختيار القياس المناسب، حيث يتناسب وعدد الفتحات المطلوبة.
 - γ أن لا يتجاوز بعد صندوق المجمع عن أبعد فتحة أكثر من ١٥م طولي لسهولة الصّيانة.
 - (٣) اختيار مكان مناسب لصندوق المجمع.
 - خرورة وجود علبة تصريف قريبة من صندوق المجمع.
 - ه اختيار الأقطار المناسبة للخطوط الرئيسية.
 - 🔻 أن يكون قطر الأنبوب المغذي لمجمع لديه القدرة على توزيع المياه لأكثر من نقطة في آن واحد.
 - اختيار القطر المناسب للمجمع، حيث يتناسب مع عدد الفتحات المطلوبة.
 - 🔥 اختيار المكان المناسب لسير الأنابيب البلاستيكية المرنة في الأرضيات أو الجدران تلافياً للصدمات.
 - استعمال ميزان الماء أثناء تركيب الشبلونات لخلاط المياه.
 - (١٠) إغلاق فتحات المياه جميعها بالسدات المناسبة تلافياً من إغلاقها عن القصارة أو البلاط.
- (١١) إجراء فحص بوساطة ماكنة الفحص قبل وضع خليط الإسمنت على الأنابيب البلاستيكة المرنة وبعد انتهاء أعمال البلاط للتأكد من عدم التسريب والكسور.
 - (١٢) تثبيت الخطوط بشكل جيد بمرابط مع ترتيب الخطوط، وعدم تركيبها فوق بعضها.
- (١٣) عند انتهاء العمل يجب التأكد من تطبيق المواصفات المطلوبة، وتسليم العمل للمنهدس المشرف أو صاحب العمل وأخذ كتاب خطي.
 - (١٤) تصوير التمديدات جميعها بالكاميرا، إن أمكن.

وعند دخول موقع العمل من أجل التنفيذ علينا التقيد والالتزام بوسائل السلامة والأمن المهني جميعها سواء أكان ذلك باللباس أو استعمال العدة والأدوات، ومن ثم تحضير المواد المطلوبة.





🤷 المواد المطلوبة:





والخطوة الأولى يجب أخذ الشقلة للمنزل، لتحديد مستوى البلاط والعمل بموجبها، وكذلك تحديد ارتفاعات فتحات المياه لكلّ أداة صحية، وتؤخذ الشقلة عادة بالقرب من المدخل الرئيسي للبيت، ونقاط أخرى في الداخل، ونضع إشارة مثلث مقلوب في قلب دائره إشعاراً بنقطة القياس المعتمدة، ويعتمد القياس الأقل، ويطرح منه من ٨-١٢ سم للطمم.





وعليه لو أردنا تحديد بطارية مغسلة جدارية بارتفاع ١١٠سم من مستوى البلاط.

١١٠-١٠٠ اسم نضع علامة أعلى من سطح المثلث المقلوب ب١٠سم ليكون مستوى الفتحة من منتصفها إلى وجه البلاط ١١٠سم.


ولو طُلب منا تعيين فتحه للبانيو على ارتفاع ٢٥سم من مستوى البلاط نقوم بما يلي:

١٠٠٠ = ٣٥سم لذلك نأخذ قياساً من أعلى المثلث المقلوب إلى أسفل ٣٥سم، وبذلك يتم تحديد فتحة البانيو.




ملاحظة مهمة:

- إذا كان ارتفاع الفتحة أكثر من الرقم المعتمد، يطرح الرقم المعتمد من الارتفاع، والناتج يثبت على الجدار من أعلى المثلث إلى أعلى ليصبح مركز الفتحة المطلوبة.
- إذا كان ارتفاع الفتحة أقل من الرقم المعتمد، يطرح الارتفاع من الرقم المعتمد، والناتج يثبت على الجدار من أعلى المثلث إلى أسفل ليصبح مركز الفتحة المطلوبة.
 - والصّورة الآتية توضّح كيفية أخذ الشقلة على الجدار في المنزل.



وبعد ذلك يتم تعليم موقع الفتحات السّاخنة والباردة للأدوات الصّحية جميعها المطلوب تركيبها في المنزل بموجب المخطط الهندسي المعد لهذا الغرض.







نقوم بحفر مكان تثبيت الفتحات والخطوط البلاستيكية المرنة في الجدران حسب الارتفاعات المطلوبة.



ونعد خلطة إسمنتية بنسبة 1/1 من الإسمنت، ونضع الخلطة مكان الشبلونة، ونحضر الشبلونة المثبت عليها كوع البلاستيك والمثبت عليه كوع النحاس ببراغي خاصة، ونقوم بتثبيتها على الجدار، وبشكل مستوٍ باستعمال ميزان الماء.





والخطوة التالية نوزّع الأنابيب المرنة من الفتحات إلى المجمع، ندخل الأنبوب داخل كوع البلاستيك بالشبلونة، ونقوم بسحبه عن طريق وضع مفك في داخل الأنبوب بمسافة لا تقل عن ١٠سم خارج الكوع .







نقوم بقص مكان راس المفك لتسوية الأنبوب البلاستيكي المرن، ووضع ريكورد في الأنبوب وبعده ندخل الرينج النحاسي في الأنبوب ونبقي مسافة ٣ملم أعلى من الرينج لتدخل مكانها بسهولة داخل كوع النحاس، حيث يتم إدخال النبل من أنبوب حديد قياس ١/١» في كوع النحاس لتسهيل دخول الأنبوب فيه، وجمعه جيداً بمفتاح شك رينج مفتوح قياس ٢٤، ويدفع كوع النحاس داخل كوع البلاستيك عن طريق أنبوب الحديد.



يتم تثبيت كوع النحاس مكانه جيداً، وتثبيته عن طريق البراغي النحاسية الخاصة به عن طريق مفك يدوي أو كهربائيّ.







بعد ذلك نثبت صندوق المجمع بارتفاع ٢٠-٢٥سم من مستوى البلاط وبشكل مستو باستعمال ميزان الماء وبموقع مناسب، وتوزيع الأنابيب من المجمع إلى الفتحات، وربطها بالقطع اللازمة، وتثبيت الأنابيب على الأرض عن طريق مرابط أو وضع الطوب عليها بعد ترتيبها جيداً، وعدم وضع أنبوب فوق الآخر لتثبيتها بالخلطة الإسمنتية، وفحص الأنابيب والمجمع بماكنة الفحص الخاصة.





يتم وضع الإسمنت على الأنابيب جميعها، الأرضية وداخل الجدران لحمايتها ولتلافي أيّ إصابة فيه أثناء تنفيذ أية أعمال أخرى.





وفي نهاية العمل يتم تنظيف موقع العمل جيداً، وجمع المواد المتبقية، وإرسالها إلى المخزن، وتسليم العمل إلى المهندس المشرف أو صاحب العمل.



الموقف التّعليمي التّعلّمي الثالث: تأسيس منزل بشبكة صرف صحي داخلية



وصف الموقف التّعليمي: اتصل زبون، وطلب تمديد منزله بشبكة صرف صحى داخلية قبل البلاط، وربطها بشبكة البيت الرئيسية الداخلية، على أن تشمل التمديدات ما يلي: المطبخ /مجلى/غسالة/جلاية/ فلتر ماء/ثلاجة/وفي الحمام الغربي /بانيو/ /شطافة/مغسلة عمودية/حمام الضّيوف/مغسلة معلقة/ /شــاور/إضافة إلى مصارف الشطف على البرندات، حيث تكون التمديدات بأنابيب u-pvc وبالأقطار المناسبة، ووفقاً لمخططات هندسية، ومواصفات فنية وإشراف هندسي.

الموارد	المنهجية	الوصف	خطوات العمل الكامل
• المخططات. • المهندس المشرف، الزّبون. • حاسوب. • شبكة (الإنترنت) . • كتالوجات مطابقة للمواصفات المطلوبة. • الاتصال بتجار أدوات صحية. • الاتصال بفنين مهرة من التخصص نفسه.	مناقشة وتحليل المخططات الهندسية والمواصفات الفنية، و تحليلها . العمل الجماعي . العوار والنقاش . البحث والتحري، الاتصال والتواصل مع المهنيين والتجار .	• دراسة المخططات الهندسية والمواصفات الفنية. • الاستفسار من المهندس المشرف عن الأمور غير الواضحة. • جمع البيانات المطلوبة كافة من السوق المحليه وعبر شبكة (الإنترنت). • جمع البيانات جميعها، وإجراء حصر للكميات، كماً ونوعاً بما يتطابق مع المخططات الهندسية والمواصفات الفنيه المطلوبة.	أجمعُ البيانات، وأحللها





• هاتف نقّال.	• التواصل مع المهندس المشرف والزّبون عن طريق الاتصال المباشر والهاتف. • الزيارة الميدانية.	• تحديد موعد لزيارة الموقع بحضور الإشراف. • توقيع اتفاقية بين الطرفين حول العمل، والأجور، والدفعات، والوقت المطلوب لتسليم العمل للزّبون. • إعداد خطة زمنية لتنفيذ العمل. • إعداد تقارير لتوثيق العمل المنجز، وأية أمور أخرى. • إعداد التقارير اليومية لسير العمل. • كتابة الطلبية اللازمة لتنفيذ العمل. • تحديد العدة المطلوبة لتنفيذ العمل. • الاتصال بالتاجراجل تحضير الطلبية المتفق عليها، وإرسالها حين الطلب.	أُخطِط ُ وأُقررُ
• المخططات الهندسية. • العدة اللازمة للتنفيذ. • ألبسة وأدوات الأمن والسلامة المهنية.	• التّعاون • العمل الجماعي .	• الوصول إلى موقع العمل. • ارتداء الألبسة والأدوات الواقيه لضمان السلامة والأمن المهني. • تنظيف الموقع من مخلفات البناء. • أخذ شقلة بلاط في المنزل لتحديد مستوى ارتفاع خطوط الصرف صحي. • الاتصال بالتاجر لإحضار الطلبيه المتفق عليها. • تحديد مكان الحفر والارتفاع المطلوب. • تحفير أماكن خطوط الصرف صحي.	ٲؙؙٛ۬۬ڡٛۜۮؙ



• الخطه الزمنية.		• العمودية لكلّ أداة.	
• هاتف نقّال.		• عمل فتحات في وصلة السيفون الرئيسيّ بوساطة مقدح وكاسة حفر خاصة في	
• سيارة .		الحمامات والمطبخ حسب القطر المطلوب.	
		• قص الأنابيب والصرف صحي حسب	
		الأطوال المطلوبة، وجمعها مع الأكواع اللازمة، وتوصيلها بالسيفونات.	
		• تثبيت أنابيب الصرف صحي البلاستيكة في	
		المكان المطلوب، واستعمال ميزان الماء لإعطاء الخطوط الميلان المناسب وهي	
		۱٪لکلّ متر.	
		• تثبيت أكواع وأنابيب الصرف صحي على	
		الارتفاعات والأبعاد والميلان المناسب.	
		• وضع خلطة خرسانية على الخطوط	
		جميعها.	
• أدوات الفحص والقياس.		• التأكد من الالتزام بقواعد الأمن	
	• المشاهده	والسلامة المهنية.	
	والملاحظة.	• التأكد من إغلاق الفتحات جميعها	
	4	بالسدات حفاظاً على الخطوط من	
	• استخدام أدوات	الباطون أثناء نقل الطمم والبلاط.	
	القياس.	• بعد إتمام العمل يتم فحص القطع	
		والأنابيب البلاستيكية المركبة جميعها،	أتحقق
		والتأكد من عدم كسرها أو من التسريب.	
		• التأكد من ترك المكان خالياً من	
		تبعثر القطع أو الأنابيب وإرسالها إلى	
		المخزن في الموقع.	
		• إحصاء العدة التي تم العمل بها في	
		الموقع قبل مغادرته.	





• الدفاتر الخاصة بالتوثيق.	• استخدام نماذج	• توثيق أسماء العدة المطلوبة للعمل.	
• البرمجيات الخاصة	خاصة بالتوثيق	• توثيق كيفية استعمال الأدوات ومواد	
بالتقارير اليومية، وتقارير	• كتابة التقارير.	العمـل.	
التوثيق.		• توثيق خطوات العمل جميعها.	
• كاميرا تصوير.		• السابقة، وتوثيق النتائج، وتوثيق	
ti ti .		عملية التّمديدات.	
• العرض والتقييم.		• كتابة الملاحظات المهمة جميعها	
		عن العمل وتوثيقها.	أوثق وأعرض
		• كتابة التقرير اليومي عن سير العمل،	اونق واعرض
		وعدد العمال والعمل المنجز.	
		• تسليم المهندس أو صاحب العمل	
		نسخة من الصّور والتقارير التي تشمل	
		ملاحظات عن العمل والتقارير اليومية.	
		• تسليم العمل المنجز إلى المهندس	
		المشرف أو صاحب العمل، وأخذ	
		الموافقة الخطية على الاستلام.	
• ورقة العمل الخاصة	• مناقشة جماعية بين	• مقارنة الطّلبة بين النتائج التي حصلوا	
بالتقييم.		عليها بعد التنفيذ والمتطلبات بحسب	
		طلب الفني في حلّ المشكلة.	
	الحاصة بالتقييم.	• يلخّص الطّلبة النتائج التي تم الحصول عليها .	
		• تقديم المعلّم التغذية الراجعة	أُقوّمُ
		الخاصة به.	
		• قيام المعلّم بتقييم عمل الطّلبة من خلال ملاحظاته ومتابعته لهم أثناء	
		التنفيذ.	







- ما أهمية ارتداء ألبسة وأدوات السلامة والوقاية في موقع العمل؟
 - كيف يتم تحديد نسبة الميلان في خطوط الصرف صحى؟
 - فسر، ما يحصل لو تم العمل دون جلد ومواد ولا صفة؟
 - ما أهمية تثبيت وتتطين الخطوط بعد انتهاء العمل وفحصه؟

أتعلّم:



إن شبكات الصرف صحي الفرعية الداخلية والتي تربط بين الأدوات الصّحية والشبكة الرئيسية الداخلية لا تقل أهمية عن بقية شبكات الصرف صحي، كونها تربط بين الأداة الصّحية والصرف صحي بطريقه مباشرة، وهي الناقلة للمياه المستعملة، وكون أن هذه الشبكة تركب تحت البلاط مباشرة، فهي تكتسب أهمية خاصة عند التركيب، والسبب في ذلك يعود لأن أيّ خطأ في أخذ النسبة لمستوى البلاط أثناء التركيب قد يؤدي إلى ارتفاع البلاط، وبالتالي تضطر إلى زيادة في الطمم، ورفع الحمامات درجة لدخول الحمام، ويؤدي إلى انحباس مياه شطف البيت أمامه، وهنا لا بد من تركيب علبة أرضية باب الحمام لتلاشي هذا الخطأ أو قد تضطر لرفع كلّ البيت مما يؤدي إلى نقص في أطوال الأبواب، ويزيد في النفقات.

ويحصل ذلك بسبب السّرعة وعدم الدقة، والأمر الآخر الذي لا يقل أهمية عن الأول هو أن يكون البيت في الطابق الأول فما فوق، يعني ذلك وجود منزل تحته.

لهذا السبب يجب العمل بدقة وحذر أثناء التركيب، ووضع الجلود اللازمة، وتركيب القطع جيداً في مكانها، واعطاء الميلان المناسب ١ / لكل متر طولي لتسهيل جريان مياه الصرف؛ منعاً لأيّ تسريب يؤدي إلى ضرر للساكن في الطّابق الأسفل مباشرة، ويسبب له الإزعاج ومكرهة صحية عدا عن تسرب المياه في أنحاء المنزل جميعه، ومع مرور الوقت يؤدئ إلى تلف في الدهان، ورائحة رطوبة تضرّ بصحة الإنسان، من هنا يجب الانتباه والدقة والحذر أثناء التركيب.






وعند بداية كل عمل وكالعادة يتم الأخذ بالاعتبار الأمور الآتية:

- 🕦 الحذر والانتباه، والتقيد والالتزام بوسائل السلامة والأمن المهني، وارتداء الملابس الواقية والمناسبة للعمل المطلوب لتوفير السلامة.
 - 🕜 تنظيف موقع العمل من مخلفات البناء، لضمان السلامة والتنفيذ الجيد.
 - ٣ أخذ شقلة البلاط.
- 😢 دراسة المخطط الهندسي بدقة، والتقيد به وبالمواصفات الفنية المطلوبة، وتحديد أماكن الخطوط وفتحات التّصريف.
 - ٥ اختيار الأقطار المناسبة للأداة الصّحية.
 - رح تركيب خطوط الصّرف الصّحي مع مراعاة نسبة الميلان المطلوبة باستعمال ميزان الماء.

بعد ذلك تأتي مرحلة التنفيذ نأخذ القياسات المطلوبة، لتحديد مستوى البلاط، وتمديد خطوط الصّرف بالقياسات والأطوال والارتفاعات المناسبة، حيث تبقى أقل من مستوى البلاط كحد

> الأرضية بقياس ٤ »محولة إلى ٢ »مع ريكوردات وجلد، لضمان عدم التسريب وعلب تجميع في الأماكن التي تحتاج ذلك، ويجوز استعمال المقدح الكهربائيّ مع كاسة القدح بالقطر المناسب لإدخال أنبوب التّصريف.



ويتم استخدام ميزان الماء لضمان ميلان مناسب لخط التّصريف بنسبة ١٪ لكل متر طولي.

> وبعد انتهاء عملية التمديدات تتم عملية وضع خلطة الخرسانة الإسمنتية على الأنابيب، لتثبيتها ولضمان إغلاق الفتحات حول الوصلة المثبتة على السيفون التي تحدث جراء استعمال المقدح الكهربائي مع كاسة القدح بالقطر المطلوب، لإدخال أنبوب التّصريف فيها، ويجب أن لا

تتعدى مسافة إدخال الأنبوب البلاستيكي أكثر من ١/٢سم داخل السيفون حتى نضمن سهولة التنظيف مستقبلاً.







وبعد الانتهاء من عملية وضع الخلطة الخرسانية الإسمنتية يجب إغلاق الفتحات جميعها جيداً لتلاشي إغلاقها من الباطون والأوساخ التي قد تنجم أثناء عمل مهنيين آخرين.







أما تصريف المياه في البرندات، ومكان الاستحمام دون تركيب شاور، وبالقرب من صندوق مجمع المياه فيتم تركيب علبة دش قياس٢» يتم وصلها بالسيفون الرئيسيّ.



وفي حال استعمل أكواع الريكورد يجب التأكد من وضع الجلدة في الوضعية السليمة، وشدها جيداً ولا يجوز استعمال مفتاح الأنابيب قطعياً، فقط عملية الشد تكون باليد.







وعند انتهاء العمل يجب تنظيم الموقع، وجمع المواد غير المستعملة، وإرسالها للمخزن، وتفقد العدة المستعملة، وتسليم العمل للمهندس المشرف أو صاحب المنزل، وأخذ كتاب خطيّ بالاستلام.



الموقف التّعليمي التّعلّمي الرابع: تأسيس شبكة صرف صحي خارجية (حول المنزل)

وصف الموقف التعليمي: اتصل زبون، وطلب تمديد منزله بشبكة صرف صحي خارجية لمنزله، وربط المرافق الصحية جميعها بمنزله فيها، ومن ثم شبكها بشبكة الصرف صحي العامة مع عمل المناهل اللازمة للشبكة، وان تتم الأعمال جميعها حسب المخططات الهندسية والمواصفات الفنية وإشراف هندسي.

الموارد	المنهجية	الوصف	خطوات العمل الكامل
المخططات. المهندس المشرف، الزّبون. حاسوب. شبكة (الإنترنت). كتالوجات مطابقة للمواصفات المطلوبة. الاتصال بتجار أدوات صحية. الاتصال بفنيين مهرة من التخصص نفسه.	• مناقشة المخططات الهندسية والمواصفات الفنية وتحليلها. • العمل الجماعي. • العمل الجماعي. • الحوار والنقاش. • البحث والتحري، الاتصال والتواصل مع المهنيين والتجار.	• دراسة المخططات الهندسية والمواصفات الفنية. • الاستفسار من المهندس المشرف عن الأمور غير الواضحة. • جمع البيانات جميعها المطلوبة من السوق المحلية عبر شبكة (الإنترنت). • جمع البيانات جميعها، وإجراء حصر للكميات، كماً ونوعاً، بما يتطابق مع المخططات الهندسية والمواصفات الفنية المطلوبة.	أجمعُ البيانات، وأحللها



• ھاتف نقال	التواصل مع
• وسيلة نقل.	ا لمهند س
	مشرف والزّبون
	عن طريق الاتصال
	المباشر و الهاتف.
	الزيارة الميدانية.

• تحديد موعد لزيارة الموقع بحضور • الإشراف.

- توقيع اتفاقية بين الطّرفين حول العمل، والأجور، والدفعات، والوقت المطلوب لتسليم العمل للزّبون.
 - إعداد خطة زمنية لتنفيذ العمل.
- إعداد تقارير لتوثيق العمل المنجز، وأية أمور أخرى.
 - إعداد التقارير اليومية لسير العمل.
 - كتابة الطلبية اللازمة لتنفيذ العمل.
- تحديد العدة المطلوبة لتنفيذ العمل.
- الاتصال بالتاجر لتحضير الطلبية المتفق عليها معه، وإرسالها حين الطلب.

أُخططُ و أُقرر





	· التعاون · العمل الجماعي.	• الوصول إلى موقع العمل. • ارتداء الألبسة والأدوات الواقية لضمان السلامة والأمن المهنى.	
• المخططات الهندسية.		• تنظيف الموقع من مخلفات البناء حول المنزل.	
العدة اللازمة للتنفيذ.ألبسة وأدوات الأمن		• أخذ شقلة على جدران المنزل القريبة من مكان تمديد الخطوط.	
والسلامه المهني.		• أخذ القياسات المطلوبة لتحديد إمكانية ربط شبكة المنزل بالصرف صحي العامة	
 الخطه الزمنية. هاتف نقّال. 		عن طريق معرفة المستويات، وعمق آخر منهل في البيت، ومقارنته بعمق المنهل المنوي ربطه به.	
• وسيلة نقل.		• بعد عملية القياسات المطلوبة تبيّن إمكانية ربط الخط بشبكة الصرف صحي العامة.	ٲؙؙ۬۬۬ڡؘٚۮؙ
		• الاتصال بالتّاجر لاحضار الطلبية.	
		• تعليم مكان مد خط الصرف صحي، وتعيين أماكن المناهل.	
		• إزالة الباطون المتواجد حول أنابيب الصرف صحي الخارجة من المنزل لتركيب القطع اللازمة؛ تهيئة لربطها بالمناهل.	
		• حفر مكان مد الخطوط حول المنزل وبالأعماق المطلوبة بعد أخذ القياسات على الشقلة.	
		• فرد رمل بحر أو عدسية تحت الخط بارتفاع ٢٠سم، وتسوية الطمم، حيث يكون مناسباً لميلان الخطّ.	



• تنزيل الأنابيب وربطها مع بعضها مع وضع الجلد والسلكون، مع لضمان عدم التسريب، وربطها بشبكة الصرف صحي العامة، مع استعمال ميزان الماء لإعطاء خط الميلان المناسب وهو ١/لكل متر طولي.

• عمل أرضيات للمناهل بالإسمنت مع فرشة حديد.

• صبّ المناهل عن طريق قوالب معدنية وباللإسمنت حسب القطر المطلوب والارتفاع المناسب مع ربط خطوط المنزل عليها حسب المخطط الهندسي.

• دفن الخط ب ٢٠ سم فوقه، ومن ثم طمه بالكامل بطمم عادي أو بسكورس.

• عمل بنشات داخل المنهل (قنوات)، وتنعيمها جيداً من أجل تسهيل جريان الصرف صحي.

• تركيب غطي المناهل.





• أدوات الفحص والقياس.	 المشاهدة والملاحظة. استخدام أدوات القياس. 	التأكد من الالتزام بقواعد الأمن والسلامة المهنية. التأكد من إغلاق المناهل جميعها بالغطي الخاصة حفاظاً على نظافة الخطوط والمناهل من أي أوساخ أو نتيجة الأعمال في الموقع. بعد إتمام العمل يتم فحص القطع والأنابيب البلاستيكية المركبة جميعها، والتأكد من عدم كسرها أو من التسريب. التأكد من ترك المكان خالياً من تبعثر القطع أو الأنابيب، وإرسالها للمخزن في الموقع.	أتحقق
• الدفاتر الخاصة بالتوثيق. • البرمجيات الخاصة بالتقارير اليومية، وتقارير التوثيق. • كاميرا تصوير. • العرض والتقييم.	 استخدام نماذج خاصة بالتوثيق. كتابة التقارير. 	• توثيق أسماء العدة المطلوبة للعمل. • توثيق كيفية استعمال الأدوات ومواد العمل. • توثيق خطوات العمل السابقة جميعها، وتوثيق النتائج، وتوثيق عملية التمديدات. • كتابة الملاحظات المهمة جميعها عن العمل وتوثيقها.	





		• كتابة التقرير اليومي عن سير العمل، وعدد العمال والعمل المنجز. • تسليم المهندس أو صاحب العمل نسخة من الصور والتقارير التي تشمل ملاحظات عن العمل والتقارير اليومية. • تسليم العمل المنجز إلى المهندس المشرف أو صاحب العمل، وأخذ الموافقه الخطية على الاستلام.	
• ورقة العمل الخاصة بالتقييم.	بين الطّلبة.	• مقارنة الطّلبة بين النتائج التي حصلوا عليها بعد التنفيذ والمتطلبات بحسب طلب الفني في حلّ المشكلة. • يلخّص الطّلبة النتائج التي تم الحصول عليها. • تقديم المعلّم التغذية الراجعة الخاصة به. • قيام المعلّم بتقييم عمل الطّلبة من خلال ملاحظاته ومتابعته لهم أثناء	أُقوّمُ



- لماذا نقوم بقياس المستوى والفرق بين خطّ صرف صحي المنزل ومنهل شبكة الصرف صحي العامة أولاً؟
 - ما نسبة الميلان المطلوبة للمتر الطولي الواحد؟
 - ما الخطر الذي قد ينجم في حال عدم عمل بنشات (قنوات) للمناهل؟







أصبحت شبكات الصّرف الصّحي من أهم البني التحتية التي تخدم الإنسان لما تعكسه من سلامة وصحة للإنسان والمجتمع، لأنها تمثّل أهم الوسائل التي تسهم في عدم تلوّث البيئة والحد من الأوبئة والأمراض، سيما أنها تنقل المياه بعد استعمالاتها المختلفة من خلال أنابيب بلاستيكية تمنع تسربها حول المنازل وفي الشوارع والساحات العامة، وتنقلها إلى المكان المخصص لها، سواء كان ذلك إلى حفر امتصاص أو صماء أو الى برك تجميع مياه الصرف للمدن ذات مواصفات صحية عالية، ويعاد تكرارها في بعض المدن واستعمالها في ريّ المزروعات، وبذلك يتم التوفير في استهلاك المياه الزّراعية النظيفة، وتحويلها إلى الاستعمال المنزلي، والإسهام في حلّ نسبى لمشكلة المياه.

وعند شبك خطوط صرف المنزل بشبكة الصّرف الصّحي العامة يجب الانتباه، وتركيب سيفون خاص(حابس غازات) بعد آخر منهل للبيت، يسمّي أنتر سبتر تراب، ويربط مع أول منهل لشبكة الصرف الصّحي العامة؛ منعاً لتسرب الغازات والقوارض من الشبكة العامة إلى شبكة المنزل، مما تؤثر سلبياً على أصحاب المنزل.

وعند تمديد شبكة الصّرف الصّحى الرئيسية حول المنزل يجب التركيز على النقاط التالية:

- 🕦 التقيد والالتزام بوسائل الوقاية والسّلامة والأمن المهني، وارتداء الملابس المناسبة.
 - 🕇 إزالة مخلفات البناء جميعها مكان تمديد شبكة الصّرف الصّحي والمناهل.
- 🔭 تعيين موقع المناهل والخط الرئيسي في المكان المناسب حسب المخطط الهندسي، وبعيداً عن خطوط المياه.
- ك أخذ القياسات المطلوبة لمناسيب الشبكة حول المنزل، ومقارنتها بعمق المنهل الأول لشبكة الصّرف الصّحي العامة، للتأكد من إمكانية ربطها.
- 🕑 البدء بعملية الحفر والتمديد للشبكة والمناهل، وربطها بخطوط المنزل، ومن ثم شبكها مع شبكة الصّرف الصّحي العامة.

ونظرا لأن العمل يتم خارج المنزل، يجب أخذ الحيطة والحذر من أشعة الشمس الحارقة، وإصابات العمل خاصة أن البناء قد يكون فيه أعمال أخرى على سطح المنزل أو في الطوابق العلويه.



ولكون هذه الأعمال تتم بآليات حفر ثقيلة خاصة أعمال الحفر، والطمم، وأعمال صب المناهل، لذلك يجب على الفنيين والعمال أن يرتدوا الألسبة الواقية والمناسبة للسلامة والأمن المهني، تلافياً لوقوع أيّ إصابات نتيجة الإهمال والاستهتار.

يتم تعيين أماكن المناهل حسب المخطط الهندسي، حيث تخدم الفتحات الخارجة من المنزل جميعها، وتعيين موقع الخط، ومن ثم تعليمه بوساطة الرمل بدءاً لعمل الجرافة بالحفر، حيث يتم تحديد المستوى المطلوب لحفر الخطوط وأعماق المناهل آخذين بالاعتبار أثناء الحفر نسبة الطمم بالعدسية أو رمل البحر، وبعد الانتهاء من عملية الحفر يتم وضع العدسية بارتفاع ٢٠سم على الأقل تحت خط الأنابيب فوقها بخطوط مستقيمة مع الميلان المطلوب بنسبة ١٪لكل متر طولي، ونستطيع ضبط الاستقامة والميول عن طريق وضع خط بناء على جنب الأنابيب من وسطها لتحديد الاستقامة، وخيط من أعلى الأنبوب ومن منتصفها أيضاً مع استعمال ميزان الماء لتحديد نسبة الميلان، وتطمر أيضاً بالقياس نفسه من أعلى الأنبوب أو حسب المواصفات المطلوبة.

أما بخصوص الخطوط الخارجة من المنزل فيتم تنظيف ما حولها من الباطون، وتركيب القطع اللازمة مع الجلود ومادة السيلكون، لمنع التسريب وربطها بالمناهل التي سيتم صبها من خلال قوالب خاصة وبالإسمنت وعمل بنشات لها (قنوات)، وتنعيمها جيداً لسهولة جريان الصرف صحي داخلها ولعدم ترسيب المواد الصّلبة في الزوايا، مما يؤدي إلى إغلاق الخطوط مستقبلاً، ويجب تركيب غطي المناهل بما يتناسب بالمستوى المطلوب للرصيف حول المنزل، وأيضاً نضمن عدم تسكير الخطوط والمناهل من الأتربة ومخلفات البناء.

وعند الانتهاء من العمل يتم فحص الخطوط والقطع جميعها، للتأكد من عدم التسريب أو الكسور، ويتم عرض العمل على المهندس المشرف وصاحب العمل لاستلامه، وأخذ الموافقة الخطية على ذلك لتستكمل عملية طمر الخط بالبيسكورس ولا يجوز استعمال طمم مخلوط بالحجارة مهما كان حجمها لما تسببه من تلف للخط وقت الطمر أو نتيجة ضغط من فوقها إن كان مرور السيارات ممكناً.

وبعد أن قام فني التمديدات الصحية وبالتعاون مع المهندس المشرف بوضع علامات المناسيب لعمق الخط والميول، وتعيين موقع المناهل (الحفر التفتيشية)، وموقع الخط الرئيسي خارج المنزل يأتي دور الحفار (البايجر) للبدء بالحفر حسب المطلوب، وبعد إتمام عملية الحفر توضع الكمية المطلوبة من الطمم من العدسية أو رمل البحر، وتفرد تحت الخط بشكل مستو ومتناسب بنسبة الميول المطلوبة، ويتم إنزال الأنابيب في الخندق مع وضع الجلود والسيليكون، ويجب الاهتمام باستقامة الخط عند التمديد مع تركيب المناهل الجاهزة في الموقع أو صبها أو بنائها، ولا تحدد أبعاد المناهل بالأمتار بل حسب الحاجة.







عند ربط الأنبوب الرئيسيّ في المنهل، يجب الأخذ بالاعتبار أن هناك مدخل ومخرجاً، وعليه يجب أن لا يقلّ ارتفاع الأنبوب في المدخل عن ١٠سم من أرضية المنهل والمخرج، ولا يقل عن ٥سم تاركاً الفرق بين المدخل والمخرج للخلطة الخرسانية لعمل البينشات، وتحقيق الميول المطلوبة، كما نرى في الصوره في المناهل الإسمنتية الجاهزة.





ويمكن بناء المنهل عن طريق قالب من الصّاج يتم وضعه في المكان المطلوب، وتوضع حجارة حوله، ويكون على بعد ١٠سم من القالب تاركاً مسافة للخرسانة التي تكون خلطة من العدسية ورمل البحر والإسمنت بنسبة ١-،٤ ونحرص أن تكون المونة قوية حتى لا نمكن جذور الأشجار القريبة من اختراق المناهل، وإغلاق خطوط الصّرف. وبعد إتمام عملية الصب يتم قصارة المنهل من الداخل وعمل بنشات.











هناك مناهل من البلاستيك المقوّى، ولها قدرة عالية على تحمّل الضغط ومجهزة بالبنشات (القنوات)، ويمكن اختيار الفتحات المناسبة لقطر الأنبوب، حيث إن المنهل مزود عند كلّ فتحة بعلامات لأقطار مختلفة، وتكون مداخل الخطوط الفرعية جميعها أعلى من مستوى الخط الرئيسيّ كما هو موضّح في الصّورة التالية.





وبعد الانتهاء من بناء المنهل وشبك الخطوط علية وعمل البينشات اللازمة، نغلق المنهل بغطاء خاص وحسب نوعية المنهل المركب، فهناك أغطية متعددة ومن مواد مختلفة تناسب الموقع والضغط الواقع عليه.



وعند الانتهاء من الأعمال جميعها يتم تنظيف الموقع من المخلفات، وتسليم العمل للمهندس المشرف أو صاحب المنزل، وأخذ كتاب خطي باستلام العمل.



السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصّحيحة فيما يأتي:

من طرق توصيل خط صرف صحي فرعي بالسيفون:

أ- علبة تجميع «سيفون مفتوح » . ب- ثقب السيفون بكأس ثقب.

ج - القص بالقرص الكهربائي. د- (أ و ب) صحيحة.

٧ ما اهمية أخذ الشقلة بدقه قبل عملية تمديد خطوط الصرف صحى الفرعية؟

أ- لإعطاء الميول المناسب. ب- عدم رفع ماسورة التصريف عن مستوى البلاط.

ج- لتحديد فتحات المياه. د- جميع ما ذكر صحيح.

٣ ما النتيجة المتوقعة من زيادة نسبة الميلان؟

أ- تصريف أسرع. ب- ترسب المواد الصلبة. ج- توفير في عملية الحفر. د- (أ و ج) صحيحة.

كمن أنظمة شبكات الصرف صحي المنزلية:

أ- نظام الثلاثة خطوط. ب- نظام الخطين. ج- لا يوجد نظام محدد. د- الإجابات جميعها صحيحة.

ه من أسماء العدد المستعملة في تمديد الأنابيب المرنة:

أ- مقص القرص الكهربائي. ب- ميزان ماء. ج- المفك. د- المقدح.

٦ من القطع المستعملة في الأنابيب المرنة:

أ- كوع ٢» ريكورد ب- مربط مجمع عالٍ. ج- وصلة نحاس. د- (أوب) صحيحة.

٧) ما أهمية استعمال ماكنة الفحص؟

أ- لتنظيف خطوط الماء. ب- لتعقيم الشبكة.

ج- للتأكد من عدم تسريب الماء. د- الاجابات جميعها صحيحة.

الفائدة من استعمال خيط البناء جبن وأعلى أنبوب التصريف:

أ- لإعطاء المظهر الجمالي للخط. ب- دقية الميول.

 ج- استقامة الخط.
 د- (ب و ج) صحيحة.

147

٩ فائدة عمل البنشنك في المناهل:

أ- سرعة جريان مياه الصّرف. ب- لا أهمية لذالك.

(١٠) الفائدة من وضع مسدات البلاستك على الفتحات عند التمديد بالأسقف والأرضيات:

أ- المحافظة على الميول. ب- لتثبيت الخطوط بالشكل الصحيح.

ج- عدم اغلاق الخطوط بالباطون د- منع تسريب مياه الصرف

- متى يستطيع مهنى الادوات الصحيه تاسيس الارضيه بشيكة الصرف صحى ؟
 - لو لم نستعمل ميزان الماء في التمديدات مالذي يحصل ؟
 - الله ما اهمية الجلده والسلكون بين قطع البلاستيك واثناء التجميع؟
 - فسر لماذا لا نستطيع اجراء أي تغيير في المخطط؟
 - اشرح ما يجب عليك فعله عند انتهاء العمل ؟
- ما هو التصرف الذي يتوجب عليك القيام به لو تبن لك ان المواد التي حضرت الى الموقع غير مطابقه للمواصفات ؟
 - اذكر بالترتيب خطوات العمل لعمليه تمديد شبكة مياه بواسطة الانابيب البلاستيكية؟
 - السؤال الثالث: اذكر خمسة اسماء قطع تستعمل في التمديد ؟
 - السؤال الرابع: ما أهمية استعمال ماكنة الفحص؟
 - السؤال الخامس: لماذا نستعمل الشبلونة في تركيب الأكواع؟
 - السؤال السادس: فسّر ما يمكن حدوثه في حال عدم تثبيت الخطوط الأرضية ووضع الخطلة الخرسانية عليها.
 - السؤال السّابع: علل: إغلاق فتحات المياه بسدادات مهم جداً.
 - السؤال الثّامن: فسر ما الذي يحصل لو لم نقم بدفن خط الصرف صحي بالعدسية أسفل وأعلى الماسورة.
 - السؤال التّاسع: ما أهمية إستعمال الجلدة والسيليكون عند تركيب القطع البلاستيكية؟
 - السؤال العاشر: وضّح أهمية إغلاق فتحات المياه بالسدات.
 - السؤال الحادي عشر: ما أهمية استعمال ميزان الماء؟
 - السؤال الثّاني عشر: كيف تتصرف لو كانت المواد غير مطابقة للمواصفات المطلوبة؟





لجنة المناهج الوزارية:

د. صبري صيدم د. بصري صالح أ. ثروت زيد

د. سمية النخّالة د. سمية النخّالة

أسماء المشاركون في ورشة العمل لكتاب التمديدات الصحية والتدفئة المركزية:

م. ابراهيم قدح (منسقاً) م. أسامة حمادنة أ. جمال عبيد أ. أيمن معالي أ. أحمد صعابنة أ. طارق حمادنة أ. محمود دبوس